

Cómo ajustar el volumen durante la llamada



Presionar los botones “Arriba” y “Abajo” del panel de teclas principal para aumentar o reducir el volumen durante la llamada (ver imagen 1). Los botones laterales “+” y “-” no sirven para subir o bajar el volumen durante la llamada (ver imagen 2), su función es ajustar el volumen sólo en el modo Radio FM y navegar por los menús internos del teléfono.



Imagen 1



Imagen 2

En caso de duda póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente y le asesoraremos en cualquier consulta que desee realizar: sat@sunstech.es