

Cómo cambiar el modo de reproducción



El reproductor ARGOS ofrece la función de reproducción aleatoria (también llamada SHUFFLE o RANDOM) activada por defecto.

A continuación detallamos los pasos a seguir para poder variar entre dicha función y la función de reproducción ordenada.

REPRODUCCIÓN ORDENADA

Presionar la tecla PAUSA y, seguidamente, presionar la tecla ANTERIOR (PREVIOUS) La luz indicadora estará encendida mostrando así que se encuentra en la función REPRODUCCIÓN ORDENADA.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Presionar la tecla PAUSA y, seguidamente, presionar la tecla SIGUIENTE (NEXT) La luz indicadora parpadeará mostrando así que se encuentra en la función REPRODUCCIÓN ALEATORIA.

NOTA: Sea cual sea la opción escogida quedará en memoria, por lo que la próxima vez que se conecte el reproductor esta será la función por defecto.

En el caso de duda puede ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente y le asesoraremos en cualquier consulta que desee realizar: sat@sunstech.es