



INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

- Safety Information** 1
- Important Safety Precautions** 1
- TV Buttons And Terminal Interface** 2
- External device connection diagram** 2
- TV Install And Connect.** 3
- TV Stand Installation Instructions** 3
- OSD** 4
 - 1、Initial Setup 4
 - 2、HOME 8
 - 3、Settings 9
 - 4、Tv Source setting 11
 - 5、Google Play 12
- Help.** 13
- Specifications** 14
- Remote Controller.** 15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.



If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:



Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

	Turn ON/OFF Power.
	External Signal Input Selection.
	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
	Selecting Channel.
	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram



TV Install And Connect



Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models with out CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.




Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.


Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind



Suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.



Initial Setup

1. InitialSetup

For the first initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Language select

Use **▲/▼** buttons to select system languages, then press **【OK】** to confirm.


1.2 Quickly set up your TV with your Android™ phone? (Continue/skip)

To connect your Android Smartphone to your TV, select **“Continue”**.

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app “Google”.
2. Type or say, “Ok Google, set up my device”.
3. Tap the model name on the list.

Note: Press **“BACK”** to cancel

If you just want to use your TV normally, please select **“Skip”**



1.3 Configure the network

Press **▲/▼** buttons to select Wi-Fi you wish to connect to, enter the password and then confirm to connect.

If you select **“Skip”**, it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in

Sign in to get new apps, recommendations, movies, and more from Google.

User your remote:


Use the remote to enter your Google Account and password to sign in to your Google Account.

Initial Setup

1. InitialSetup(Cont.)


1.5 Terms of Service

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, Select **"Accept"** to proceed with this condition.



1.6 Google Services


Select **"Accept"** to confirm if you want your location identified on your Android TV and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your Google experience.



1.7 Play Auto Installs





Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

Select **"Continue"** to the next page.




Information screens will now appear, you can scroll through setups by press **"RIGHT"** directional button to continue.

Initial Setup



1.8 Pairing Bluetooth Remote

1. Press 'BACK' and 'VOL-' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode. The Indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.
2. Press 'BACK' to skip the pairing mode.



1.9 Select Region/Country

Select the country you are using the device in with the ^/v directional buttons, then press 【OK】 to confirm.

1.10 Select TV mode(Home/Retail)

Please be sure in this step, select "Home" if you are using this TV for use at home. Make sure to confirm once you have selected "Home".

1.11 Chromecast built-in™



Select On/Off to make Chromecast built-in available.

Initial Setup



1.12 TV Channel Setting

Select Antenna/Cable to scan TV channel.

If you select “Skip”, the channel scan could be performed in menu.






Setup completed and Disclaimer Terms



HOME

2. HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.



*Some countries home screen UI may display different as above image, please refer to the product for details.

① Google Assistant

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—just ask Google.

② Apps

Selected the “**Apps**” to have access to all your applications. Pre-installed applications are available for you in this row, select “**Google Play**”, if you wish to search and download additional apps.

③ Play Next

Each row past this point will display recommended content from the apps you already have installed.

④ Notifications

Here will display all notifications relating to anything on your Android TV.

⑤ Inputs

Select this if you want to adjust your TV input, Example: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Network

It will display what network connectivity, Wi-Fi or Ethernet.

⑦ Settings


Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account.

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV .

- 1.Press </> button to select "Settings" which is in the upper right corner of the screen.
- 2.Press ^/v button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- 3.Press 【OK】 to enter.



Network& Internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

- 1.Press ^/v button to select "Network& Internet" in the settings menu.
- 2.Press ^/v button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

Channel

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.


- 1.Press ^/v button to select "Channel Source" & Channel installation Mode & Parent Control.
- 2.Press 【OK】 to enter "Parental Controls", then press ^/v or use the number buttons on remote control to enter the default password "1234".
- 3.Press ^/v button to select Channels Blocked, Program Restrictions, Inputs Blocked and Change PIN.



Settings


Device Preferences

1. Press **▲/▼** button select the options of About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and others.
2. Press **【OK】** to jump to the corresponding sub-option.



About


1. Press **▲/▼** button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **BACK** button to return to the previous menu.
Press **EXIT** button to exit the menu.



* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.





Tv Source setting

4. Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:

1. Press  button or Select "Live TV" on Homepage.



2. Press  button, then select "Channels" and select "New Channels Available" to enter.

Google Play

Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> ● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> ● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> ● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> ● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	40W/56W	
39"/40"	60W/70W/90W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	118W/135W	
65"	160W/165W/190W	
Storage available could vary due to software performance.		

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.


If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Remote control



*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Mute or restore your TV sound.
- ④ **PVR**:Record Live TV programme.
- ⑤ Displays the EPG Electronic Programme Guide.
- ⑥ **INFO**:Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑦ **HOME**:Displays the home screen.
- ⑧ **Menu**:Displays the OSD (On Screen Display) menu.
- ⑨ **Inputs**:Display/Select signal source options.
- ⑩ **Navigation buttons**:Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑪ **Back**:Press to move back through menus.
- ⑫ **Exit**:Exit the OSD menu.
- ⑬ **Google Assistant**:
Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑭ **YouTube**:
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑮ **NETFLIX**:
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑯ **Prime video**:
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑰ **Google Play** :Connects to Google Play.
- ⑱ **Media control**:
Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause/Stop program
- ⑲ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑳ **Audio**:Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ㉑ **SUBT**: SUBT.



androidtv



MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

ÍNDICE



Información de Seguridad.....	1
Instrucciones de Seguridad Importantes.....	1
Botones y Conexiones del TV.....	2
Botones y Conexiones del TV.....	2
Instalar y Conectar la TV.....	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV.....	3
OSD.....	4
1. Configuración Inicial.....	4
2. INICIO.....	8
3. Ajustes.....	9
4. Ajuste de la Fuente del TV.....	11
5. Google Play.....	12
Ayuda.....	13
Características técnicas.....	14
Control Remoto.....	15

Información de Seguridad

	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de una abertura importante en la documentación que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN Riesgo de Descarga Eléctrica. No abrir.
	Advertencia El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.	Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto, para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiera el servicio a personal de servicio calificado. Si el televisor cambia o un ajuste grueso, las descargas eléctricas pueden resultar dañadas, no intente abrir una máquina de mantenimiento, los centros de contacto con el cliente necesitan una revisión.

Instrucciones de Seguridad Importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Inviértendola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.


Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21.  Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5A bajo operación normal
Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.
23. Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24.  Este equipo es clase II o equipo eléctrico con doble aislado. Ha sido diseñado en una manera que no requiere conexión segura a tierra
25. La temperatura de operacion maxima es 45 grados centigrados.
La altitud maxima son 2000 metros.

Botones y Conexiones del TV

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.

Uno claves:



Presione este botón en el modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete claves:

	Encender/Apagar la alimentación.
	Selección de entrada de señal externa.
	Muestre el menú principal y confirme la selección de los elementos del menú.
	Selección del canal.
	Ajusta el volumen.

Conexiones


Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Entrada USB Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Salida ÓPTICA Conecte el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)		RJ45 Conéctate a Internet.




* No toque ni se acerque a los conectores HDMI y USB y no permita que las descargas electrostáticas interfieran con el funcionamiento de estos conectores en el modo de funcionamiento USB, de lo contrario, el televisor dejará de funcionar o el televisor dejará de funcionar.

Botones y Conexiones del TV



Instalar y Conectar la TV



Instalar su TV

Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor. Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.


Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

1. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor.
2. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared (AC100-240V~50/60Hz).

Encender el TV

3. Mientras está en modo de espera, la luz indicadora de encendido estará roja. Presione el botón de encendido en el televisor o el control remoto. La luz cambiará a verde.

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior. Puede encontrar el protector de silicona para la ranura de la tarjeta CI en la bolsa de accesorios (para los modelos sin ranura para tarjeta CI, no hay protector de silicona), si no usa la tarjeta CI, inserte el protector de silicona en la ranura.




Nota: Imagen solo con fines de referencia.

Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja, retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no tienen soporte).
2. Para evitar daños al televisor, extienda un paño suave y coloque la pantalla del televisor hacia el paño, fijando la base del soporte al televisor con tornillos.
3. Asegure el soporte con los tornillos y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

Nota:

Los dibujos son sólo para información. Por favor, preste atención a los detalles de su apoyo.



Configuración Inicial

1. Configuración Inicial

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará en la configuración de su Televisor (TV). Por favor, siga la guía para configurar su TV correctamente.

1.1 Selección de idioma

Utilice los botones Δ / ∇ para seleccionar los idiomas del sistema y, a continuación, pulse [OK] para confirmar.

1.2 Configurar rápidamente tu televisor con su teléfono Android™? (Continuar/omitir)

Para conectar su Smartphone Android a su TV. Seleccione "Continuar".


1. En su teléfono Android, abra la aplicación Pre-instalada "Google".

2. Escriba o diga: "Ok Google, configurar mi dispositivo".

3. Pulse el nombre del modelo en la lista.

Nota: Pulse "ATRÁS" para cancelar.

Si solo desea utilizar su televisor con normalidad, seleccione "Omitir".



1.3 Configurar la red

Pulse los botones Δ / ∇ para seleccionar el Wi-Fi al que desea conectarse, introduzca la contraseña y confirme para conectarse. Si selecciona "Omitir", podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

1.4 Iniciar sesión en la Cuenta de Google

Acceda para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas y mucho más de Google.

Utilizar su Control Remoto:


Utilice el control remoto para introducir su cuenta de Google y su contraseña para acceder a su cuenta correspondiente.

Configuración Inicial

Configuración Inicial (Cont.)


1.5 Condiciones de Servicio

Al aceptar las condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para continuar con esta condición.



1.6 Servicios de Google


Seleccione "Aceptar" para confirmar si quiere que se identifique su ubicación en su Android TV y aceptar el envío automático de información de diagnóstico a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.



1.7 Ejecutar las Instalaciones Automáticas





Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso.

Seleccione "Continuar" para pasar a la página siguiente.







Ahora aparecerán pantallas de información; puede desplazarse por los pasos pulsando el botón direccional "DERECHA1" para continuar.

Configuración Inicial



1.8 Emparejamiento del Control Bluetooth

1. Pulse 'ATRÁS'  'y' 'VOL-'  ' simultáneamente en el control remoto para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora del control remoto parpadeará al iniciar el modo de emparejamiento.
2. Pulse 'ATRÁS'  ' para saltar el modo de emparejamiento.



1.9 Seleccione la Región/País

Seleccione el país en el que está utilizando el dispositivo con los botones direccionales Δ / ∇ , y luego pulse **【OK】** para confirmar.

1.10 Seleccione el modo de TV (Hogar/Comercio)

Por favor, asegúrese en este paso, de seleccionar "**Home**" si está utilizando este televisor para su uso en casa.

Asegúrese de confirmar una vez que haya seleccionado "**Hogar**".

1.11 Chromecast built-in™.



Selecciona Encender/Apagar para que Chromecast built-in esté disponible.

Configuración Inicial



1.12 Ajuste de Canales de TV

Seleccione Antena/Cable para buscar el canal de TV.

Si selecciona **"Omitir"**, la búsqueda de canales se puede realizar en el menú.






Configuración completada y Condiciones de Exención de Responsabilidad



INICIO

2. INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, ahora entrará al inicio por la pantalla o pulse el botón  para mostrar la página de inicio.



*En algunos países, la Interfaz de Usuario (UI) de la pantalla de inicio de puede ser diferente a la de la imagen anterior; por favor, consulte el producto para más detalles.

① Asistente de Google

Utilice su voz para saltar a los programas, controlar los dispositivos y mucho más—solo tiene que pedirsele a Google.

② Aplicaciones (Apps)

Seleccione las "Apps" para tener acceso a todas tus aplicaciones. Las aplicaciones pre-instaladas están disponibles para usted en esta fila, seleccione "Google Play", si desea buscar y descargar aplicaciones adicionales.

③ Ejecutar Siguiente

Cada fila más allá de este punto mostrará el contenido recomendado de las aplicaciones que ya tiene instaladas.

④ Notificaciones

Aquí se mostrarán todas las notificaciones relacionadas con cualquier cosa en su TV Android.

⑤ Entradas

Seleccione esta opción si desea ajustar la entrada de su TV, Ejemplo: TV, HDMI 1, HDMI 2.

⑥ Red

Se mostrará qué conectividad de red hay, Wi-Fi o Ethernet.

⑦ Ajustes


Gestiona las aplicaciones y los controles del televisor, cambia las preferencias, los sonidos y la cuenta.

Configuración

3. Ajustes

Permite ajustar diversas prestaciones de su televisor.

1. Presione el botón \lt/\gt para seleccionar "Configuración" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla
2. Pulse el botón \wedge/\vee para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Configuración
3. Pulse **[OK]** para entrar.



Red e Internet


Ajuste todos los parámetros de la red y compruebe la conexión si tiene problemas de conexión.

1. Pulse el botón \wedge/\vee para seleccionar "Red e Internet" en el menú de configuración.
2. Pulse el botón \wedge/\vee para seleccionar: Wi-Fi/Añadir nueva red/Escaneo siempre disponible/Configuración de proxy/Configuración de IP.

Canal

Muestra el submenú de exploración en función de los diferentes modos de instalación de los canales.

1. Pulse el botón \wedge/\vee para seleccionar la "Fuente del Canal", el Modo de Instalación del Canal y el Control Parental.
2. Pulse **[OK]** para entrar en "Control parental" y, a continuación, pulse \wedge/\vee o utilice los botones numéricos del control remoto para introducir la contraseña predeterminada **"1234"**.
3. Pulse el botón \wedge/\vee para seleccionar Canales Bloqueados, Restricciones de Programa, Entradas Bloqueadas y Cambiar PIN.




Ajustes

Preferencias del Dispositivo

1. Presiona el botón Δ/V para seleccionar las opciones de Acerca de, Fecha y Hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reinicio y otras.

2. Pulse **【OK】** para saltar a la sub-opción correspondiente.




Acerca de

1. Pulse el botón Δ/V para comprobar información adicional como actualización del sistema, nombre del dispositivo, Reinicio, Estado, y más.

2. Pulse el botón **BACK** para volver al menú anterior.


Pulse el botón **EXIT** para salir del menú.



* Las imágenes de arriba son sólo para referencia, por favor, consulte el producto para los detalles.

Restablecimiento de fábrica


Si se selecciona el restablecimiento de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, incluidos: la cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.





Configuración de la Fuente del TV

4. Ajuste de la Fuente del TV

Para introducir la fuente del TV en la Página de inicio:

1. Pulse el botón  o seleccione "TV en Vivo" en la Página de Inicio.




2. Pulse el botón , luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos Canales Disponibles" para entrar.


Google Play

5. Google Play


Para tener acceso y descargar aplicaciones de Google Play, debe iniciar sesión con una Cuenta de Google.



Una vez que abra Google Play, se le pedirá que inicie sesión o cree una nueva cuenta.



Una vez que haya iniciado sesión, se le llevará a la siguiente página, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar, o pulse el botón de Asistente de Google en su control remoto para hablar con Google.



Ayuda

No hay alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable de TV está conectado o no. Si no hay alimentación, desenchúfe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. Encienda de nuevo el TV.
La señal no se recibe bien	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que aparezcan imágenes dobles o "fantasma" en su televisor si se encuentra en un terreno elevado o hay montañas / edificios altos cercanos a donde se encuentra. Usted puede regular la imagen manualmente: lea la guía de configuración/regulación de la señal o cambie de dirección la antena exterior. • Si utiliza una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil debido a diferentes causas. Por eso, le recomendamos que ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si está correctamente conectada la antena al TV • Pruebe a seleccionar otros canales para ver si el problema persiste y es un problema del TV.
El video aparece sin audio	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el volumen • Compruebe si el televisor está silenciado o no mediante el botón "Mute".
Hay sonido, peor no hay imagen o hay problemas con el color	<ul style="list-style-type: none"> • Intente ajustar el contraste y el brillo.
La imagen se muestra inmóvil y se escucha ruido	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la antena está correctamente conectada al televisor.
Interferencias. Aparecen líneas horizontales en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc. pueden estar interfiriendo con su televisor. Desenchufe estos dispositivos.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de haber retirado la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia más cercana del televisor. Verifique la colocación correcta de las pilas o intente usar pilas nuevas. • El televisor entrará en modo de espera si, durante unos minutos, no hay una respuesta desde el mando a distancia.
Sin video (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable está conectado correctamente al puerto VGA o si el cable está doblado en algunas partes.
Se muestra una línea vertical (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrese al menú principal y ajuste el regulador de ruidos de imagen para eliminar las líneas verticales.
Se muestra una línea horizontal (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrese al menú principal y ajuste el regulador de ruidos de imagen para eliminar las líneas verticales.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
La función PC no funciona correctamente (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la resolución de pantalla de su PC esté configurada en una resolución compatible con el televisor.
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrate de estar usando un cable de buena calidad.
Los problemas siguen sin resolverse	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y luego vuelva a enchufarlo. Si los problemas persisten, no intente ponerse en contacto con el televisor usted mismo. Póngase en contacto con nosotros en el centro de llamadas.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea de un video en pausa, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, ya que esto dañará la pantalla y puede provocar que la imagen se queme.

Características técnicas

Tamaño de pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
24"	30W/36W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Pilas AAA x2
32"	40W/56W	
39"/40"	60W/70W/90W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	118W/135W	
65"	160W/165W/190W	

El almacenamiento disponible puede variar debido a los requisitos del software.

★ TIEMPO DE VIDA : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

PRECAUCIÓN

Nunca posicione el televisor sobre una superficie inestable. El televisor puede caerse, causando daños severos o incluso la muerte. Considere las siguientes precauciones:


- 1.Utilice soportes recomendados para su pared y el tamaño / peso del televisor.
- 2.Utilice muebles que puedan soportar correctamente el televisor.
- 3.Asegúrese que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
- 4.Asegúrese de utilizar un soporte adecuado para el televisor como, por ejemplo: libreros, armarios, entre otros.
- 5.No utilice materiales que puedan ubicarse entre el televisor y el mueble, como telas.
- 6.Asegúrese que los niños no escalen el mueble donde se encuentra el televisor, ya que podría causarles un accidente.

Si instala el televisor en otro lugar, considere todo lo expresado anteriormente para su instalación.

Tornillos para soporte en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgada M8.

Nota: Evite colgar el televisor en ángulo, para evitar el riesgo de caída.

Control Remoto



- 1 Cambia el TV entre el modo de encendido y el de espera.
- 2 Luz indicadora.
- 3 Silenciar o restablecer el sonido del TV.
- 4 **PVR**: Programador de Televisión en Directo.
- 5 Muestra la Guía Electrónica de Programación (EPG).
- 6 **INFO**: Muestra la información actual del canal, como la hora actual y el nombre del canal.
- 7 **INICIO**: Muestra la pantalla de inicio.
- 8 **Menú**: Muestra el menú OSD (Caracteres en Pantalla).
- 9 **Input**: Muestra/Selecciona las opciones de la fuente de la señal.
- 10 **Botones de navegación**: Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
- 11 **Atrás**: Pulse para retroceder en los menús.
- 12 **Salir**: Salir del menú OSD.
- 13 **Asistente de Google**:
Hable con Google para controlar su televisor con su voz.
- 14 **YouTube**:
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
- 15 **NETFLIX**:
Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV y películas en línea (requiere conexión a Internet).
- 16 **Prime video**:
Se conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
- 17 **Google Play**: Se conecta a Google Play.
- 18 **Control multimedia**:
Avance/retroceso rápido
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Parar programa
- 19 **TXT**: Pulse para entrar en el Teletexto cuando reproduzca el programa.
- 20 **Audio**: Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma o formato de audio si está disponible (solo se aplica cuando el programador de TV tiene esta función).
- 21 **SUBT**: SUBTÍTULOS.

*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

