

BF45WT

BOX FAN



USER GUIDE



## TABLE OF CONTENTS

OPERATING INSTRUCTIONS.....	1
MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....	2
Cleaning the fan.....	2
IMPORTANT SAFEGUARDS.....	2
VOIDING OF THE WARRANTY.....	3
SAFETY PRECAUTIONS.....	3
SAFETY NOTES.....	4
SPECIFICATIONS.....	4
WARNINGS.....	4


## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Please use a 220V 50Hz socket.
2. To power on the fan, make sure the position of the timer and speed knobs is set in "ON" for timer and 1 – 3 for speed. If the position of the timer knob is set in "OFF" the fan will be switched off.
3. For desired fan speed, please adjust accordingly.

### Speed modes:

- 0 Stop (the fan will turn off)
- 1 Low
- 2 Medium
- 3 High

4. To start rotating the fan's grid, press the louver button.
5. The direction of airflow is adjustable by tilting the fan vertically.
6. To use timer function, turn the timer knob to the desired minutes of operation (maximum 120 minutes). Once finished, the timer knob will turn to Off (0 minutes) automatic shutdown.
7. To stop fan and louver, please turn the speed knob to 0 (Stop).
8. For optimum airflow, do not put the fan against curtains or near a wall.
9. Place fan on stable ground to avoid fall.



## MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### Cleaning the fan

Always switch off and unplug the fan before cleaning. This fan can be cleaned by using a damp cloth dipped in mild soap solution. Do not immerse fan into water or allow water to drip into the inside of the fan. Do not use gasoline, benzine thinner or dangerous chemical to clean the fan as this will damage it.

To clean the fan blades, please follow these steps:

1. To dismantle the grilles, turn the hub of the grilles clockwise and then turn the hub counterclockwise.
2. To dismantle the rear guard, undo the 3 screws at the edge of the rear guard.
3. To remove blades, undo the blade-fixing screw while holding the blade.
4. To assemble back the fan, please follow the procedures above in reverse manner.
5. Use a damp cloth dipped in mild soap solution to clean the blades.
6. Please ensure the blades are totally dry before securing the blades back to fan.
7. Please ensure that the screws are tightened.
8. To remove dust, please use a brush or vacuum cleaner regularly.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions before operating fan.
- Do not stand near a moving fan to avoid accident.
- Do not allow children to play near the fan.
- Always unplug fan when not in use and before cleaning.
- Use a 220V outlet only.

ENGLISH  
USER GUIDE  
**BF45WT**

- Do not use a damaged fan or fan with a damaged cord. Return to the nearest authorised service centre for inspection and repair.
- Avoid direct contact with water unless when cleaning fan.
- Place fan on stable ground to avoid fall.
- For optimum result, use a brush or vacuum cleaner regularly to remove dirt from motor and grilles.
  - Do not operate the fan without grilles intact.
  - Switch off and unplug fan when not in use. Do not self-repair damaged cord. Damaged cord can only be repaired by authorised repair and service centre.

## VOIDING OF THE WARRANTY

- Instructions given are not observed.
- The appliance has been mishandled, misused, and damaged by user and not the manufacturer.
- An electricity fault causes damage to the appliance.
- The appliance has been subjected to unauthorised repairs or treatment.

## SAFETY PRECAUTIONS

- Keep appliances away from children and disabled.
- Electrical appliances should never be used without adult supervision.
- Please check the power cord and plug regularly to ensure good working condition. It is advisable to replace or repair damaged cord by the manufacturer or an authorised service centre to avoid hazards.

## SAFETY NOTES






This appliance is not intended for use by children and persons with disabilities and those with a lack of knowledge and experience of using electrical appliances unless supervised by an adult.

As part of our effort in continuing to develop and innovate our products with better function and design, the manufacturer reserves the rights to make changes without prior notice.













## SPECIFICATIONS

Model	BF45WT
Speeds	3 speeds (Low, Medium, High)
Timer	Up to 120 minutes (2 hours)
Power	45W
Voltage	220-240V 50/60Hz

## WARNINGS




	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical &amp; Electronic Equipment) (WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>
	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>


ENGLISH  
USER GUIDE  
**BF45WT**

	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



ENGLISH  
USER GUIDE  
**BF45WT**

	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	



# BF45WT

VENTILADOR

---

GUÍA DE USUARIO

## CONTENIDO


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	1
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.....	2
Limpieza del ventilador.....	2
PRECAUCIONES IMPORTANTES .....	3
EXENCIÓN DE GARANTIA .....	3
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	4
NOTAS DE SEGURIDAD .....	4
ESPECIFICACIONES .....	4

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Utilice un enchufe de 220V 50hz.
2. Para encender la fuente de alimentación del ventilador, asegúrese de que la posición del temporizador y la perilla de velocidad esté configurada en "ON" para el temporizador y 1 - 3 para la velocidad. Si la posición de la perilla del temporizador se establece en "OFF", el ventilador se apagará.
3. Para la velocidad deseada del ventilador, ajuste según su preferencia.

### Modos de velocidad:

- 0 Apagado
  - 1 Velocidad suave
  - 2 Velocidad media
  - 3 Velocidad alta
4. Para comenzar a girar la rejilla del ventilador, presione el botón de la rejilla (LOUVER) en ON.
  5. La dirección del flujo de aire es ajustable inclinando el ventilador verticalmente.
  6. Para utilizar la función de temporizador de apagado, gire la perilla del temporizador a los minutos de deseados (máximo 120 minutos). Una vez que haya terminado (0 minutos), el ventilador se apagará automáticamente.
  7. Para detener el ventilador y la rejilla, gire la perilla de velocidad a 0 (Apagado).
  8. Para un flujo de aire óptimo, no coloque el ventilador contra cortinas o cerca de una pared.
  9. Coloque el ventilador en un terreno estable para evitar caídas.



## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

### Limpieza del ventilador

Asegúrese de apagar y desconectar el ventilador antes de limpiarlo. Se puede limpiar el ventilador sumergiendo un paño húmedo en una solución de jabón suave. No sumerja el ventilador en agua o deje que las gotas de agua caigan en el interior del ventilador. No use gasolina, diluyentes de gasolina o productos químicos peligrosos para limpiar el ventilador, de lo contrario lo dañará.

Para limpiar las aspas del ventilador, siga estos pasos:

1. Para desmontar las rejillas, gire el conjunto de las rejillas en el sentido de las agujas del reloj y luego gírelo de nuevo el sentido antihorario.
2. Para desmontar la protección trasera, afloje los 3 tornillos situados en la parte trasera.
3. Para quitar las aspas del ventilador, desatornille el tornillo que las une mientras las sostiene con la mano.
4. Para volver a montar el ventilador, siga los procedimientos anteriores a la inversa.
5. Utilice un paño humedecido en una solución jabonosa suave para limpiar las aspas.
6. Asegúrese de que las aspas estén completamente secas antes de volver a colocarlas en el ventilador.
7. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.
8. Para eliminar el polvo de la rejilla, utilice un cepillo pequeño o una aspiradora de forma regular.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea todas las instrucciones antes de encender el ventilador por primera vez.
- No se pare cerca del ventilador en movimiento para evitar accidentes.
- No permita que los niños jueguen cerca del ventilador.
- Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Utilice únicamente tomas de corriente de 220V.
- No utilice un ventilador dañado o un ventilador con un cable dañado. En su defecto, devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección y reparación.
- Evite el contacto directo con el agua a menos que limpie el ventilador.
- Coloque el ventilador en un terreno estable para evitar caídas.
- Para obtener un funcionamiento óptimo, utilice un cepillo o aspiradora con regularidad para eliminar la suciedad del motor y las rejillas.
- No utilice el ventilador sin las rejillas intactas.
- Apague y desenchufe el ventilador cuando no esté en uso. No repare el cable dañado por sí mismo. El cable dañado solo puede ser reparado por un centro de reparación y servicio autorizado.

## EXENCIÓN DE GARANTIA

El ventilador quedará exento de garantía si ...

- Se incumple las instrucciones dadas.
- El dispositivo fue manejado indebidamente, mal utilizado y dañado por el usuario y no por el fabricante.

## GUÍA DE USUARIO BF45WT

- Averías eléctricas que causen daños en el equipo.
- El equipo fue reparado o procesado sin autorización.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el ventilador alejado de los niños y las personas con discapacidad.
- No se puede utilizar sin la supervisión de algún adulto.
- Compruebe el cable de alimentación y el enchufe regularmente para garantizar un buen estado y funcionamiento. Es aconsejable reemplazar o reparar el cable dañado por el fabricante o un centro de servicio autorizado para evitar peligros.











## NOTAS DE SEGURIDAD

Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños y personas con discapacidades y aquellos con falta de conocimiento y experiencia en el uso de aparatos eléctricos a menos que estén supervisados por un adulto. Como parte de nuestro esfuerzo por continuar desarrollando e innovando nuestros productos con mejor función y diseño, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

## ESPECIFICACIONES











Modelo	BF45WT
Velocidades	3 velocidades (baja, media, alta)
Temporizador	El límite máximo es de unos 120 minutos (2 horas)
Potencia	45W
Voltaje	220-240V 50/60Hz


## ADVERTENCIAS

	<p>Eliminación correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y electrónicos) (WEEE)</p> <p>Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad reciclables y reutilizables. Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos deben ser tratados por separado de sus residuos domésticos al final de su vida útil.</p> <p>Por favor, elimine este equipo en el Centro de recogida / reciclaje de basura de la comunidad local.</p> <p>En la Unión europea, los productos eléctricos y electrónicos utilizados tienen un sistema de recogida separado. ¡por favor, Ayúdenos a proteger el entorno en el que vivimos!</p>
	<p>No coloque el objeto en la parte superior del dispositivo porque el objeto puede rayar el dispositivo.</p>
	<p>No exponga el equipo a un ambiente sucio o polvoriento.</p>
	<p>No coloque el dispositivo sobre una superficie desigual o inestable.</p>
	<p>No introduzca ningún cuerpo extraño en el equipo.</p>
	<p>No exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos fuertes.</p>
	<p>No exponga el equipo a la luz solar directa, de lo contrario dañará el equipo. Manténgase alejado de la fuente de calor.</p>
	<p>No almacene el equipo a temperaturas superiores a 40 °C (104°F). La temperatura de funcionamiento interior del dispositivo es de 20 °C(68°F) a 60 °C(140°F).</p>
	<p>No use este dispositivo bajo la lluvia.</p>
	<p>Consulte a las autoridades locales o minoristas para manejar correctamente los productos electrónicos.</p>



GUÍA DE USUARIO  
**BF45WT**

	Durante las operaciones normales de carga, los dispositivos y adaptadores pueden producir un poco de calor. Para evitar molestias o lesiones causadas por la exposición al calor, no coloque el equipo sobre la rodilla.
	Potencia nominal de entrada: consulte la etiqueta de calificación en el equipo para asegurarse de que el conector de potencia cumple con la calificación. Solo se pueden utilizar los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpiar el equipo con un paño blando. Si es necesario, moje ligeramente la tela antes de limpiarla. No use abrasivos ni soluciones de limpieza.
	Antes de limpiar el equipo, desconecte el equipo de la toma de corriente y apague la fuente de alimentación.
	No retire el equipo. Solo los técnicos de mantenimiento certificados pueden realizar reparaciones.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El dispositivo tiene agujeros de disipación de calor. No bloquee la ventilación del equipo, de lo contrario el equipo puede calentarse y fallar.
	Si el tipo de batería reemplazada no es correcto, hay riesgo de explosión. Siga las instrucciones para procesar las baterías usadas.
	Equipo enchufable: el enchufe debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
	Unión europea: Eliminación de información. Este símbolo indica que su producto y/o batería deben ser tratados por separado de los residuos domésticos de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Cuando este producto alcance la fecha de caducidad, se llevará al punto de recogida designado por las autoridades locales. Al manipular productos y/o baterías, su recogida y reciclaje por separado ayudará a proteger los recursos naturales y garantizará su reciclaje de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.
HECHO EN CHINA	



# BF45WT

VENTILATEUR

---

MODE D'EMPLOI

## TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION.....	1
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN.....	2
Nettoyer le ventilateur .....	2
GARANTIES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
ÉVITÉS DE LA GARANTIE.....	3
RÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
NOTES DE SÉCURITÉ .....	4
SPÉCIFICATIONS.....	4
AVERTISSEMENTS.....	4

## MODE D'EMPLOI


## BT45WT

## INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

1. Veuillez utiliser une prise 220V 50Hz.
2. Pour alimenter le ventilateur, assurez-vous que la position de la minuterie et des boutons de vitesse est définie « ON » pour la minuterie et 1 - 3 pour la vitesse. Si la position du bouton de la minuterie est définie dans « OFF », le ventilateur sera éteint.
3. Pour la vitesse du ventilateur souhaitée, veuillez ajuster en conséquence.

Modes de Vitesse:

- 0 Arrêtez (le ventilateur s'éteindra)
  - 1 Faible
  - 2 Moyen
  - 3 Fort
4. Pour commencer à faire tourner la grille du ventilateur, appuyez sur le bouton de location (LOUVER).
  5. La direction du flux d'air est réglable en inclinant le ventilateur verticalement.
  6. Pour utiliser la fonction de minuterie, tournez le bouton de la minuterie aux minutes d'opération souhaitées (maximum 120 minutes).
  7. Pour arrêter le ventilateur et le volet, veuillez transformer le bouton de vitesse à 0 (arrêt).
  8. Pour un flux d'air optimal, ne mettez pas le ventilateur contre les rideaux ou près d'un mur.
  9. Placer le ventilateur sur un sol stable pour éviter la chute.



## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

### Nettoyer le ventilateur

Éteignez toujours et débranchez le ventilateur avant de nettoyer. Ce ventilateur peut être nettoyé en utilisant un chiffon humide trempé dans une solution de savon douce. Ne plongez pas le ventilateur dans l'eau et ne laissez pas l'eau à couler à l'intérieur du ventilateur. N'utilisez pas d'essence, de benzine plus mince ou de produits chimiques dangereux pour nettoyer le ventilateur car cela l'endommagera.

Pour nettoyer les lames de ventilateur, veuillez suivre ces étapes:

1. Pour démanteler les grilles, tournez le moyeu des grilles dans le sens horaire, puis tournez le moyeu dans le sens antihoraire.
2. Pour démanteler l'arrière-garde, annulez les 3 vis au bord de l'arrière-garde.
3. Pour retirer les lames, annulez la vis de fixation de la lame tout en maintenant la lame.
4. Pour assembler le ventilateur, veuillez suivre les procédures ci-dessus de manière inverse.
5. Utilisez un chiffon humide trempé dans une solution de savon douce pour nettoyer les lames.
6. Veuillez-vous assurer que les lames sont totalement sèches avant de fixer les lames au ventilateur.
7. Veuillez-vous assurer que les vis sont resserrées.
8. Pour retirer la poussière, veuillez utiliser régulièrement une brosse ou un aspirateur.

## GARANTIES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez toutes les instructions avant d'exploiter le ventilateur.
- Ne vous tenez pas à proximité d'un ventilateur en mouvement pour éviter un accident.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer près du ventilateur.

## MODE D'EMPLOI **BT45WT**

- Débranchez toujours le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- Utilisez une prise 220 V uniquement.
- N'utilisez pas un ventilateur ou un ventilateur endommagé avec un cordon endommagé. Retour au centre de service autorisé le plus proche pour l'inspection et la réparation.
- Évitez le contact direct avec l'eau à moins que le nettoyage du ventilateur.
- Placer le ventilateur sur un sol stable pour éviter la chute.
- Pour un résultat optimal, utilisez régulièrement une brosse ou un aspirateur pour éliminer la saleté du moteur et des grilles.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur sans grilles intactes.
- Éteignez et débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas réparer le cordon endommagé vous-même. Le cordon endommagé ne peut être réparé que par le centre de réparation et de service autorisé.

## ÉVITÉS DE LA GARANTIE

- Les instructions données ne sont pas observées.
- L'appareil a été mal géré, mal utilisé et endommagé par l'utilisateur et non par le fabricant.
- Un défaut d'électricité cause des dommages à l'appareil.
- L'appareil a été soumis à des réparations non autorisées du traitement.

## RÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Éloignez les appareils des enfants et handicapés.
- Les appareils électriques ne doivent jamais être utilisés sans supervision adulte.
- Veuillez vérifier le cordon d'alimentation et brancher régulièrement pour assurer un bon état de fonctionnement. Il est conseillé de remplacer ou de réparer le cordon endommagé par le fabricant ou un centre de service autorisé pour éviter les dangers.

## MODE D'EMPLOI

### BT45WT

## NOTES DE SÉCURITÉ





Cet appareil n'est pas destiné aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes qui n'ont pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour l'utiliser, sauf sous la supervision d'un adulte.

Dans le cadre de nos efforts continus pour développer et innover des produits avec de meilleures fonctionnalités et un meilleur design, les fabricants se réservent le droit d'apporter des modifications sans préavis.

## SPÉCIFICATIONS













Modèle	BF45WT
Vitesses	3 Vitesses (Faible, Moyen, Fort)
Minuterie	La limite supérieure est d'environ 120 minutes (2 heures)
Puissance	45W
Tension	220-240V 50/60Hz

## AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.</p> <p>Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE METTEZ PAS des objets sur l'appareil car ils peuvent le rayer.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE POSEZ PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>

# MODE D'EMPLOI





## BT45WT


	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le éloigné des sources de chaleur.
	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent durant la charge. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ALIMENTATION : Voir l'étiquette signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux indications de l'étiquette. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'appareil avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant de nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour connecter ou déconnecter des périphériques ne prenant pas en charge hot-plug.
	Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil. Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.



# MODE D'EMPLOI

## BT45WT

	<p>L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération de l'appareil car il peut alors chauffer et mal fonctionner.</p>
	<p>Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions</p>
	<p>APPAREIL POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise secteur doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.</p>
	<p>Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.</p>
FABRIQUÉ EN CHINE	



# BF45WT

VENTILADOR

---

## GUIA DE USUÁRIO

GUIA DE USUÁRIO  
**BF45WT****CONTEÚDO**


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	1
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO .....	2
Limpar ventilador .....	2
PROTEÇÕES IMPORTANTES.....	2
ANULAÇÃO DA GARANTIA .....	3
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	3
NOTAS DE SEGURANÇA .....	4
ESPECIFICAÇÕES .....	4
ADVERTÊNCIAS .....	4

GUIA DE USUÁRIO  
**BF45WT****INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

1. Por favor, use uma tomada de 220V 50Hz.
2. Para ligar o ventilador, certifique-se de que as posições do temporizador e dos botões de velocidade estejam ajustadas para "ON" (temporizador) e 1-3 (velocidade). Se a posição do botão temporizador estiver ajustada para "OFF", o ventilador será desligado.
3. Para a velocidade necessária do ventilador, ajuste de acordo.

Modos de velocidade:

- 0 Parar (o ventilador será desligado)
  - 1 Baixa
  - 2 Média
  - 3 Alta
4. Para começar a girar a grade do ventilador, pressione o botão do louver.
  5. A direção do fluxo de ar pode ser ajustada inclinando o ventilador verticalmente.
  6. Para usar a função de temporizador, gire o botão do temporizador para o tempo de operação desejado (máximo de 120 minutos). Uma vez concluído, o botão do temporizador irá desligar-se (0 minutos) para desligar automaticamente a unidade.
  7. Para parar o ventilador e louver, gire o botão de velocidade para 0 (Parar).
  8. Para um fluxo de ar ideal, não coloque o ventilador contra uma cortina ou perto de uma parede.
  9. Coloque o ventilador em uma superfície estável para evitar que ele caia.



GUIA DE USUÁRIO  
**BF45WT**

## INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

### Limpar ventilador

Sempre desligar e desconectar o ventilador antes da limpeza. Este ventilador pode ser limpo com um pano úmido embebido em uma solução de sabão suave. Não mergulhe o ventilador na água ou deixe a água pingar no interior do ventilador. Não utilize gasolina, diluente de gasolina ou produtos químicos perigosos para limpar o ventilador, pois isso pode danificar o ventilador.

Para limpar as pás do ventilador, siga estes passos

1. Para remover a grelha, gire o cubo da grelha no sentido horário e depois gire o cubo no sentido anti-horário.
2. Para remover a proteção traseira, desfazer os 3 parafusos na borda da proteção traseira.
3. Para remover a pá do ventilador, desaperte os parafusos que a seguram no lugar enquanto segura a pá.
4. Para montar o ventilador de volta, siga o procedimento acima ao contrário.
5. Use um pano úmido mergulhado em solução de sabão suave para limpar as pás.
6. Certifique-se de que as pás estejam completamente secas antes de fixá-las ao ventilador.
7. Por favor, certifique-se de que os parafusos estejam apertados.
8. Para remover poeira, por favor, use uma escova ou aspirador regularmente.

## PROTEÇÕES IMPORTANTES

- Por favor, leia todas as instruções antes de operar o ventilador.
- Não fique de pé perto de um ventilador em movimento para evitar acidente.
- Não permita que as crianças brinquem perto do ventilador.

## GUIA DE USUÁRIO **BF45WT**

- Sempre desconecte o ventilador quando não estiver em uso e antes da limpeza.
- Use somente uma tomada de 220V.
- Não utilize um ventilador danificado ou um ventilador com fio danificado. Retorne ao centro de serviço autorizado mais próximo para inspeção e reparo.
- Evite o contato direto com água, exceto quando estiver limpando o ventilador.
- Coloque o ventilador no chão estável para evitar a queda.
- Para melhor resultado, remova regularmente a sujeira do motor e da grade com uma escova ou aspirador de pó.
- Não opere o ventilador sem as grelhas intactas.
- Desligue e desconecte o ventilador quando não estiver em uso. Não repare você mesmo os cabos danificados. Os cabos danificados só podem ser reparados por centro de reparos e serviços autorizado.

## ANULAÇÃO DA GARANTIA

- As instruções dadas não são observadas.
- O aparelho foi mal manuseado, mal utilizado e danificado pelo usuário e não pelo fabricante.
- Danos a aparelho causados por falhas elétricas.
- O aparelho foi submetido a reparos não autorizados de tratamento.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha o aparelho longe de crianças e deficientes.

## GUIA DE USUÁRIO BF45WT

- Os aparelhos elétricos nunca devem ser utilizados sem a supervisão de adultos.
- Verifique regularmente o cabo de alimentação e a tomada para garantir boas condições de trabalho. É recomendável que os cabos danificados sejam substituídos ou reparados pelo fabricante ou por um centro de serviço autorizado para evitar perigo.

## NOTAS DE SEGURANÇA


Este aparelho não é adequado para uso por crianças, pessoas com deficiências e pessoas sem conhecimento e experiência no uso de aparelhos elétricos, a menos que seja supervisionado por um adulto.

Como parte de nossos esforços para continuar a desenvolver e inovar produtos com melhoras funções e design, o fabricante se reserva o direito de fazer mudanças sem aviso prévio.

## ESPECIFICAÇÕES














Modelo	BF45WT
Velocidades	3 velocidades (Baixa, Média, Alta)
Temporizador	Até 120 minutos (2 horas)
Potência	45W
Tensão	220-240V 50/60Hz

## ADVERTÊNCIAS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
---	---







# GUIA DE USUÁRIO

## BF45WT

	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.
	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



# GUIA DE USUÁRIO BF45WT

	<p>Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.</p>
	<p>NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.</p>
	<p>O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.</p>
	<p>A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.</p>
	<p>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>

FABRICADO NA CHINA





