

MASSIVE-S2

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER



USER GUIDE

CONTENT


1. FEATURES.....	1
2. CONTROLS & FRONT VIEW.....	2
3. MUSIC PLAYING.....	3
4. BLUETOOTH	3
5. FM RADIO.....	4
6. AUX-IN	4
7. CHARGING.....	4
7.1 WARNING.....	4
8. SPECIFICATIONS	5
9. ACCESSORIES.....	5
10. WARNINGS.....	5

1. FEATURES

- Portable Bluetooth Speaker with 6 inch subwoofer;
- Output very clear sound and heavy bass, dynamic sound effect;
- Features A2DP Bluetooth: wirelessly stream music from any Bluetooth-enabled device;
- Secure simple pairing for user-friendly operation;
- 10 meters operating range;
- USB and SD card inputs;
- FM radio;
- Microphone input;
- With Line-in function, suitable for PC,MID,TV and other audio devices;
- Side panel control for volume and bass;
- Built-in lithium rechargeable battery 1800mAh;

User guide
MASSIVE-S2

2. CONTROLS & FRONT VIEW



1 Charging jack	2 Backward
3 Forward	4 Play/Pause
5 Mode (Switch Bluetooth, USB disk, SD, FM and AUX-IN state)	6 LED display
7 SD slot	8 Bass knob
9 Volume knob	10 On/Off button
11 Mic input 1	12 USB port
13 Mic input 2	14 Aux-in jack
15 Mic Echo knob	16 Mic volume knob

3. MUSIC PLAYING

- Turn the Power button to "ON"
- Insert SD/MMC card or USB flash disk into slot, audio files play automatically.
- Under playing mode, short PREV or NEXT to select songs you like, long press to fast forward or backward the song.
- Spin VOL knob to adjust the volume up or down. Spin Bass-vol knob to adjust the bass volume
- Press PLAY/PAUSE to play or pause.
- For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this devices. When using an external device, all functions will be controlled by the external device.
- Please turn the Power button to "OFF" while without use.

4. BLUETOOTH

- Turn the power button to "ON", The LED screen will display bt and beep twice, twinkling quickly.
- Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "MASSIVE-S2" then connect it. The bt on the screen stop twinkling and beep three times once connected successful.
- Play the music from your mobile phone and enjoy.
- Press PREV or NEXT button on the devices or on Mobile phones to select songs you like.
- Press Play/pause button on the devices or on Mobile phones to play/stop the music
- Use the "Volume "to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phones' volume.
- Use the "Bass knob" to adjust bass.

5. FM RADIO

- Under FM radio state, the audio cable provided treat as antennal. Please insert the audio cable to get best FM signal before using.
- Turn the power button to "ON" without SD or USB Card inserted. Then press the "MODE" button to switch to FM.(The order of the mode is Bluetooth, SD,USB,FM and AUX-IN)
- Under playing mode, short press "Play/pause" button to auto search the FM Channel and store it automatically.
- Press LAST or NEXT button to change the stored FM channel.

6. AUX-IN

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this devices. Then press the "MODE" button to switch to AUX-IN state. When using an external device, all functions will be controlled by the external devise except the volume adjusting..

7. CHARGING

The charger is not included in the accessories. Please use the universal 5V/1A charger to charge these devices. Put the provided charge cable into the charging jack, connect the other end to the charger, the charging indicator beside the LED screen will keep lighting.

(When playing music during charging, please put the volume to middle, because for some music with heavy bass, the charger may can not afford the high current temporarily under the maximum volume)

Charge time should be 4-6 hours. When charging full, the indicator light willswitch off.

7.1 WARNING

To prolong the life of battery,

DO NOT CHARGE CONTINUOUSLY FOR LONGER THAN 8 HOURS.

8. SPECIFICATIONS

Product size: Φ 225*310(L)mm

Horn Size: 3 inch

Subwoofer Size: 6 inch

Horn output: 3W*2,4 Ω

Subwoofer output: 15W,4 Ω

Battery Capacity: 1800mAh

Frequency Response: 100-20Khz



Power supply: DC5V

USB/SD supporting: MAXIMUM 32GB

9. ACCESSORIES












Charge cable, audio cable, user manual, and microphone

10. WARNINGS








	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE)</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>

User guide


MASSIVE-S2

	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.
	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

User guide
MASSIVE-S2

	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	<p>European Union: Disposal Information.</p> <p>This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
MADE IN CHINA	





MASSIVE-S2

ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL

GUÍA DE USUARIO


CONTENIDO

1. CARACTERÍSTICAS.....	1
2. CONTROLES Y VISTA FRONTAL.....	2
3. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA.....	3
4. BLUETOOTH	3
5. RADIO FM.....	4
6. AUX IN (toma auxiliar).....	4
7. CARGANDO	4
7.1 ADVERTENCIA	4
8. ESPECIFICACIONES.....	5
9. ACCESORIOS.....	5
10. ADVERTENCIAS.....	5

1. CARACTERÍSTICAS

- Altavoz portátil Bluetooth con subwoofer de 6 pulgadas;
- Salida de sonido y graves muy clara, efecto de sonido dinámico;
- Soporta A2DP Bluetooth: reproducción de música de modo inalámbrico a partir de cualquier tipo de dispositivo habilitado de Bluetooth;
- Conexión segura (SSP) de manejo sencillo;
- Radio de acción de 10m;
- Entrada para tarjetas USB y SD;
- Radio FM;
- Entrada de micrófono;
- Función de control de cola, adecuado para PC,MID,TV y otros dispositivos de audio;
- Panel lateral de control de volumen y de graves;
- Batería recargable incorporada de litio 1800mAh

2. CONTROLES Y VISTA FRONTAL



1. Conector de carga	2. Retroceder
3. Avance	4. Reproducir/Pausa
5. Modos (Activar Bluetooth, memoria USB, SD, FM y entrada auxiliar)	6. Pantalla LED
7. Ranura SD	8. Control de graves
9. Botón de volumen	10. Botón encendido/apagado
11. Entrada de micrófono 1	12. Puerto USB
13. Entrada de micrófono 2	14. Toma de entrada auxiliar
15. Control de repetición del micrófono	16. Control de volumen del micrófono

3. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- Girar a (ON) para encender
- Insertar la tarjeta SD/MMC o la memoria USB en la ranura y los archivos de audio sonarán automáticamente.
- En modo de reproducción, seleccionar PREV o NEXT para elegir las músicas que quiera. Una pulsación larga para avanzar hacia adelante o hacia atrás.
- Girar el control de volumen para subir o bajar. Para ajustar el volumen de graves, girar el control
- Para reproducir y parar, pulsar respectivamente PLAY/PAUSE.
- Para otros dispositivos de música compatibles o su MP3/MP4, usar el cable de audio suministrado, del conector de salida a la entrada auxiliar del dispositivo. Cuando utiliza un dispositivo externo, el control de las funciones es el de ese dispositivo.
- Mientras no se utiliza, por favor girar el botón para "OFF" .

4. BLUETOOTH

- Poner el botón en ON para encender, la pantalla LED se mostrará y sonará dos veces, parpadeando rápidamente.
- Activar el Bluetooth del móvil y buscar el dispositivo por el nombre: "MASSIVE-S2". Seleccionar. Una vez conectado, la pantalla dejará de parpadear y sonará tres veces.
- Escuche la música de su móvil y disfrute .
- Seleccione PREV o NEXT en el dispositivo o en su móvil para elegir las músicas que quiera.
- Para reproducir y parar, pulsar respectivamente PLAY/PAUSE en el dispositivo o en su móvil.
- Usar "Volumen" para subir o bajar el sonido. O ajustar en el volumen del móvil.
- Usar el control de graves para ajustar el sonido.

5. RADIO FM

- En modo radio FM, el cable de audio suministrado se usa como antena. Por favor, antes de usar, inserte el cable de audio para obtener una mejor señal FM.
- Poner el botón en ON para encender sin tarjeta SD o USB. Luego, pulse el botón "MODE" para conectar a FM. (el orden en este modo es: Bluetooth, SD, USB, FM y entrada auxiliar)
- En modo de reproducción, pulsar brevemente el botón de "Play/pause" para realizar búsqueda automática y guardar el canal FM automáticamente.
- Pulse LAST o NEXT para cambiar el canal FM guardado.

6. AUX IN (toma auxiliar)

Para otros dispositivos de música compatibles o su MP3/MP4, usar el cable de audio suministrado, del conector de salida a la entrada auxiliar del dispositivo. Pulse el botón "MODE" para conectar la entrada auxiliar.

Cuando usar un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas por ese dispositivo, excepto el ajuste del volumen.

7. CARGANDO

El cargador no se incluye en los accesorios. Para cargar estos dispositivos, por favor use el cargador universal de 5V/1A. Poner el cable suministrado, en el conector y conectar el otro extremo al cargador. El indicador de carga junto a la pantalla LED se mantendrá iluminado.

(Si escucha música durante la carga, por favor ponga un volumen medio, el volumen al máximo puede impedir que el cargador tenga corriente sin interrupción con música de tonos graves)

La duración de la carga debe ser entre 4 a 6 horas. Cuando la carga está completa el piloto de indicación se apaga.

7.1 ADVERTENCIA

Para prolongar la vida de la batería,

NO CARGAR CONTINUAMENTE DURANTE MÁS DE 8 HORAS.

8. ESPECIFICACIONES

Tamaño del producto: Φ 225*310(L)mm

Tamaño de los altavoces: 3 pulgadas

Tamaño del subwoofer: 6 pulgadas

Salida para altavoces: 3W*2,4 Ω

Salida para subwoofer: 15W,4 Ω

Capacidad de la batería: 1800mAh

Frecuencia de respuesta: 100-20Khz

Fuente de alimentación: CC5V

Compatible USB/SD: MÁXIMO 32GB

9. ACCESORIOS

Cable cargador, cable de audio, manual de usuario y micrófono







10. ADVERTENCIAS

	<p>Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE))</p> <p>Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos.</p> <p>Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad.</p> <p>En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!</p>
	<p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p>


Guía del usuario
MASSIVE-S2

	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

Guía del usuario **MASSIVE-S2**

	<p>Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.</p>
	<p>Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.</p>
	<p>NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.</p>
	<p>El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.</p>
	<p>Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.</p>
	<p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p>
	<p>Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.</p>
<p>FABRICADO EN CHINA</p>	





MASSIVE-S2

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE



GUIDE DE L'UTILISATEUR


CONTENU

1. CARACTÉRISTIQUES.....	1
2. COMMANDES ET VUE AVANT	2
3. LECTURE DE MUSIQUE	3
4. BLUETOOTH	3
5. Radio MF :.....	4
6. AUX-IN	4
7. CHARGE.....	4
7.1 MISE EN GARDE	4
8. SPÉCIFICATIONS	5
9. ACCESSOIRES.....	5
10. AVERTISSEMENTS.....	5

1. CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur Bluetooth portable, 2.1 canaux avec 1 caisson de basse de 6 pouces;
- Émet un son très clair et des basses fortes, effet sonore dynamique;
- Avec Bluetooth A2DP : transfère sans fil la musique de tout appareil Bluetooth compatible;
- Couplage simple, sûr pour une utilisation conviviale;
- Portée de fonctionnement de 10 mètres;
- Entrées USB et carte SD;
- Radio MF;
- Entrée de microphone;
- Avec fonction Line-In, pour PC, MID, TV et autres appareils audio;
- Commande de volume et de basse sur panneau latéral;
- Batterie rechargeable au lithium intégrée, 1800 mAh;

2. COMMANDES ET VUE AVANT



1 Prise de charge	2 Précédant
3 Suivant	4 Lecture/Pause
5 Mode (Commutation entre les fonctions Bluetooth, disque USB, SD, MF et AUX-IN)	6 Affichage DEL
7 Fente SD	8 Bouton de basse
9 Bouton de volume	10 Bouton Marche/Arrêt
11 Entrée de microphone 1	12 Port USB
13 Entrée de microphone 2	14 Prise aux-in
15 Bouton d'écho de microphone	16 Bouton de volume de microphone

3. LECTURE DE MUSIQUE

- Mettez le bouton d'alimentation sur « ON »
- Insérez la carte SD/MMC ou le disque USB Flash dans la fente, les fichiers audio sont lus automatiquement.
- En mode lecture, appui court sur PRÉCÉDANT ou SUIVANT pour sélectionner les chansons que vous aimez, appui long pour avance rapide ou recul rapide.
- Faites tourner le bouton de volume pour régler le volume. Faites tourner le bouton de volume des basses pour régler le volume de basses.
- Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour lire ou pauser la lecture.
- Pour d'autres appareils audio compatibles ou vos lecteurs MP3/MP4, utilisez le câble audio fourni pour connecter la sortie « Line Out » de l'appareil à l'entrée « Aux In » de cet appareil. En utilisant un appareil externe, toutes les fonctions seront commandées par l'appareil externe.
- Veuillez mettre le bouton d'alimentation sur « OFF » lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

4. BLUETOOTH

- Mettez le bouton d'alimentation sur « ON », l'écran DEL affichera bt clignotant et deux bip se feront entendre.
- Activez Bluetooth sur le téléphone portable et recherchez le nom d'appareil « MASSIVE-S2 » et connectez-le. bt sur l'écran cessera de clignoter et trois bips seront entendus lorsque la connexion est réussie.
- Lisez la musique de votre téléphone portable et appréciez.
- Appuyez sur le bouton PREV ou NEXT de l'appareil ou du téléphone pour sélectionner les chansons que vous aimez.
- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'appareil ou du téléphone pour lire/arrêter la musique.
- Utilisez le bouton « Volume » pour régler le volume. Ou réglez le volume sur le téléphone portable.
- Utilisez le bouton « Bass » pour régler les basses.

Guide de l'utilisateur **MASSIVE-S2**

5. Radio MF :

- En mode Radio MF, le câble audio fourni sert d'antenne. Avant d'utiliser, veuillez connecter le câble audio pour obtenir le meilleur signal MF.
- Mettez le bouton d'alimentation sur « ON » sans carte SD ou USB insérée. Puis appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode MF (l'ordre des modes est Bluetooth, SD, USB, MF et AUX-IN).
- En fonctionnement, un appui court sur le bouton « Lecture/Pause » permet de rechercher les chaînes MF et de les mémoriser automatiquement.
- Appuyez sur le bouton LAST ou NEXT pour changer de chaîne MF mémorisée.

6. AUX-IN

Pour d'autres appareils audio compatibles ou vos lecteurs MP3/MP4, utilisez le câble audio fourni pour connecter la sortie « Line Out » de l'appareil à l'entrée « Aux In » de cet appareil. Puis pressez sur le bouton « MODE » pour passer en mode AUX-IN.

En utilisant un appareil externe, toutes les fonctions seront commandées par l'appareil externe sauf le réglage de volume.

7. CHARGE

Le chargeur n'est pas inclus avec les accessoires. Veuillez utiliser un chargeur universel 5 V / 1 A pour charger l'appareil. Mettez le câble de charge fourni dans la prise de charge, connectez l'autre extrémité du câble au chargeur, l'indicateur de charge à côté de l'écran DEL s'éclairera.

(En lisant de la musique lors de la charge, veuillez mettre le volume au milieu, parce que pour les basses fortes, le chargeur peut ne pas supporter l'intensité élevée de courant nécessitée temporairement lorsque le volume est maximum).

Le temps de charge est d'environ 4 à 6 heures. Lorsque la charge est complète, l'indicateur de charge s'éteint.

7.1 MISE EN GARDE

Pour prolonger la durée de vie de la batterie,

NE CHARGEZ PAS CONTINUELLEMENT PENDANT PLUS DE 8 HEURES.

8. SPÉCIFICATIONS

Dimensions du produit: Φ 225*310(L) mm

Dimension du cornet: 3 pouces

Dimension du caisson de basse : 6 pouces

Puissance de sortie du cornet: 3 W * 2,4 Ω

Puissance de sortie du caisson de basse: 15 W, 4 Ω

Capacité de la batterie : 1800 mAh

Réponse de fréquence: 100 - 20 kHz




Alimentation électrique : CC 5 V

Prise en charge USB/SD: MAXIMUM 32 Go

9. ACCESSOIRES












Câble de charge, câble audio, manuel d'utilisateur et microphone

10. AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE METTEZ PAS des objets sur l'appareil car ils peuvent le rayer.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>







Guide de l'utilisateur

MASSIVE-S2

	NE POSEZ PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le éloigné des sources de chaleur.
	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent durant la charge. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ALIMENTATION : Voir l'étiquette signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux indications de l'étiquette. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'appareil avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant de nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour connecter ou déconnecter des périphériques ne prenant pas en charge hot-plug.

Guide de l'utilisateur

MASSIVE-S2

	<p>Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.</p>
	<p>NE démontez PAS l'appareil. Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.</p>
	<p>L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération de l'appareil car il peut alors chauffer et mal fonctionner.</p>
	<p>Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions</p>
	<p>APPAREIL POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise secteur doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.</p>
	<p>Union Européenne : Informations sur l'élimination.</p> <p>Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.</p>
FABRIQUÉ EN CHINE	





MASSIVE-S2

ALTIFALANTE PORTÁTIL BLUETOOTH



GUIA DO UTILIZADOR


CONTEÚDO

1. CARACTERÍSTICAS.....	1
2. CONTROLOS E VISTA FRONTAL.....	2
3. REPRODUZIR MÚSICA	3
4. BLUETOOTH	3
5. RÁDIO FM.....	4
6. AUX IN.....	4
7. A CARREGAR	4
7.1 ADVERTÊNCIA.....	4
8. ESPECIFICAÇÕES.....	5
9. ACESSÓRIOS	5
10. ADVERTÊNCIAS.....	5

1. CARACTERÍSTICAS

- Altifalante portátil Bluetooth com subwoofer de 6 polegadas.
- Saída de som e graves muito clara, efeito de som dinâmico;
- Permite A2DP Bluetooth: reprodução de música de modo sem fios a partir de qualquer tipo de dispositivo habilitado de Bluetooth;
- Conexão segura (SSP) de funcionamento simples;
- Raio de ação de 10m;
- Entrada para cartões USB e SD;
- Rádio FM;
- Entrada de microfone;
- Função de controlo de linha, adequado para PC,MID,TV e outros dispositivos de áudio;
- Painel lateral de controlo de volume e de graves;
- Bateria integrada de lítio recarregável 1800 mA;

2. CONTROLOS E VISTA FRONTAL



1. Conector de carga	2. Retroceder
3. Avançar	4. Reproduzir / Pausa
5. Modos (Ativar Bluetooth, memória USB, SD, FM e entrada auxiliar)	6. Visor LED
7. Ranhura SD	8. Controlo de graves
9. Botão de volume	10. Botão ligar/desligar
11. Entrada de microfone 1	12. Porta USB.
13. Entrada de microfone 2	14. Ficha Aux in
15. Controlo de repetição do microfone	16. Controlo de volume do microfone

3. REPRODUZIR MÚSICA

- Rodar para (ON) para ligar
- Inserir o cartão SD/MMC ou a memória USB na ranhura e os arquivos de áudio tocam automaticamente.
- Em modo de reprodução, selecione PREV ou NEXT para escolher as músicas que pretende, carregando demoradamente para avançar para a frente ou para trás.
- Rodar o controlo de volume para subir ou baixar. Para ajustar o volume de graves, rode o controlo
- Para reproduzir e parar, pressione respetivamente PLAY/PAUSE.
- Para outros dispositivos de música compatíveis ou o seu MP3/MP4, use o cabo de áudio fornecido, do conector de saída para a entrada auxiliar do dispositivo. Quando utilizar um dispositivo externo, o controlo das funções é o desse dispositivo.
- Enquanto não for utilizado, rode por favor o botão para "OFF" .

4. BLUETOOTH

- Colocar o botão em ON para ligar, o ecrã LED mostrará bt e soará duas vezes, piscando rapidamente.
- Ative o Bluetooth do telemóvel e procure o dispositivo pelo nome: "MASSIVE-S2". Selecionar. Uma vez conectado, o ecrã deixará de piscar e soará três vezes.
- Escute a música do seu telemóvel e desfrute .
- Selecione PREV ou NEXT no dispositivo ou no seu telemóvel para escolher as músicas que pretender.
- Para reproduzir e parar, pressione respetivamente PLAY/PAUSE no dispositivo ou no seu telemóvel.
- Use "Volume" para subir ou baixar o som. Ou ajuste no volume do telemóvel
- Use o controlo de graves para ajustar o som.

5. RÁDIO FM

- Em modo rádio FM, o cabo de áudio fornecido é usado como antena. Por favor, antes de usar, insira o cabo de áudio para obter um melhor sinal FM.
- Coloque o botão em ON para ligar sem cartão SD ou USB. Depois, pressione o botão "MODE" para mudar para FM. (a ordem neste modo é: Bluetooth, SD, USB, FM e entrada auxiliar)
- Em modo de reprodução, prima brevemente o botão de "Play/pause" para realizar busca automática e guarde o canal FM automaticamente.
- Prima LAST ou NEXT para mudar o canal FM guardado.

6. AUX IN

Para outros dispositivos de música compatíveis ou o seu MP3/MP4, use o cabo de áudio fornecido, do conector de saída para a entrada auxiliar do dispositivo. Prima o botão "MODE" para conectar a entrada auxiliar.

Quando usar um dispositivo externo, todas as funções serão controladas por esse dispositivo, exceto o ajuste do volume.

7. A CARREGAR

O carregador não está incluído nos acessórios. Para carregar estes dispositivos, por favor use o carregador universal de 5V/1A. Coloque o cabo fornecido no conector e conecte o outro extremo ao carregador. O indicador de carga junto ao ecrã LED manter-se-á iluminado.

(Se escutar música durante a carga, por favor coloque um volume médio, o volume no máximo pode impedir que o carregador tenha corrente sem interrupção com música de tons graves)

A duração da carga deve ser entre 4 a 6 horas. Quando a carga estiver completa o indicador de luz apaga-se.

7.1 ADVERTÊNCIA

Para prolongar a vida da bateria,

NÃO CARREGAR CONTINUAMENTE DURANTE MAIS DE 8 HORAS.

8. ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do produto: Φ 225*310(L)mm

Tamanho dos altifalantes: 3 polegadas

Tamanho do subwoofer: 6 polegadas

Saída para altifalantes: 3W*2,4 Ω

Saída para subwoofer: 15W,4 Ω

Capacidade das baterias: 1800mAh

Frequência de resposta: 100-20Khz



Alimentação: CC5V

Compatível USB/SD: MÁXIMO 32GB

9. ACESSÓRIOS












Cabo carregador, cabo de áudio, manual de utilizador, microfone

10. ADVERTÊNCIAS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>








Guia do utilizador

MASSIVE-S2

	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

Guia do utilizador

MASSIVE-S2

	<p>Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.</p>
	<p>Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.</p>
	<p>NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.</p>
	<p>O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.</p>
	<p>A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.</p>
	<p>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação.</p> <p>Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>
FABRICADO NA CHINA	

