

RPS42

AM / FM TUNING POCKET RADIO

USER MANUAL

USER MANUAL

RPS42



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C (140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

ENGLISH

USER MANUAL

RPS42



14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. **PLUGGABLE EQUIPMENT:** the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

USER MANUAL

RPS42

**CONTROL LOCATION**

1. ROD ANTENNA
2. RADIO TUNING CONTROL
3. VOLUME CONTROL
4. POWER OFF/ BAND SELECTOR
5. HEADPHONE JACK
6. DISPLAY
7. BATTERY COMPARTMENT COVER (back cabinet)

ENGLISH

USER MANUAL

RPS42

OPERATING INSTRUCTION

DC Battery Supply

Open the battery compartment and insert as indicated in the compartment two Batteries, type AA cells.

Radio

1. Select the wave band using RADIO BAND SELECTOR.
2. Adjust the sound with the controls VOLUME.
3. You may connect stereo headphones with 3.5mm, plug to socket PHONES. The loudspeakers are then muted.
4. Tune to a radio station using TUNING knob.

To improve reception:

- For FM, pull out the telescopic aerial. To improve FM Reception incline and turn the aerial, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For AM, the set is provided with a built - in aerial, so there is no need to use the telescopic aerial. Turn the set to find the best position.

SPECIFICATIONS

Speaker:	1.5inches, 8 ohm dynamic speaker
Power Output:	0.5 W RMS
DC Battery Operate:	DC 3V (2 x "UM - 3 / AA")

PRECAUTIONS:

1. For DC operation, simply insert two "UM-3 / AA" batteries for unit operation.
2. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.
4. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning for a long lifetime.
For instances, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.
5. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services centre. Do not attempt to repair by yourself.

WARNING :

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product


(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



RPS42

RADIO DE BOLSILLO AM / FM

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO RPS42



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

MANUAL DE USUARIO
RPS42

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.




18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

MANUAL DE USUARIO
RPS42

UBICACIÓN DE CONTROLES

1. ANTENA VERTICAL
2. CONTROL DE SINTONIZACIÓN DE RADIO
3. CONTROL DE VOLUMEN
4. APAGADO/SELECTOR DE BANDA
5. TOMA PARA AURICULARES
6. VISOR
7. TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (caja trasera)

MANUAL DE USUARIO

RPS42

INSTRUCCIONES DE USO

Alimentación de la batería CC

Abra el compartimento de las pilas e inserte dos pilas tipo células AA tal como se indica.

Radio

1. Seleccione el ancho de banda con el SELECTOR DE BANDA.
2. Ajuste el sonido mediante los controles de VOLUMEN.
3. Puede enchufar auriculares estéreo con clavijas de 3,5mm en la toma PHONES. En ese caso, los altavoces se silenciarán.
4. Sintonice la emisora de radio usando el botón TUNING.

Para mejorar la recepción :

- Para FM, expanda la antena telescópica. Para mejorar la recepción FM, incline y gire la antena, reduzca su longitud si la señal FM es demasiado fuerte (muy cerca de un transmisor).
- Para AM, el aparato cuenta con una antena integrada, por lo que no hay necesidad de usar la antena telescópica. Gire el conjunto para encontrar la mejor posición.

ESPECIFICACIONES

Altavoz:	1,5 pulgadas, altavoz dinámico de 8 ohm
Potencia de salida:	0.5W RMS
Funcionamiento con Batería CC:	CC3V (2 x "UM-3 / AA")

PRECAUCIONES:

1. Para funcionamiento con CC, inserte dos pilas "UM-3 / AA" para hacer funcionar el aparato.
2. No deje las pilas en el compartimento durante un periodo largo. Retire las pilas para evitar fugas y daños.
4. No exponga la unidad a temperaturas extremas ni a altos niveles de humedad para garantizar un funcionamiento normal durante una amplia vida útil. Por ejemplo, no coloque el aparato en zonas de baño o cerca de estufas y radiadores.
5. Si nota que el aparato no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio más cercano. No intente repararlo usted mismo.

AVISO:

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el aparato, consulte solamente al agente de servicio o a personal cualificado.

Hecho en China

MANUAL DE USUARIO

RPS42

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desecho correcto de este producto




(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!



RPS42

RADIO MA / MF DE POCHE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RPS42



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).
La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RPS42



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.




18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Union européenne - Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.



EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. ANTENNE TIGE
2. BOUTON D'ACCORD
3. CONTRÔLE DE VOLUME
4. ARRÊT / SÉLECTEUR DE BANDE
5. PRISE D'ÉCOUTEURS
6. AFFICHAGE
7. COUVERCLE DE COMPORTIMENT DE PILES (à l'arrière du boîtier)

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RPS42

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Alimentation CC par piles

Ouvrez le compartiment de piles et insérez dans le compartiment, comme indiqué, trois piles de type AA.

Radio

1 Sélectionnez la bande en utilisant le SÉLECTEUR DE BANDE RADIO.

2. Réglez le volume avec le contrôle de VOLUME.

3. Vous pouvez connecter des écouteurs stéréo en branchant la fiche de 3,5 mm à la prise PHONES. Le haut-parleur est alors en sourdine.

4. Accordez-vous à une station en utilisant le bouton d' ACCORD.

Pour améliorer la réception :

- Pour la FM [MF] tirez l'antenne télescopique. Pour améliorer la réception FM [MF], inclinez et faites tourner l'antenne, réduisez sa longueur si le signal FM est trop fort (très proche d'un transmetteur).

- Pour la radio MA [AM], l'appareil est équipé d'une antenne intégrée, il n'y a donc pas besoin d'utiliser l'antenne télescopique. Tournez le récepteur pour trouver la meilleure position.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur : 1,5 pouce, haut-parleur dynamique de 8 ohms

Puissance de sortie : 0.5 W RMS

Fonctionnement CC sur piles : CC 3V (2 x « UM3/AAA »)

PRÉCAUTIONS :

1. Pour l'utilisation en CC, insérez simplement trois piles "UM-3 / AA" pour faire fonctionner l'unité.

2. Ne laissez pas longtemps les piles dans leur compartiment. Enlevez les piles pour éviter les fuites et les dommages.

4. N' exposez pas l'unité à des températures extrêmes ni à une forte humidité pour assurer un fonctionnement correct pendant longtemps.

Ne placez pas, en aucune circonstance, l'unité à proximité des zones de bain, ni des réchauds et des radiateurs.

5. Si vous constatez que l'unité ne fonctionne pas correctement, veuillez l'amener à votre centre de service le plus proche. N'essayez pas de la réparer vous-même.

AVERTISSEMENT :

Pour prévenir le danger d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'unité à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter une décharge électrique n'ouvrez pas le boîtier, confiez-le seulement à un agent de service ou à un technicien qualifié.

Fabriqué en Chine

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RPS42

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit




Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte / recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



RPS42

RÁDIO AM / FM DE BOLSO

MANUAL DE USUÁRIO

MANUAL DE USUÁRIO
RPS42

1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

MANUAL DE USUÁRIO
RPS42

14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.




18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

União Europeia: informação sobre resíduos



O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

MANUAL DE USUÁRIO
RPS42**LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS**

1. HASTE DE ANTENA
2. CONTROLO DA SINTONIA DO RÁDIO
3. CONTROLO DE VOLUME
4. APAGAR / SELETOR DE BANDA
5. FICHA DE AUSCULTADORES
6. VISOR
7. TAMPA DO COMPARTIMENTO DA PILHA (compartimento traseiro)

MANUAL DE USUÁRIO

RPS42

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Alimentação da bateria CC

Abra o compartimento das pilhas e insira três pilhas tipo células AA tal como se indica.

Rádio

1. Selecione a largura de banda usando o SELETOR DE BANDA DE RÁDIO.
2. Ajuste o som com os controlos de VOLUME.
3. Pode ligar auriculares estéreo com entrada de 3,5mm na tomada PHONES. Nesse caso, os altifalantes silenciar-se-ão.
4. Sintoniza uma estação de rádio usando o botão TUNING.

Para melhorar a receção:

- Para FM, expanda a antena telescópica. Para melhorar a receção FM, incline e rode a antena, reduza o seu comprimento se o sinal FM for demasiado forte (muito perto de um transmissor).
- Para AM, o aparelho conta com uma antena integrada, pelo que não há necessidade de usar a antena telescópica. Rode o conjunto para encontrar a melhor posição.

ESPECIFICAÇÕES

Altifalante	1,5 polegadas, altifalante dinâmico de 8 ohm
Potência de Saída:	0.5W RMS
Funcionamento da bateria CC:	CC 3V (2 x "UM-3 / AA")

PRECAUÇÕES:

1. Para funcionamento com CC, insira duas pilhas "UM-3 / AA" para colocar o aparelho a funcionar.
2. Não deixe as baterias no compartimento a carregar durante demasiado tempo. Retire as pilhas para evitar fugas e danos.
4. Não exponha a unidade a temperaturas extremas nem a altos níveis de humidade para garantir um funcionamento normal durante uma vida útil ampla.
Por exemplo, não coloque o aparelho em zonas de banho ou perto de estufas e radiadores.
5. Se notar que o aparelho não funciona corretamente, leve-o ao seu centro de serviço mais próximo. Não tente repará-lo diretamente.

AVISO:

Para impedir o perigo de incêndio ou de choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou humidade.
Para evitar descargas elétricas, não desmonte o aparelho, consulte apenas o agente de serviço ou pessoal qualificado.

Fabricado em China

MANUAL DE USUÁRIO
RPS42**Condições de Garantia**

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inadequados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos-WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

