

SUNCAST

ANDROID TV BOX



USER GUIDE

CONTENT

| | |
|---|---|
| INTRODUCTION | 1 |
| Package Content | 1 |
| Location of I/O ports..... | 1 |
| Remote control keys function | 2 |
| GET STARTED | 3 |
| Power on | 3 |
| Power off | 3 |
| Connect to UHD TV or display devices..... | 3 |
| Networking setup..... | 3 |
| Internet Browsing | 4 |
| Set up Gmail to download apps | 4 |
| Pre-install applications | 4 |
| Micro SD card slot and USB port..... | 4 |
| File manager | 5 |
| Play pictures and videos | 5 |
| Digital audio output (Optical) | 5 |
| TROUBLE SHOOTING..... | 5 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS..... | 7 |
| WARNINGS..... | 8 |


INTRODUCTION

Package Content

Before use your new device, check that the content of the package and make sure that is the same as the following items:


- SUNCAST
- Remote control
- Power adaptor
- HDMI cable
- User manual
- Warranty card

Location of I/O ports



1. IR and DISPLAY
2. Micro SD card
3. USB slot
4. USB slot
5. AV
6. OPTICAL
7. LAN
8. HDMI
9. DC in 5V

Remote control keys function



1. POWER
2. MUTE
3. OK, UP, DOWN, LEFT, RIGHT
4. HOME
5. RETURN
6. MENU
7. VOLUME+
8. VOLUME-
9. CURSOR

1. Press [POWER] button to put the unit in standby. Long press to access the options Turn OFF / Restart.
2. Press [MUTE] button to silence the volume unit.
3. Press [OK], [UP], [DOWN], [LEFT] and [RIGHT] buttons to navigate for all the menus and the applications.
4. Press [HOME] button on any screen to return to the main interface.
5. Press [RETURN] button in a pop-up option to cancel the operation. Press on any screen to return to the previous screen.
6. Press [MENU] button to open menu of some applications. In the main interface, press to open app manager.
7. Press [VOLUME+] button to adjust up the volume level.
8. Press [VOLUME-] button to adjust down the volume level.
9. Press [CURSOR] button on the first and then press one of the [UP], [DOWN], [LEFT] or [RIGHT] buttons to navigate like a mouse cursor function. Press again to return to the normal mode navigation.

GET STARTED

Power on

Plug AC adaptor (100~240V) to power outlet with AC adaptor plugged into DC in of the SUNCAST (the power indicator light will be red to blue). System will boot up after unit is turned on.

Power off

Press the power button to put the unit in standby. Long press to access the option to Turn OFF (the power indicator light will be blue to red).

*Note: The first start up can take several minutes because the system will install many apps and services in background.

Connect to UHD TV or display devices

Connect the SUNCAST to an UHD TV, HD monitor or projector via HDMI cable for 720P or 1080P or 3840*2160P resolution (depends on the resolution of your UHD TV, HD monitor or

HD projector equipped with HDMI input). An analog TV can be connected to the SUNCAST via the composite A/V out (resolution become 480P, see your TV settings). The SUNCAST home page will display on your UHD TV, monitor or projector. Go to "Settings → General → Resolution settings" to set and select the HDMI resolution to fit your UHD TV on the android home page display.

Networking setup

Wi-Fi connection setup: Go to "Settings" icon on home page; select "Wireless", select the Wi-Fi connection with necessary pass word setting; you will notice a Wi-Fi connection icon next to the net name.

Internet Browsing

To browse the internet, click the Browser icon on home page. A soft keyboard will pop up when using the remote control or the wireless mouse after clicking the web browsing icon (plug the USB mouse dongle into one of the two USB ports located in the left of the box, switch on the wireless mouse). Type in the web site you wish to visit by using the remote or the mouse to operate on the soft keyboard pad on screen.

Set up Gmail to download apps

You need to sign in or set up new Gmail to access Google Play for more than 600.000 apps that are available to download. Go to Google market to download applications using your Gmail account. You can access to all your installed apps clicking on the "App" menu on home page.

To uninstall an application go to the "App" menu on home page and then click [MENU] button on the app that you want to uninstall. In the pop-up menu press "Uninstall → Ok".

Pre-install applications

Some applications can be customized according to the users' needs. Add apps to the Home screen pressing "+" option and selecting the apps that you wants to create a short cut (8 max.). Return to the home page and short cut to the app will automatically be created and visible on the home screen.

Micro SD card slot and USB port

Micro SD card slot: Your device comes with a full size SDHC card slot where you can store multimedia files, such as video clips, music, games, and photo images or business documents to be played back by the SUNCAST and displayed on your UHD TV or projector (Maximum capacity to 64GB).

USB2.0 Ports: USB ports support USB mouse (wireless mouse included), USB-keyboard and USB external memory, HDD and SSD drive up to 6TB for video streaming

File manager

Click the icon and then select "ALL Files" to browse the local storage or external storage files of multimedia and apps.

Play pictures and videos

Go to the "Gallery" on "App" menu and then select "Photo" to view your pictures / images or play your videos.

Digital audio output (Optical)

When playing music or video, you can put the digital audio signal through the optical cable connected to the power amplifier with digital decoding function.

TROUBLE SHOOTING

Cannot power on the Device

Connect the supplied AC/DC Adapter.

Cannot go online

Check if your Wi-Fi setting is correct, correct password may be needed.

Check if your router is working properly.

Check your signal bar on the Device. It may not be connected due to weak signal.

How to buy/download the applications from the internet

Make sure your device is already connected to the Wi-Fi/ network.

Search, Buy, Download and Install the desired applications by following the on screen instruction.

*Warning: Personal details and Credit Card information may be required, please stay Alert!

Media files can't be found

If new files were added onto the device; click the "File manager" icon on the "Apps" menu to search. Use correct Apps to open corresponding media files. Click "Movie Player" to play video files. Click "Gallery" to view photos. Click "Music" Player to play music.

How to enter the Settings menu while applications/programs are running

After turning on the application/program, click the HOME button where is Remote control to enter settings menu. Set each setting as instructed by the on screen instructions (functions depend on the software of the applications).

Cannot connect to Wi-Fi or the Wi-Fi signal is weak

Make sure Wi-Fi is available in your location and you are authorized (with correct password) to connect to it.

The device may be too far from the signal source. Move your device closer to the signal source.

How to remove personal data/email accounts from the device

In the settings menu, select and enter "Backup & reset" setting.

Click "Factory data reset" button to enter.

Click "Reset tablet" button.









Click "Erase SD card" button to start reset. Wait until the device finishes resetting by itself. The device will turn off automatically (it may need a few minutes).











***IMPORTANT:** After Factory Data reset, all users' data (users installed applications, passwords, e-mail accounts, g-mail accounts, media files etc...) will be deleted. Backup this data before resetting.

PRODUCT SPECIFICATIONS


| | |
|----------------------|---|
| RAM | 2GB DDRIII |
| Memory | 4GB eMMC |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n Wireless internet |
| RJ45 | 10/100Mbps Ethernet*1 |
| USB2.0 | 2*USB high speed |
| SD slot | Support external Micro SD card (up to 64GB SDHC max) |
| USB OTG | Support USB OTG function with micro USB port |
| HDMI 2.0 output | HDMI 2.0 output, resolution 4096*2160@60fps output |
| Digital Audio output | Optical output |
| AV output | RCA (CVBS+L&R) output |
| Operating System | Android 6.0.1 |
| Decode | 4K*2K H.264,H.265 HEVC hardware decode |
| Accessories | Remote control Power adaptor: AC100~240V, DC OUTPUT 5V/2A HDMI Cable User manual |

WARNINGS

| | |
|--|---|
|  | <p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE)</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p> |
|  | <p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p> |
|  | <p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p> |
|  | <p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p> |
|  | <p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p> |
|  | <p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p> |
|  | <p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p> |
|  <p>60°C(140°F)</p> <p>20°C(68°F)</p> | <p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).</p> |

| | |
|---|--|
|  | DO NOT use the device in the rain. |
|  | Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products. |
|  | The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap. |
|  | POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer. |
|  | Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions. |
|  | Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug. |
|  | Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device. |
|  | DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair. |
|  | The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result. |
|  | Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction. |

| | |
|---|---|
|  | <p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p> |
|  | <p>European Union: Disposal Information.</p> <p>This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p> |
| MADE IN CHINA | |



SUNCAST

ANDROID TV BOX

GUÍA DE USUARIO

CONTENIDO

| | |
|--|---|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| Contenido de la caja..... | 1 |
| Ubicación de los puertos I/O | 1 |
| Funciones de los botones del mando a distancia | 2 |
| CÓMO EMPEZAR | 3 |
| Encendido | 3 |
| Apagado | 3 |
| Conexión a una TV UHD o a un dispositivo | 3 |
| Configuración de red | 3 |
| Navegación en Internet..... | 4 |
| Configure su Gmail para descargar aplicaciones | 4 |
| Aplicaciones instaladas por defecto | 4 |
| Puertos USB y micro SD..... | 4 |
| Administrador de archivos | 5 |
| Visualizar fotografías y vídeos | 5 |
| Salida de audio digital (óptica) | 5 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... | 5 |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | 7 |
| ADVERTENCIAS..... | 8 |


INTRODUCCIÓN

Contenido de la caja

Antes de empezar a utilizar su nuevo dispositivo, compruebe el contenido de la caja y asegúrese de que contiene los siguientes elementos:


- SUNCAST
- Mando a distancia
- Adaptador de corriente
- Cable HDMI
- Manual de usuario
- Tarjeta de garantía

Ubicación de los puertos I/O



1. IR y PANTALLA
2. Tarjeta micro SD
3. Ranura USB
4. Ranura USB
5. AV
6. ÓPTICA
7. LAN
8. HDMI
9. Entrada DC de 5V

Funciones de los botones del mando a distancia



1. POWER (Encender/Apagar)
2. MUTE (Silenciar)
3. OK, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA
4. INICIO
5. VOLVER
6. MENU
7. VOLUMEN +
8. VOLUME-
9. CURSOR

1. Pulse el botón [POWER] para dejar la unidad en modo Standby. Pulse prolongadamente para acceder a las opciones Apagar/Reiniciar
2. Pulse el botón [MUTE] para silenciar el volumen del dispositivo.
3. Pulse los botones [OK], [ARRIBA], [ABAJO], [IZQUIERDA] y [DERECHA] para navegar por todos los menús y aplicaciones.
4. Pulse el botón [INICIO] en cualquiera de las pantallas para volver a la interfaz principal.
5. Pulse el botón [VOLVER] en una opción pop-up para cancelar la operación. Pulse en cualquier pantalla para volver a la pantalla anterior
6. Pulse el botón [MENU] para abrir el menú de algunas aplicaciones. En la interfaz principal, pulse para abrir el gestor de aplicaciones.
7. Pulse el botón [VOLUME+] para subir el nivel de volumen.
8. Pulse el botón [VOLUME-] para bajar el nivel de volumen.
9. Pulse el botón [CURSOR] primero y después los botones [ARRIBA], [ABAJO], [IZQUIERDA] y [DERECHA] para navegar como si usara el cursor de un ratón. Pulse de nuevo para volver al modo normal de navegación.

CÓMO EMPEZAR

Encendido

Enchufe el adaptador AC (100~240V) a una toma de corriente y a la entrada DC del SUNCAST (la luz indicadora de corriente cambiará de roja a azul). El sistema arrancará después que el dispositivo se conecte.

Apagado

Pulse el botón power para poner la unidad en modo Standby. Pulse prolongadamente para acceder a la opción Apagar y pulse OK (la luz indicadora de encendido pasará de azul a roja).

*Nota: El arranque podría tardar algunos minutos, ya que el sistema podría instalar aplicaciones o tener servicios en segundo plano.

Conexión a una TV UHD o a un dispositivo para visualizar en pantalla.

Conecte el SUNCAST a una TV UHD, un monitor HD o un proyector mediante el cable HDMI para una resolución 720P, 1080P o 3840*2160P (depende de la resolución de su TV UHD, monitor HD o proyector HD equipado con entrada HDMI). Se puede conectar el SUNCAST a una TV analógica mediante el cable de salida compuesto AV (la resolución pasa a ser de 480P, consulte la configuración de su TV). La página de inicio del SUNCAST se mostrará en su TV UHD, monitor HD o proyector. Desde la pantalla de inicio, vaya a "Configuración → General → Configuración de resolución" para definir y seleccionar la resolución HDMI adecuada a su TV UHD.

Configuración de red

Configuración de la conexión Wi-Fi: Vaya al icono "Configuración" de la página de inicio; seleccione "Inalámbrico" y seleccione la conexión Wi-Fi con la configuración de la contraseña necesaria. Verá que hay un icono de confirmación de conexión Wi-Fi junto al nombre de la red.

Navegación en Internet

Para navegar en Internet, haga clic en el icono Navegador de la página de inicio. Aparecerá un teclado virtual cuando utilice el control remoto o el cursor de ratón tras haber pulsado el botón CURSOR. También puede conectar un ratón inalámbrico USB en uno de los puertos USB ubicados a la izquierda del SUNCAST. Escriba la dirección que pretende visitar, utilizando el control remoto o el ratón para operar en el teclado virtual de la pantalla.

Configure su Gmail para descargar aplicaciones

Necesitará iniciar sesión o crear una nueva cuenta de Gmail para acceder a Google Play y a las más de 600.000 aplicaciones disponibles. Visite la tienda de Google para descargar aplicaciones a través de su cuenta de Gmail. Puede acceder a todas sus aplicaciones instaladas haciendo clic en el menú "Aplicaciones" de la página de inicio.

Para desinstalar una aplicación vaya al menú "Aplicaciones" desde la página de inicio y haga clic en el botón [MENU] sobre la aplicación que quiera desinstalar. En el menú emergente pulse "Desinstalar → Ok".

Aplicaciones instaladas por defecto

Algunas de las aplicaciones pueden ser personalizadas según las necesidades del usuario. Añada aplicaciones a la pantalla de Inicio pulsando la opción "+" y seleccionando las aplicaciones para las que quiere crear un acceso directo (8 máx.). Vuelva a la página de inicio y el acceso directo aparecerá automáticamente en la pantalla de inicio.

Puertos USB y micro SD

Ranura de la tarjeta Micro SD: Entrada para tarjeta SDHC, donde podrá guardar archivos multimedia para reproducirlos con el SUNCAST y visualizados en su UHD TV o proyector (máx. de 64 GB).

Puertos USB 2.0: Los puertos USB son compatibles con ratones (incluyendo ratones inalámbricos), teclados, memorias externas, discos HDD y SSD de hasta 6TB para emisión de videos.

Administrador de archivos

Pulse el ícono y seleccione "TODOS los archivos" para acceder al almacenamiento local o externo de archivos multimedia y aplicaciones.

Visualizar fotografías y vídeos

Vaya a "Galería" en el menú "Aplicaciones" y luego seleccione "Foto" para ver sus fotos/imágenes o vídeos.

Salida de audio digital (óptica)

Cuando esté reproduciendo música o vídeo, puede transferir la señal de audio digital mediante cable óptico, conectado al amplificador de potencia con la función de decodificador digital.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no se puede conectar

Conecte el adaptador AC/DC suministrado.

No se puede acceder a Internet

Compruebe si la configuración de su Wi-Fi es correcta; podría fallar la contraseña.

Compruebe si su router está funcionando correctamente.

Compruebe la barra de señal en el dispositivo. Puede que no esté conectado porque la señal sea demasiado baja.

Como comprar o descargar las aplicaciones desde Internet

Asegúrese que su dispositivo ya se encuentra conectado a una red Wi-Fi.

Buscar, comprar, descargar e instalar las aplicaciones pretendidas siguiendo las instrucciones presentadas en pantalla.

* Aviso: Pueden solicitar sus datos personales e información relativa a la tarjeta de crédito.

No es posible encontrar los archivos multimedia

Si quiere añadir nuevos archivos al dispositivo, pulse el ícono "Gestor de archivos" en el menú "Aplicaciones" para buscarlos. Use las aplicaciones adecuadas para abrir los archivos correspondientes. Pulse "Movie Player" para reproducir archivos de vídeo. Pulse "Galería" para visualizar fotografías. Pulse "Music" para reproducir música.

Cómo entrar al menú de ajustes mientras las aplicaciones y los programas están funcionando.

Tras haber iniciado la aplicación o el programa, pulse el botón INICIO para ir a la página de inicio donde se encuentra el el menú de Configuración. Defina cada parámetro según las instrucciones en la pantalla (las funciones dependen del software de las aplicaciones).

No se puede conectar al Wi-Fi o la señal de Wi-Fi es demasiado débil.

Compruebe que el Wi-Fi está disponible en el lugar donde se encuentra y que está autorizado a entrar (con la contraseña correcta).

El dispositivo puede estar demasiado lejos de la emisión de la señal. Acerque el dispositivo al emisor de señal.

Como retirar datos personales y cuentas de correo electrónico de su dispositivo

En el menú de configuración seleccione y entre en "Copia de seguridad y restablecer".

Para entrar, pulse el botón "Restablecer predeterminados".

Pulse el botón " Restablecer dispositivo".








Pulse "Apagar tarjeta SD" para iniciar restablecer. Espere hasta que el dispositivo complete la operación. El dispositivo se apagará automáticamente (es posible que necesite unos minutos).

***IMPORTANTE:** Tras restablecer a predeterminados, todos los datos del usuario (aplicaciones instaladas, contraseñas, cuentas de e-mail cuentas de gmail, archivos, etc.) serán borrados. Crear una copia de seguridad de estos datos antes de restablecer.











ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




| | |
|-------------------------|---|
| RAM | 2GB DDRIII |
| Memoria | 4GB eMMC |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n Internet inalámbrica |
| RJ45 | Ethernet*1 10/100 Mbps |
| USB2.0 | 2 * USB 2.0 de alta velocidad |
| Ranura para SD | Tarjeta micro-SD externa compatible (hasta 64 GB SDHC máx.) |
| USB OTG | Compatible con la función USB OTG con puerto para micro USB |
| Salida HDMI 2.0 | Salida HDMI 2.0, resolución de salida de fotogramas por segundo 4096*2160@60 |
| Salida de audio digital | Salida óptica |
| Salida AV | Salida RCA (CVBS+L&R) |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 |
| Descodificación | Descodificador 4K*2K H.264,H.265 HEVC |
| Accesorios | Mando a distancia Adaptador de corriente: AC100~240V, SALIDA DC 5V/2A Cable HDMI Manual de usuario |


ADVERTENCIAS

| | |
|--|--|
|  <p>The image shows two recycling symbols. The top one is a crossed-out wheeled bin with a recycling symbol inside, representing WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). The bottom one is a crossed-out wheeled bin with the chemical symbol 'Pb' (lead) inside, representing lead-containing waste.</p> | <p>Desechado correcto de este producto.</p> <p>(Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho)(WEEE)</p> <p>Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.</p> <p>Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.</p> <p>En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand placing an object onto a flat surface, indicating that objects should not be placed on top of the device.</p> | <p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand dropping small particles (dust or dirt) into a container, indicating that the device should not be exposed to such environments.</p> | <p>NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand placing a soccer ball on a surface, indicating that the device should not be placed on an uneven or unstable surface.</p> | <p>NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand inserting a small object (like a pen or pencil) into a slot, with a ruler below it, indicating that no foreign objects should be inserted into the device.</p> | <p>NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand holding a horseshoe magnet, indicating that the device should not be exposed to a strong magnetic or electric field.</p> | <p>NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.</p> |
|  <p>The image shows a crossed-out symbol of a hand holding a sun, indicating that the device should not be exposed directly to sunlight as it could be damaged.</p> | <p>NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.</p> |

ESPAÑOL
Guía de usuario
SUNCAST

| | |
|---|--|
|  | <p>NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).</p> |
|  | <p>NO utilice el aparato bajo la lluvia.</p> |
|  | <p>Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.</p> |
|  | <p>El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.</p> |
|  | <p>CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.</p> |
|  | <p>Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.</p> |
|  | <p>Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.</p> |
|  | <p>Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.</p> |
|  | <p>NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.</p> |
|  | <p>El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones</p> |
|  | <p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p> |
|  | <p>Unión Europea: información sobre reciclaje.</p> <p>El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.</p> |
| FABRICADO EN CHINA | |



SUNCAST

BOITIER DE TV ANDROID



GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENU

| | |
|---|------------------|
| INTRODUCTION | 1 |
| Contenu de l'emballage | 1 |
| Emplacement des ports E/S | 1 |
| Fonctions des boutons de la télécommande | 2 |
| POUR COMMENCER | 3 |
| Mise en marche | 3 |
| Arrêt | 3 |
| Connectez à une TV UHD ou à des appareils d'affichage | 3 |
| Paramétrage de réseau | 3 |
| Navigation sur Internet | 4 |
| Installez GMail pour télécharger des applications | 4 |
| Applications pré installées | 4 |
| Fente de carte MicroSD et port USB | 4 |
| Gestionnaire de fichiers | 5 |
| Lecture d'images et de vidéos | 5 |
| Sortie audio numérique (Optique) | 5 |
| DÉPANNAGE | 5 |
| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | 7 |
| AVERTISSEMENTS | 错误！未定义书签。 |


INTRODUCTION

Contenu de l'emballage


Avant d'utiliser votre nouvel appareil vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous qu'il est le suivant :

- SUNCAST
- Télécommande
- Adaptateur de courant
- Câble HDMI
- Manuel d'utilisateur
- Carte de garantie

Emplacement des ports E/S



1. IR et AFFICHAGE
2. Carte microSD.
3. Fente USB
4. Fente USB
5. AV
6. OPTIQUE
7. LAN
8. HDMI
9. Entrée CC 5 V

Fonctions des boutons de la télécommande

1. POWER [mise en marche/arrêt]
2. MUTE [sourdine]
3. OK, UP, DOWN, LEFT, RIGHT [ok, haut, bas, gauche, droite]
4. HOME [accueil]
5. RETURN [retour]
6. MENU [menu]
7. VOLUME+
8. VOLUME-
9. CURSOR [curseur]

1. Appuyez sur le bouton [POWER] pour mettre l'appareil en veille. Faites un appui long pour accéder aux options Arrêt / Redémarrer.
2. Appuyez sur le bouton [MUTE] pour muter l'appareil.
3. Appuyez sur les boutons [OK], [UP], [DOWN], [LEFT] and [RIGHT] pour parcourir tous les menus et applications.
4. Bouton [HOME] sur n'importe quel écran pour revenir à l'interface principale.
5. Appuyez sur le bouton [RETURN] en étant sur un dialogue contextuel pour annuler l'opération. Appuyez sur le bouton [RETURN] sur n'importe quel écran pour revenir à l'écran précédent.
6. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu de certaines applications. Appuyez sur ce bouton en étant sur l'interface principale pour ouvrir le gestionnaire d'applications.
7. Appuyez sur le bouton [VOLUME+] pour augmenter le volume
8. Appuyez sur le bouton [VOLUME-] pour diminuer le volume
9. Appuyez d'abord sur le bouton [CURSOR] puis appuyez sur l'un des boutons [UP], [DOWN], [LEFT] or [RIGHT] pour parcourir comme avec un curseur de souris. Appuyez de nouveau pour revenir au mode normal de navigation.

POUR COMMENCER

Mise en marche

Branchez l'adaptateur CA (100 ~ 240 V) à une prise secteur et connectez-le à la prise DC in du SUNCAST (l'indicateur d'alimentation passera du rouge au bleu) Le système démarrera après que l'appareil ait été mis en marche.

Arrêt

Appuyez sur le bouton [POWER] pour mettre l'appareil en veille. Faites un appui long pour accéder à l'option d'arrêt [OFF] (l'indicateur d'alimentation passera du bleu au rouge).

*Remarque : Le premier démarrage peut prendre plusieurs minutes parce que le système installera de nombreuses applications et services en arrière-plan.

Connectez à une TV UHD ou à des appareils d'affichage

Connectez le SUNCAST à une TV UHD, à un moniteur HD ou à un projecteur via le câble HDMI pour une résolution de 720P ou 1080P ou 3840*2160P (selon la résolution de votre TV UHD, moniteur HD ou

Projecteur HD avec entrée HDMI). Une TV analogique peut être connectée à SUNCAST via la sortie composite A/V (la résolution devient 480P, voir vos paramètres de TV). La page d'accueil de SUNCAST s'affichera sur votre TV UHD, moniteur ou projecteur. Allez à "Settings [Paramètres] → Paramètres → généraux de résolution" pour régler et sélectionner la résolution HDMI correspondant à votre TV UHD sur la page d'accueil d'android.

Paramétrage de réseau

Paramétrage de connexion Wi-Fi : Allez à l'icône « Settings » de la page d'accueil, sélectionnez « Wireless », sélectionnez la connexion WiFi avec le mot de passe requis. Vous remarquerez une icône de connexion à côté du nom de toile.

Navigation sur Internet

Pour naviguer sur l'Internet, cliquez sur l'icône de navigateur sur la page d'accueil. Un clavier virtuel s'affichera lors de l'utilisation de la télécommande ou de la souris sans fil après avoir cliqué sur l'icône de navigation sur le web (branchez la fiche USB dans l'un des ports USB situés à la gauche du boîtier, mettez la souris sans fil en marche). Saisissez l'adresse du site web que vous voulez visiter en utilisant la télécommande ou la souris pour actionner le clavier virtuel sur l'écran.

Installez GMail pour télécharger des applications

Vous devez vous authentifier ou créer un nouveau compte GMail pour accéder à Google Play pour plus de 600 000 applications disponible pour téléchargement. Allez à Google Play pour télécharger des applications en utilisant votre compte GMail. Vous pouvez accéder à toutes vos applications installées en cliquant sur le menu « App » de la page d'accueil.

Pour désinstaller une application, allez au menu « App » sur la page d'accueil puis cliquez sur le bouton [MENU] sur l'application que vous voulez désinstaller. Sur le menu contextuel cliquez sur "Uninstall → Ok".

Applications pré installées

Certaines applications peuvent être personnalisées selon les besoins de l'utilisateur. Ajoutez des applications à l'écran d'accueil en cliquant sur l'option « + » et en sélectionnant les applications pour lesquelles vous voulez créer un raccourci (8 max.) Revenez à la page d'accueil sur laquelle les nouveaux raccourcis seront visibles.

Fente de carte MicroSD et port USB

Fente de carte Micro SD : Votre appareil a une fente de carte SDHC sur laquelle vous pouvez stocker des fichiers multimédia comme des clips vidéo, de la musique, des jeux, des photos, des documents d'affaires à lire par SUNCAST et affichés sur votre TV UHD ou votre projecteur (capacité max. 64 Go).

Ports USB 2.0 : Les ports USB prennent en charge une souris (souris sans fil incluse), un clavier USB et une mémoire externe USB, des disques durs HDD et SSD jusqu'à 6 To pour la diffusion vidéo.

Gestionnaire de fichiers

Cliquez sur l'icône et sélectionnez « ALL Files » pour parcourir le stockage local ou externe de fichiers multimédia et d'applications.

Lecture d'images et de vidéos

Allez à « Gallery » sur le menu « App » et sélectionnez « Photo » pour visionner vos photos/images ou pour lire vos vidéos.

Sortie audio numérique (Optique)

En lisant de la musique ou des vidéos, vous pouvez faire passer le signal audio numérique par un câble optique connectez à un amplificateur de puissance avec décodage numérique.

DÉPANNAGE

Impossible de mettre l'appareil en marche

Connectez l'adaptateur CA/CC fourni.

Impossible d'aller en ligne

Vérifiez que vos paramètres WiFi sont corrects.

Vérifiez que votre routeur fonctionne correctement.

Voyez la barre de force du signal sur l'appareil. Il peut ne pas être connecté en raison d'un signal faible.

Comment acheter/télécharger des applications de l'Internet

Assurez-vous que votre appareil est déjà connecté à WiFi/au réseau

Recherchez Buy, achetez, téléchargez et installez les applications voulues en suivant les instructions sur l'écran.

*Attention : Des détails personnels ou des informations de carte de crédit peuvent être requises, veuillez rester vigilants !

Les fichiers multimédia ne sont pas trouvés

Si de nouveaux fichiers ont été ajoutés dans l'appareil, cliquez sur l'icône « File Manager » sur le menu « Apps » pour rechercher. Utilisez des applications appropriées au fichier multimédia. Cliquez sur « Movie Player » pour lire les fichiers vidéo. Cliquez sur « Gallery » pour visionner les photos. Cliquez sur « Music Player » pour lire de la musique.

Comment accéder au menu « Settings » quand des applications/programmes sont en exécution.

Après avoir lancé l'application/programme, cliquez sur le bouton [HOME] de la télécommande pour accéder au menu de paramètres. Fixez chaque paramètre selon les instructions sur écran (les fonctions dépendent des logiciels des applications).

Impossible de se connecter à WiFi ou le signal WiFi est faible

Assurez que WiFi est disponible à votre emplacement et que vous êtes autorisé (avec le mot de passe correct) à vous y connecter.

L'appareil peut être trop loin de la source du signal. Rapprochez votre appareil de la source de signal.

Comment supprimer de l'appareil les données personnelles/comptes email

Sur le menu « Settings » sélectionnez le paramètre « Backup & Reset ».

Cliquez sur le bouton « Factory data reset » pour accéder.

Cliquez sur le bouton « Reset Tablet ».









Cliquez sur le bouton « Erase SD card » pour lancer la réinitialisation. Attendez que la réinitialisation soit terminée. L'appareil s'éteindra automatiquement (cela peut prendre quelques minutes).

***IMPORTANT :** Après la remise aux données d'usine, toutes les données d'utilisateur (applications installées par l'utilisateur, mots de passe, comptes email, comptes gmail, fichiers multimédia, etc.) seront supprimés. Sauvegardez ces données avant de réinitialiser.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


| | |
|------------------------|---|
| RAM | 2 Go DDRIII |
| Mémoire | eMMC 4 Go |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n Internet sans fil |
| RJ45 | 10/100Mbps Ethernet*1 |
| USB2.0 | 2*USB haute vitesse |
| Fente SD | Prend en charge les cartes MicroSD externes (jusqu'à 64 Go SDHC Max.) |
| USB OTG | Prend en charge la fonction USB OTG avec port MicroUSB. |
| Sortie HDMI 2.0 | Sortie HDMI 2.0, résolution 4096*2160 à 60 ips |
| Sortie audio numérique | Sortie optique |
| Sortie A/V | Sortie RCA (CVBS+L&R) |
| Système d'exploitation | Android 6.0.1 |
| Décodage | 4K*2K H.264, H.265 HEVC décodage matériel |
| Accessoires | Télécommande Adaptateur de courant CA 100~240 V, SORTIE CC 5 V / 2 A Câble HDMI Manuel d'utilisateur |

AVERTISSEMENTS

| | |
|--|---|
|  | <p>Débarrasser correctement de ce Produit</p> <p>(Déchets d'équipements électriques et électroniques)(WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.</p> <p>Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/recyclage des déchets de votre quartier.</p> <p>Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!</p> |
|  | <p>NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.</p> |
|  | <p>NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.</p> |
|  | <p>NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.</p> |
|  | <p>NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.</p> |
|  | <p>NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.</p> |
|  | <p>NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.</p> |
|  <p>60°C(140°F)</p> <p>20°C(68°F)</p> | <p>NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p> |

| | |
|--|---|
| | NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie. |
| | Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques. |
| | L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux. |
| | PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant. |
| | Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants. |
| | Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud. |
| | Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez- le avant de le nettoyer. |
| | NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations. |
| | L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner. |
| | Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions. |
| | APPAREIL ENFICHABLE: La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible. |

| | |
|---|--|
|  | <p>Union européenne - Informations sur l'élimination.</p> <p>Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.</p> |
| FABRIQUÉ EN CHINE | |



SUNCAST

CAIXA ANDROID TV

GUIA DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

| | |
|--|---|
| INTRODUÇÃO..... | 1 |
| Conteúdo da Embalagem..... | 1 |
| Localização das portas I/O..... | 1 |
| Função das teclas do comando à distância | 2 |
| PRIMEIROS PASSOS | 3 |
| Ligar | 3 |
| Desligar | 3 |
| Ligar a UHD TV ou dispositivos de apresentação | 3 |
| Configuração de rede..... | 3 |
| Navegação na Internet | 4 |
| Defina o Gmail para transferir aplicações..... | 4 |
| Aplicações pré-instaladas..... | 4 |
| Porta USB e cartões micro SD..... | 4 |
| Gestor de arquivos..... | 5 |
| Reproduzir fotografias e vídeos..... | 5 |
| Saída áudio digital (ótica)..... | 5 |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 5 |
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO..... | 7 |
| ADVERTÊNCIAS..... | 8 |


INTRODUÇÃO

Conteúdo da Embalagem

Antes de começar a utilizar o seu novo dispositivo, verifique o conteúdo da embalagem e assegure-se de que contém as seguintes peças.


- SUNCAST
- Comando à distância
- Adaptador de corrente
- Cabo HDMI
- Manual de utilizador
- Cartão de garantia

Localização das portas I/O



1. IR e VISOR
2. Cartão micro SD
3. Ranhura USB
4. Ranhura USB
5. AV
6. ÓTICO
7. LAN
8. HDMI
9. Entrada CC 5V

Função das teclas do comando à distância



1. POWER
2. MUTE
3. OK, CIMA, BAIXO,
ESQUERDA, DIREITA
4. INICIO
5. RETURN
6. MENU
7. VOLUME+
8. VOLUME-
9. CURSOR

1. Prima o botão [POWER] (ligação) para colocar a unidade em espera. Prima demoradamente para aceder às opções Desligar/Reiniciar.
2. Premir o botão [MUTE] para silenciar a unidade de volume.
3. Premir os botões [OK], [CIMA], [BAIXO], [ESQUERDA] e [DIREITA] para navegar em todos os menus e aplicações.
4. Premir o botão [INICIO] em qualquer ecrã para regressar à interface principal.
5. Premir o botão [RETURN] numa opção pop-up para cancelar a operação. Prima em qualquer ecrã para regressar ao ecrã anterior
6. Premir o botão [MENU] para abrir o menu de algumas aplicações. Na interface principal, premir para abrir o gestor de aplicações.
7. Pressione o botão [VOLUME+] para aumentar o nível do volume.
8. Pressione o botão [VOLUME-] para reduzir o nível do volume.
9. Premir o botão [CURSOR] na primeira e a seguir premir o botão [CIMA], [BAIXO], [ESQUERDA] ou [DEREITA] para navegar como a função de cursor do rato. Volte a premir para voltar ao modo normal de navegação.

PRIMEIROS PASSOS

Ligar

Adaptador AC (100~240V) para tomada elétrica com adaptador AC ligado a DC na SUNCAST (o indicador de corrente elétrica ficará de vermelho para azul). O sistema irá inicializar quando o aparelho for ligado.

Desligar

Prima o botão power (ligação) para colocar a unidade em espera. Prima demoradamente para aceder à opção Desligar (o indicador de alimentação passará de azul a vermelho).

*Nota: O primeiro arranque pode demorar alguns minutos, uma vez que o sistema irá instalar diversas aplicações e serviços em segundo plano.

Ligar a UHD TV ou dispositivos de apresentação

Ligue o SUNCAST a um televisor UHD, monitor ou projetor HD através de um cabo HDMI para resolução 720P, 1080P ou 3840*2160P (consoante a resolução do televisor UHD TV, monitor HD ou projetor HD equipado com entrada HDMI). Um televisor analógico pode ser ligado ao SUNCAST através da saída composta A/V (a resolução passa a 480P, consulte as definições do televisor). A página inicial da SUNCAST apresentará a UHD TV, monitor ou projetor. Dirija-se a "Configurações → Geral → Configuração de resolução" para definir e selecionar a resolução HDMI adequada à sua UHD TV na página inicial do visor android.

Configuração de rede

Configuração da ligação Wi-Fi: Dirija-se para o ícone "Definições" na página inicial; seleccione "Sem fios", escolha a ligação Wi-Fi e introduza a palavra-passe; irá reparar num ícone de conexão Wi-Fi junto ao nome da rede.

Navegação na Internet

Para navegar na Internet, clique no ícone do Navegador na página inicial. Um teclado virtual é visualizado ao utilizar o comando à distância ou o rato sem fios após ter clicado no ícone de navegação na net (ligue o dispositivo do rato USB a uma das portas USB localizadas à esquerda da box e ligue o rato sem fios). Insira o endereço Web que quer visitar utilizando o comando à distância ou o rato para operar o teclado virtual no ecrã.

Defina o Gmail para transferir aplicações

Precisará iniciar sessão ou definir uma nova conta de Gmail para aceder ao Google Play e às mais de 600 000 aplicações disponíveis. Visite a loja Google para descarregar aplicações através da sua conta de Gmail. Pode aceder a todas as aplicações instaladas clicando no menu "App" na página inicial.

Para desinstalar uma aplicação, dirija-se ao menu "App" na página inicial e clique no botão [MENU] na aplicação que quer desinstalar. No menu apresentado prima "Desinstalar → Ok".

Aplicações pré-instaladas

Algumas aplicações podem ser personalizadas às necessidades dos utilizadores. Adicione aplicações ao ecrã Inicial premindo a opção "+" e selecionado as aplicações para as quais quer criar um atalho (máx. 8). Regresse à página inicial e o atalho para a aplicação deverá ser criado automaticamente e ficará visível no ecrã inicial.

Porta USB e cartões micro SD

Ranhura para cartão micro SD: O dispositivo está equipado com uma ranhura para cartão SDHC, no qual pode armazenar ficheiros multimédia a serem reproduzidos pela SUNCAST e visualizados na sua UHD TV ou projetor (capacidade máxima de 64 GB).

Portas USB 2.0: As portas USB são compatíveis com ratos USB (incluindo ratos sem-fios), teclados USB e memória externa USB, drives HDD e SSD até 6TB para transmissão de vídeo

Gestor de arquivos

Clique no ícone e seleccione "TODOS os ficheiros" para navegar no armazenamento local ou externo de ficheiros multimédia e aplicações.

Reproduzir fotografias e vídeos

Dirija-se a "Galeria" no menu "App" e seleccione "Foto" para ver as suas fotografias/imagens ou reproduzir os seus vídeos.

Saída áudio digital (ótica)

Ao reproduzir música ou vídeo é possível fazer passar o sinal de áudio digital através de um cabo ótico para o amplificador com a função de descodificação digital.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O dispositivo não liga

Ligar o adaptador AC/DC fornecido.

Não é possível aceder à Internet

Verificar se as definições de Wi-Fi estão corretas; pode ser necessária uma palavra-passe.

Verificar se o router funciona corretamente.

Verificar o sinal na barra do dispositivo. Pode não estar ligado devido à fraqueza do sinal.

Como comprar/transferir as aplicações a partir da Internet

Verificar se o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi.

Procurar, comprar, transferir e instalar as aplicações desejadas seguindo as instruções no ecrã. *Aviso:Pode ser necessário introduzir dados pessoais e informações do cartão de crédito, tenha atenção!

Não é possível encontrar ficheiros multimédia:

Caso novos ficheiros tenham sido adicionados ao dispositivo, clicar no ícone "Navegador de ficheiros" no menu APPS para procurar. Utilizar as Aplicações corretas para o tipo de ficheiros. Clicar "Movie Player" para reproduzir ficheiros vídeo. Clicar "Gallery" para visualizar fotografias. Clicar "Music" para reproduzir música.

Como entrar no menu de Definições com as aplicações/programas em funcionamento

Após ligar a aplicação/programa, clicar no botão Página inicial, onde se encontra o comando à distância para entrar no menu de definições. Definir cada parâmetro conforme as instruções no ecrã (as funcionalidades dependem do software das aplicações).

Impossível ligar a Wi-Fi ou sinal de Wi-Fi fraco

Verificar se o Wi-Fi está disponível no local e se tem autorização para se ligar (com a palavra-passe).

O dispositivo poderá estar demasiado longe da fonte do sinal. Aproximar o dispositivo da fonte do sinal.

Como remover dados pessoais/contas de e-mail do dispositivo:

No menu definições, selecionar e entrar no parâmetro "Cópia de segurança & restaurar"

Clicar no botão "Restaurar predefinições" para entrar.

Clicar no botão "Restaurar tablet".








Clicar "Apagar cartão SD" para iniciar a restauração. Esperar até que o dispositivo termine a operação de restauro. O dispositivo irá desligar-se automaticamente (poderá necessitar de alguns minutos).

***IMPORTANTE:** Após a reposição das predefinições, todos os dados dos utilizadores (aplicações instaladas, palavras-passe, contas de e-mail, contas de gmail, ficheiros, etc.) terão sido eliminados. Fazer uma cópia de segurança destes dados antes de restaurar.











ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO




| | |
|------------------------|---|
| RAM | 2GB DDRIII |
| Memória | 4GB eMMC |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n Internet sem fios |
| RJ45 | 10/100 Mbps Ethernet*1 |
| USB2.0 | 2 * USB de alta velocidade |
| Ranhura para SD | Compatível com cartão Micro SD externo (até 64 GB SDHC máx.) |
| USB OTG | Compatível com a função USB OTG com porta micro USB |
| Saída HDMI 2.0 | Saída HDMI 2.0, resolução 4096*2160@60 fps de saída |
| Saída de áudio digital | Saída ótica |
| Saída AV | Saída RCA (CVBS+L&R) |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 |
| Descodificar | Descodificador 4K*2K H.264,H.265 HEVC |
| Acessórios | Comando à distância Adaptador de corrente: AC100~240V, SAÍDA DC 5V/2A Cabo HDMI Manual do utilizador |

ADVERTÊNCIAS

| | |
|---|---|
|  | <p>Descarte correto deste Produto.</p> <p>(Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)(WEEE).</p> <p>Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!</p> |
|  | <p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p> |
|  | <p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p> |
|  | <p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p> |
|  | <p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p> |
|  | <p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p> |
|  | <p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p> |

PORTUGUÊS
Guia do utilizador
SUNCAST

| | |
|---|---|
|  <p>60°C (140°F) 20°C (68°F)</p> | <p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).</p> |
|  | <p>NÃO use o aparelho à chuva.</p> |
|  | <p>Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrônicos.</p> |
|  | <p>O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.</p> |
|  | <p>CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.</p> |
|  | <p>Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. Não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.</p> |
|  | <p>Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.</p> |
|  | <p>Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.</p> |
|  | <p>NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.</p> |
|  | <p>O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.</p> |
|  | <p>EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p> |
|  | <p>União Europeia: informação sobre resíduos.</p> <p>O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.</p> |
| FABRICADO EM CHINA | |

