



THORN

MP4 PLAYER

USER GUIDE

CONTENT

1. SAFETY & PRECAUTIONS.....	1
2. PRODUCT OVERVIEW.....	4
3. BASIC OPERATIONS.....	5
Turn on device.....	5
Reset.....	5
Battery level.....	5
4. MUSIC.....	5
Song selection.....	5
Play music.....	6
Music submenu.....	6
A-B replay.....	7
6. VIDEO.....	7
7. RECORDINGS.....	8
Recording menu.....	8
8. FM RADIO.....	8
FM Radio Submenu.....	8
9. SETTINGS.....	9
10. PICTURES.....	9
Picture Submenu.....	9
11. EBOOK.....	9
EBook Submenu.....	10
12. OTHER SETTINGS.....	10
Micro SD Card.....	10
Folder view.....	10
Connect to a PC.....	10
13. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	11
14. WARNINGS.....	12

1. SAFETY & PRECAUTIONS

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not use this plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure. To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



Warning: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside, refer servicing to qualified service personnel.

READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

HEED WARNINGS - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.

CLEANING - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

ATTACHMENTS - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.

WATER AND MOISTURE - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

POWER SOURCES - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

POWER-CORD PROTECTION - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the product.

NON-USE PERIODS - The power cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for long periods of time.

OVERLOADING - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

SAFETY INFORMATION

SAFETY CHECK - Upon completion of any service or repair to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

HEAT - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Changes or modifications made without written approval may void the user's authority to operate this equipment.

Excess sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Marking plate located on the bottom of appliance.

Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer (such as the exclusive supply adapter, battery etc).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

The direct plug-in adapter/ power cord is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Do not open. No user replaceable parts inside, refer servicing to qualified technician.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Class II construction double insulated.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please refer to the retailer from whom you purchased this item for disposal instructions. Batteries and packaging materials can be recycled using your local collection facilities. All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2. PRODUCT OVERVIEW



1. PLAY / PAUSE: Select option / Confirm / Play / Pause.
2. MODE: Short press: return to previous menu / Long press: return to main menu.
3. PREVIOUS Button: Previous song / Rewind.
4. Power ON / OFF Switch.
5. + Button: Volume increase.
6. NEXT Button: Next song / Fast-Forward.
7. - Button: Volume decrease.
8. Memory Card Slot (TF Card).
9. Earphone Jack Connection.
10. USB port (Type-C).

3. BASIC OPERATIONS

Turn on device

When the Power ON / OFF Switch is turned ON, long press PLAY / PAUSE button to turn the device in Standby mode.

After finishing using the player, be sure to switch the device to OFF position. Then the device will be completely switched off with no battery drain.

Reset

You can press and hold PLAY / PAUSE button for at least 8 seconds and then release it to reset and restart the player.

Battery level

 The power displays full. The more the device is used, the more the battery level will be reduced.

 When the battery has almost / completely run out, the device should be charged through its USB port.


Warning: In order not to affect the battery life, when not using the device more than 6 months, please remember to recharge again.

4. MUSIC

This player supports MP3, WMA, APE, FLAC and other music formats.

Song selection

Select "Music" in the Main Menu and press PLAY / PAUSE to enter to the song selection menu.



What will you find there?

- **All songs:** Show all song.
- **Artists:** Show songs in alphabetical order by artist name.
- **Albums:** Show songs in alphabetical order by album name.
- **Genres:** Show songs by song genre.
- **Playlist:** Create Playlist

In the song selection menu, press PLAY / PAUSE button to enter to the desired option. Conversely, press MODE button to return to the previous menu.

Play music

After selecting a song in the song selection menu, Press PLAY / PAUSE button to start playing music.

Press PLAY / PAUSE button again to pause or resume the playback.

Press PREVIOUS / NEXT buttons to play the previous / next song.

Long press PREVIOUS / NEXT buttons to Fast forward / rewind the song to a desired part of it.

Press MODE button to return to the song selection menu.

Press and hold continuously MODE button to return to the main menu.

Long press MODE button to enter to the Music submenu.

Music submenu

Which playback settings allows the Music submenu?

- **Play mode:** Repeat, Replay (Replay Mode, Replay Times, Replay Interval).
- **Sound settings:** Equalizer, Variable Speed Playback.
- **Add to playlist.**

- **Remove from playlist.**
- **Delete.**
- **Bookmarks:** Mark any favourite part of a song.

A-B replay

Having chosen "Replay Mode" in the submenu, press PLAY / PAUSE button to enter to "Replay Status".

There you can press NEXT button to create a song segment by selecting point "A" and point "B" in a song.

This will create a loop playback of the song segment between point A and point B.

6. VIDEO

For others video format, you can change the formats to AMV by using an online video conversion tool. Once they are converted to AMV format, they will be compatible and able to be played.



This player only allows AMV video files.

Select "Video" in the main menu and press PLAY / PAUSE button to enter to the video selection menu. Press PLAY / PAUSE button again to start playing any desired video.



Long press **MODE** to enter to "Video Submenu". There you will have access to the following settings: Brightness, Repeat, Delete video and Create Playlist.

7. RECORDINGS

Select "Recordings" in the main menu and press PLAY/ PAUSE button to enter the recording menu, select "Start voice recording" and press PLAY / PAUSE button again to start recording your voice

Once the voice recording has started, press PLAY / PAUSE button to Pause / Resume the recording.

Press MODE button to stop and finish recording and pop up the interface to ask whether to save it as a recording file or not.

Recording menu

Which options will you find in the "Recording menu"?

- **Start voice recording.**
- **Recordings library:** View and play recorded files.
- **Set rec. bitrate:** 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps.

8. FM RADIO

To use the FM Radio function, you must connect earphones to the device.

On the Main Menu press PREVIOUS / NEXT button to scroll until "FM radio" function appears. Press PLAY / PAUSE button to enter.

Press PLAY / PAUSE button to switch between existing radio station.

Short press PREVIOUS / NEXT button to change the radio station by changing the frequency by 0.1MHZ.

Long press PREVIOUS / NEXT button to search automatically for radio stations until the device detects them.

Long press MODE button to enter to FM Radio submenu.

FM Radio Submenu

Which options will you find on the FM Radio Submenu?

- **Start FM Radio recording.**
- **Save to preset:** Save the existing Radio frequency as a preset radio station.

- **Clear preset:** Clear saved radio stations.
- **Auto tune:** Search radio stations automatically.
- **Tuner Region:** Set radio band.
- **FM Recording:** View and play the FM recorded files.

9. SETTINGS

You can set the following parameters of this device:

- **Language.**
- **Display settings:** Brightness, Backlight timer.
- **Sleep timer:** off, set sleep timer to 1min~99mins.
- **Power off timer:** 0~99mins. When set to 0, the device will not be able to be switched off.
- **Information of the device.**
- **Format device.**
- **Factory setting:** Reset the factory settings of this device. This may cause a complete loss of all the configuration done and the files saved on device's memory.

10. PICTURES

Select "Pictures" in the Main Menu and press PLAY/ PAUSE button to enter to the picture gallery.

Select a picture and press PLAY / PAUSE button to start browsing.

Press PREVIOUS / NEXT button to switching between different pictures.

Long press MODE button to enter the picture submenu

Picture Submenu

There you will be able to: Set Brightness parameters, Set Slideshow settings, Delete pictures and Create Playlist.

11. EBOOK

This device has multi-tasking functions. You can listen to music or radio while reading

an eBook or browsing pictures.



Only .txt files are supported for this function.

Select "eBook" in the main menu and press PLAY / PAUSE button to enter the TXT files list.

There, select a txt file and press PLAY / PAUSE button to start reading it.

Press PREVIOUS / NEXT button to turn a previous / new page, long press the button to quickly turn pages.

Long press MODE button to enter the eBook submenu.

EBook Submenu

There you will be able to: Set Playback settings, Delete an eBook, Create and Select saved Bookmarks, Delete Bookmarks, Select Pages, Set an eBook Background.

12. OTHER SETTINGS

Micro SD Card

This MP4 player support micro SD / micro SDHC (TF) Card reading.

When a memory card is inserted into the card slot, each menu (for example: music, video or picture) will show Local Folder / Card Folder options. Select the appropriate menu and press PLAY / PAUSE button to confirm. (If you want to play any files located in your memory card, the option you will have to choose is "Card Folder").

Folder view

This option displays all the directories and files.

Select "Folder view" in the Main Menu and press PLAY / Pause button to enter the files list, press PLAY / Pause button again to enter the folder, press MODE button to return to the previous directory.

Connect to a PC


This device is also a standard USB disk and a card reader. Supported by Windows /

Mac.

Use USB cable to connect the device to a PC. Once connected you will be able to choose between "Charge & Transfer Mode" and "Charge & Play Mode".









After successfully connecting through the "Charge & Transfer Mode", you will be able to manage the files saved in the device memory and in the memory card. So, you will be able to add new songs, videos and pictures or delete old ones.

13. TECHNICAL SPECIFICATIONS











Dimension	39x76x9mm	
Weight	25 g	
Screen	1.8 TFT (128×160 pixel)	
Connecting to PC	High Speed USB2.0 (Type-C)	
Music Formats	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC	
MP3, WMA	Max. Output	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 Bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA Bit rate	5K bps – 384K bps
Video Formats	AMV, 160x120 pixel	
Pictures format	JPG, BMP Max. about 2400x2400 pixel	
Operate Temperature	5 to 40°C	
Charging voltage	5.0V  0.5A	
Charging time	1.5 hours	
Supported Systems	Windows / Mac, etc.	

Please note: Design and characters may change without prior notice.



14. WARNINGS

	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (WEEE)</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>
	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p>
	<p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p>
	<p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).</p>

User guide
THORN

	<p>DO NOT use the device in the rain.</p>
	<p>Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.</p>
	<p>The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.</p>
	<p>POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.</p>
	<p>Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.</p>
	<p>Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.</p>
	<p>Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.</p>
	<p>DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.</p>
	<p>The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.</p>
	<p>Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.</p>

User guide
THORN

	<p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p>
	<p>European Union: Disposal Information.</p> <p>This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
MADE IN CHINA	



THORN

REPRODUCTOR MP4

GUÍA DE USUARIO

CONTENIDO

1. SEGURIDAD Y PRECAUCIONES.....	1
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	4
3. OPERACIONES BÁSICAS.....	5
Encender dispositivo.....	5
Reiniciar.....	5
Nivel de batería.....	5
4. MÚSICA.....	5
Selección de canciones.....	5
Reproducir música.....	6
Submenú de música.....	7
Repetición A-B.....	7
6. VÍDEO.....	7
7. GRABACIONES.....	8
Menú de grabación.....	8
8. RADIO FM.....	9
Submenú Radio FM.....	9
9. CONFIGURACIÓN.....	10
10. IMÁGENES.....	10
Submenú de Imagen.....	10
11. EBOOK.....	10
Submenú de Libros Electrónicos (eBook).....	11
12. OTRAS CONFIGURACIONES.....	11
Tarjeta Micro SD.....	11
Explorador de Carpetas.....	11
Conectar el dispositivo a un ordenador.....	12
13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	13
14. ADVERTENCIAS.....	13

1. SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use el enchufe con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que las clavijas puedan insertarse completamente para evitar que queden expuestas. Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.



Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o la parte trasera). No hay piezas reparables por el usuario en el interior, refiera el servicio a personal de servicio calificado.

LEA LAS INSTRUCCIONES – Deben leer todas las instrucciones de seguridad y operación antes de operar el producto.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES – Deben guardar las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.

PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS – Deben respetarse todas las advertencias del producto y de las instrucciones de funcionamiento.

SIGA LAS INSTRUCCIONES - Se deben seguir todas las instrucciones de operación y uso.

LIMPIEZA - Desenchufe este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.

ACCESORIOS - No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que pueden causar peligros.

AGUA Y HUMEDAD - No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o un lavadero; en un sótano húmedo; o cerca de una piscina; y similares. Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua y no debe colocarse sobre el aparato ningún objeto que contenga líquidos, como jarrones.

No coloque este producto en un carro, soporte, trípode, soporte o mesa inestable. El producto puede caerse, causando daños graves al producto. Úselo solo con un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y debe utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN - Este producto debe utilizarse únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para productos destinados a funcionar con batería u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento.

PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN - Los cables de alimentación deben colocarse de modo que no sea probable que los pisen o los pellizquen objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto de salida del producto.

PERÍODOS SIN USO - El cable de alimentación del producto debe desenchufarse de la toma de corriente cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

SOBRECARGA - No sobrecargue los tomacorrientes de pared, los cables de extensión o los receptáculos, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD - Al finalizar cualquier servicio o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en condiciones de funcionamiento adecuadas.

CALOR - El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Los cambios o modificaciones realizados sin la aprobación por escrito pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

El exceso de presión de sonido de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Placa de marcado ubicada en la parte inferior del aparato.

Utilice únicamente accesorios especificados o proporcionados por el fabricante (como el cable, la batería, etc.).

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

Las baterías no deben exponerse al calor excesivo, como la luz del sol o el fuego.

Guía del usuario
THORN

No abrir. No hay piezas reemplazables por el usuario en el interior, refiera el servicio a un técnico calificado.



Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.



Construcción clase II con doble aislamiento.



Los residuos de productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Consulte al minorista donde compró este artículo para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo. Las baterías y los materiales de embalaje se pueden reciclar utilizando las instalaciones de recogida locales. Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluidas las baterías, deben desecharse por separado del flujo de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. REPRODUCCIÓN / PAUSA: Seleccionar opción / Confirmar operación / Reproducir / Pausar contenido multimedia.
2. MODO: Pulsación breve: volver al menú anterior / Pulsación prolongada: volver al menú principal.
3. Botón ANTERIOR: Canción anterior / Rebobinar.
4. Interruptor de Encendido / Apagado.
5. Botón +: Subir el volumen.
6. Botón SIGUIENTE: Siguiente canción / Avance rápido.
7. Botón -: Bajar el volumen.
8. Ranura para tarjeta de memoria (tarjetas TF).
9. Conexión para auriculares (Jack 3.5 mm).
10. Puerto USB (Tipo-C).

3. OPERACIONES BÁSICAS

Encender dispositivo

Cuando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO esté encendido, mantenga presionado el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para poner el dispositivo en modo de espera (standby).

Al terminar de usar el reproductor, asegúrese de que el dispositivo se encuentra con el interruptor en la posición de APAGADO. De esta forma, el dispositivo se apagará por completo sin agotarse la batería.

Reiniciar

Si detecta algún problema durante la reproducción de música o cualquier contenido multimedia, puede mantener presionado el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA durante al menos 8 segundos y luego soltarlo para restablecer y reiniciar el reproductor.

Nivel de batería

- ☒ El icono de la batería se muestra lleno. Cuanto más se utilice el dispositivo, más se reducirá el nivel de la batería.
- ☐ Cuando la batería se haya agotado casi por completo, el dispositivo debe cargarse a través de su puerto USB.

Advertencia: para no afectar la duración de la batería, cuando no use el dispositivo durante más de 6 meses, recuerde recargarlo nuevamente.


4. MÚSICA

Este reproductor admite MP3, WMA, APE, FLAC entre otros formatos de música.

Selección de canciones

Seleccione "Música" en el menú principal y presione el botón de REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar al menú de selección de canciones.

Guía del usuario THORN



¿Qué encontrará allí?

- **Todas las canciones:** Muestra todas las canciones.
- **Artistas:** Muestra las canciones en orden alfabético por nombre de artista.
- **Álbumes:** Muestra las canciones en orden alfabético por nombre de álbum.
- **Géneros:** Muestra canciones por género de canción.
- **Lista de reproducción:** Crear lista de reproducción

En el menú de selección de canciones, muévase entre las diferentes opciones mediante los botones de ANTERIOR / SIGUIENTE y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar al submenú deseado. Por el contrario, presione el botón MODO para volver al menú principal.

Reproducir música

Después de seleccionar una canción en el menú de selección de canciones, presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para comenzar a reproducir música.

Presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA nuevamente para pausar o reanudar la reproducción.

Presione los botones ANTERIOR / SIGUIENTE para reproducir la canción anterior / siguiente.

Con la música sonando, mantenga presionados unos segundos los botones ANTERIOR / SIGUIENTE para avanzar / retroceder rápidamente la canción a la parte deseada.

Cuando esté escuchando música, pulse el botón MODO una vez para volver al menú anterior con la lista de todas las canciones.

Cuando esté escuchando música, mantenga presionado varios segundos el botón MODO para entrar en el Submenú de Música.

Submenú de música

¿Qué ajustes de reproducción permite el Submenú de Música?

- **Modo de reproducción:** Ajustes de repetición de canciones (repetir 1, repetir todo, aleatorio, ...).
- **Ajustes de sonido:** Ecualizador, reproducción de velocidad variable.
- **Agregar a la lista de reproducción.**
- **Eliminar de la lista de reproducción.**
- **Borrar.**
- **Marcadores:** Marcar cualquier parte favorita de una canción.

Para volver a la canción o salir del Submenú de Música, pulse el botón MODO.

Si desea volver al menú principal pulse de forma continua el botón MODO varias veces hasta llegar a él. Si al salir no se ha pausado la música, ésta se seguirá reproduciendo en segundo plano.

Repetición A-B

Habiendo elegido "Modo de reproducción" en el Submenú de Música, entre en la opción "Releer Ajustes" mediante el botón REPRODUCIR / PAUSAR para entrar a la opción "Modo de repetición" (A-B)

Allí puede presionar el botón SIGUIENTE para crear un segmento de canción seleccionando el punto "A" y el punto "B" en una canción.

Esto creará una reproducción en bucle del segmento de la canción entre el punto A y el punto B.

6. VÍDEO



Este reproductor solo permite archivos de video AMV.

Para otros formatos de video, puede convertir los formatos a AMV usando una herramienta de conversión de video en línea. Una vez que se conviertan al formato AMV, serán compatibles y se podrán reproducir.

Guía del usuario THORN

Seleccione "Video" en el menú principal y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar al menú de selección de video. Navegue por la lista de videos con los botones ANTERIOR / SIGUIENTE y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA nuevamente para comenzar a reproducir cualquier video deseado.



Presione el botón MODO para volver a los menús anteriores.

Mantenga presionado el botón MODO unos segundos para ingresar al "Submenú de Video". Allí tendrás acceso a las siguientes configuraciones: Brillo, Repetir, Eliminar video y Crear lista de reproducción.

7. GRABACIONES

Seleccione "Grabaciones" en el menú principal y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para ingresar al menú de grabación, seleccione "Iniciar grabación de voz" y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA nuevamente para comenzar a grabar su voz

Una vez que haya comenzado la grabación de voz, presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para pausar/reanudar la grabación.

Presione el botón MODO para detener y finalizar la grabación. Aparecerá un texto preguntando si desea guardar la grabación. Si en 5 segundos no hace nada, la grabación se reanudará hasta que elija si desea guardarla o no.

Menú de grabación

¿Qué opciones encontrarás en el "Menú de grabación"?

- **Iniciar la grabación de voz.**
- **Biblioteca de grabaciones:** Visualizar, reproducir y eliminar archivos grabados.
- **Ajustar bits de grabación:** 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps.

8. RADIO FM

Para usar la función de radio FM, debe conectar los auriculares al dispositivo.

En el menú principal, presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para desplazarse hasta que aparezca la función "Radio FM". Pulse el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar.

Dentro de "Radio FM" presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para cambiar la estación de radio cambiando la frecuencia en 0.1MHZ.

Mantenga presionado el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para buscar automáticamente estaciones de radio hasta que el dispositivo las detecte.

Dentro de Radio FM, mantenga presionado el botón MODO para ingresar al Submenú de Radio FM.

Submenú Radio FM

¿Qué opciones encontrará en el Submenú de Radio FM?

- **Iniciar la grabación de radio FM.**
- **Guardar en presintonía:** Guardar la frecuencia de radio existente como una estación de radio preestablecida.
- **Borrar presintonía:** Borrar las estaciones de radio guardadas.
- **Sintonización automática:** Buscar estaciones de radio automáticamente.
- **Región del sintonizador:** Establecer la banda de radio.
- **Grabación de FM:** Visualizar y reproducir los archivos grabados de FM.

Si desea salir de "Radio FM" presione el botón MODO una vez. Aparecerá un texto preguntando si desea apagar la radio. Si indica que no, saldrá de "Radio FM" y seguirá escuchando la radio en segundo plano mientras navega por el menú principal o realiza otras funciones como ver imágenes o leer eBooks. Si indica que sí, saldrá de "Radio FM" sin escucharla.

9. CONFIGURACIÓN

Puede configurar los siguientes parámetros de este dispositivo:

- **Idioma.**
- **Ajustes de pantalla:** Brillo, Temporizador de retroiluminación.
- **Temporizador de desconexión:** Desactivado, Ajustar el temporizador de suspensión en 1 min~99 min.
- **Temporizador de apagado:** 0~99mins. Cuando se establece en 0, el dispositivo no se apagará por sí solo. Únicamente podrá apagarse al interactuar con el interruptor de Encendido / Apagado.
- **Información del dispositivo.**
- **Formatear dispositivo.**
- **Configuración de fábrica:** Restablecer la configuración de fábrica de este dispositivo. Esto puede causar una pérdida completa de toda la configuración realizada y los archivos guardados en la memoria del dispositivo.

10. IMÁGENES

Seleccione "Imágenes" en el menú principal y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar a la galería de imágenes.

Seleccione una imagen y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para visualizarla.

Presione el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para navegar entre las diferentes imágenes.

Mantenga presionado el botón MODO para entrar al Submenú de Imagen

Submenú de Imagen

Allí podrá: Establecer los parámetros de brillo, establecer la configuración de la presentación de diapositivas, eliminar imágenes y crear una lista de reproducción.

11. EBOOK

Este dispositivo tiene funciones multitarea. Puede escuchar música o radio mientras lee un libro electrónico o busca imágenes.



Solo se admiten archivos .txt para esta función.

Guía del usuario THORN

Seleccione "eBook" en el menú principal y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar a la lista de archivos .txt.

Allí, seleccione un archivo .txt y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para comenzar a leerlo.

Presione una vez el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para pasar a una página anterior / nueva.

Mantenga presionado el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para pasar rápidamente las páginas.

Mantenga presionado el botón MODO para entrar al Submenú de Libros Electrónicos (eBook).

Submenú de Libros Electrónicos (eBook)

Allí podrá: establecer la configuración de reproducción, eliminar un libro electrónico, crear y seleccionar marcadores guardados, eliminar marcadores, seleccionar páginas, establecer un fondo de libro electrónico.

12. OTRAS CONFIGURACIONES

Tarjeta Micro SD

Este reproductor MP4 admite la lectura de tarjetas micro SD / micro SDHC (TF).

Cuando se inserta una tarjeta de memoria en la ranura, cada menú (por ejemplo: música, video o imagen) mostrará las opciones de Carpeta local / Carpeta de tarjeta. Seleccione el menú apropiado y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para confirmar. (Si desea reproducir cualquier archivo ubicado en su tarjeta de memoria, la opción que tendrá que elegir es "Carpeta de tarjeta").

Explorador de Carpetas

Esta opción que se encuentra en el Menú Principal muestra todos los directorios y archivos almacenados en el dispositivo.

Seleccione "Explorador de Carpetas" en el menú principal y presione el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para entrar a la lista de archivos, navegue entre los distintos archivos y carpetas mediante los botones ANTERIOR / SIGUIENTE y seleccione cualquiera de ellos mediante el botón de REPRODUCCIÓN / PAUSA.

Si navega entre distintos directorios (es decir: entra en una carpeta y dentro de esta carpeta entra en otra carpeta), presione el botón MODO para volver atrás y aparecer en el directorio anterior.

Conectar el dispositivo a un ordenador

Este dispositivo también es un disco USB estándar y un lector de tarjetas. Compatible con Windows/Mac.




Use un cable USB para conectar el dispositivo a un PC. Una vez conectado, podrá elegir entre "Modo de carga y transferencia" y "Modo de carga y reproducción". Después de conectarse con éxito a través del "Modo de carga y transferencia", podrá administrar los archivos guardados en la memoria del dispositivo y en la tarjeta de memoria. Por lo tanto, podrá agregar nuevas canciones, videos e imágenes o eliminar los antiguos.

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS













Dimensión	39x76x9mm	
Peso	25 g	
Pantalla	1.8 TFT (128×160 pixeles)	
Conectar a una computadora	USB2.0 de alta velocidad (Tipo C)	
Formatos de Música	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC	
MP3, WMA	Salida Max.	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 Bitrate	8K bps – 320K bps
	WMA Bitrate	5K bps – 384K bps
Formatos de Video	AMV, 160x120 pixel	
Formato de imágenes	JPG, BMP Max. Aprox. 2400x2400 pixel	
Temperatura de operación	De 5 a 40°C	
Voltaje de carga	5.0V  0.5A	
Duración de carga	1.5 horas	
Sistemas compatibles	Windows / Mac, etc.	

Tenga en cuenta: el diseño y los personajes pueden cambiar sin previo aviso.






14. ADVERTENCIAS

	<p>Desechado correcto de este producto. (Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE)</p> <p>Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.</p> <p>Por favor, desecho este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.</p> <p>En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!</p>
	<p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p>
	<p>NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.</p>

Guía del usuario
THORN

	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

Guía del usuario
THORN

	<p>NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.</p>
	<p>El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.</p>
	<p>Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones</p>
	<p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p>
	<p>Unión Europea: información sobre reciclaje. El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.</p>
FABRICADO EN CHINA	



THORN

LECTEUR MP4

GUIDE DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	1
2. PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	4
3. OPÉRATIONS DE BASE.....	5
Mise en marche de l'appareil.....	5
Réinitialisation.....	5
Indicateur de charge de pile.....	5
4. MUSIQUE.....	5
Sélection de chanson.....	5
Lecture de musique.....	6
Sous-menu Music.....	6
Relecture entre A et B.....	7
6. VIDÉO.....	7
7. ENREGISTREMENTS.....	8
Menu d'enregistrement.....	8
8. RADIO FM.....	9
Sous-menu de radio FM.....	9
9. PARAMÈTRES.....	9
10. PHOTOS.....	10
Sous-menu de photos.....	10
11. EBOOK.....	10
Sous-menu de livre numérique.....	11
12. AUTRES PARAMÈTRES.....	11
Carte microSD.....	11
Vue Dossier.....	11
Raccordement à un PC.....	11
13. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	12
14. AVERTISSEMENTS.....	13

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les dangers d'incendie ou de décharge électrique n'utilisez pas cette fiche avec une rallonge, une prise ou autre prise à moins que les broches ne puissent être complètement insérées pour empêcher qu'elles ne soient découvertes. Pour éviter les dangers d'incendie et de décharge électrique n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Avertissement : pour réduire le risque de décharge électrique n'enlevez pas le couvercle (ou dos). Aucune pièce réparable à l'intérieur. Confiez les réparations à un personnel technique qualifié.

LISEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être retenues pour consultations futures.

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS - Tous les avertissements sur le produit et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.

NETTOYAGE - Débranchez ce produit avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un tissu humide pour nettoyer.

ACCESSOIRES - N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent créer des dangers.

EAU ET HUMIDITÉ - N'utilisez pas ce produit près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une lessiveuse ; dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc. Cet appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

Ne mettez pas ce produit sur un chariot instable, pied, trépied, support ou table. Le produit peut tomber et causer une blessure grave à un enfant ou à un adulte et le produit peut être gravement endommagé. N'utilisez qu'avec un chariot, pied,

Guide de l'utilisateur THORN

trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant et l'accessoire de montage doit être un accessoire recommandé par le fabricant.

SOURCES D'ALIMENTATION - Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant secteur chez vous, consultez le vendeur de votre produit ou la compagnie locale d'électricité. Pour des produits prévus fonctionner à partir d'une pile ou autres sources, consultez les instructions d'utilisation.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION - Le cordon d'alimentation doit être acheminé pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des éléments placés sur ou contre lui, en accordant une attention particulière à la fiche, à la prise de branchement et au point de sortie du produit.

PÉRIODES DE NON-UTILISATION - Quand l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps le cordon d'alimentation doit être débranché.

SURCHARGE - Ne surchargez pas la prise secteur, les rallonges ou d'autres types de prises électriques car cela peut créer un risque d'incendie ou de décharge électrique.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ - Après un service ou une réparation du produit demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que le produit est en état correct de fonctionnement.

CHALEUR - Le produit doit être éloigné des sources de chaleur telles que radiateurs, diffuseurs d'air chaud, réchauds et autres produits (y compris les amplificateurs).

Des changements ou des modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Des changements ou des modifications effectués sans approbation écrite peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Une pression acoustique excessive des écouteurs ou des casques d'écoute peuvent provoquer une perte auditive.

La plaque signalétique est située à la partie inférieure de l'appareil.

N'utilisez que des accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que

Guide de l'utilisateur
THORN

l'adaptateur de courant exclusif, les piles, etc.)

Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.

Le bloc secteur/cordon d'alimentation est utilisé pour débrancher l'appareil, l'appareil débranché peut rester utilisable.

Ne pas ouvrir. Aucune pièce réparable à l'intérieur. Confiez la réparation à un technicien qualifié.



Pour prévenir un dommage à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps à haut volume.



Fabrication de Classe II, à double isolation.



Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques. Veuillez consulter le détaillant auquel vous avez acheté cet article pour des instructions d'élimination. Les piles et les matériaux d'emballage peuvent être recyclés par vos service locaux de collecte. Tous les produits électriques et électroniques, y compris les piles, doivent être éliminés séparément des déchets ménager municipaux par l'intermédiaire de systèmes de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] : Sélectionner l'option / Confirmer / Lire / Interrompre
2. MODE : Appui court : retour au menu précédent / Appui long : retour au menu principal.
3. Bouton PREVIOUS [PRÉCÉDENT] : Musique précédente / Rebobiner
4. Bouton d'alimentation.
5. Bouton + Augmentation de volume
6. Bouton NEXT [SUIVANT] : Musique suivante / Avance rapide.
7. Bouton - : Diminution de volume
8. Fente de carte mémoire (carte micro SD).
9. Prise d'écouteurs (3,5 mm).
10. Port USB (Type C)

3. OPÉRATIONS DE BASE

Mise en marche de l'appareil

Quand le bouton d'alimentation est mis sur on, faites un appui long sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour mettre l'appareil en mode Veille.

Après avoir utilisé le lecteur assurez-vous de mettre le bouton d'alimentation sur OFF. L'appareil sera alors complètement éteint, sans décharge de batterie.

Réinitialisation

Vous pouvez maintenir appuyé le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pendant au moins 8 secondes puis le relâcher pour réinitialiser et redémarrer le lecteur.

Indicateur de charge de pile

 Batterie complètement chargée. Au cours de l'utilisation de l'appareil le niveau de charge de batterie diminuera.

 Quand la batterie est presque / complètement déchargée, l'appareil doit être chargé par le port USB.

Avertissement : Pour ne pas affecter la durée de vie de la batterie, rappelez-vous de la recharger après une non-utilisation de l'appareil pendant plus de 6 mois.


4. MUSIQUE

Ce lecteur prend en charge les formats MP3, WMA, APE, FLAC et d'autres.

Sélection de chanson

Sélectionnez « Music [Musique] » sur le menu principal et appuyez sur PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer au menu de sélection de chanson.

Guide de l'utilisateur THORN



Que trouverez-vous sur ce menu ?

- **All songs** [Toutes les chansons] : Affiche toutes les chansons.
- **Artistes** : Affiche les chansons par artiste et par ordre alphabétique.
- **Albums** : Affiche les chansons par album et par ordre alphabétique.
- **Genres** : Affiche les chansons par genre.
- **Liste de lecture** : Créer une liste de lecture :

Sur le menu de sélection de chanson appuyez sur PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer à ce menu. Vous pouvez appuyer sur MODE pour revenir au menu précédent.

Lecture de musique

Après avoir sélectionné une chanson sur le menu de sélection de chanson appuyez sur PLAY/ PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour commencer la lecture.

Appuyez de nouveau sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] interrompre ou reprendre la lecture.

Appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour lire la chanson précédente / suivante.

Faites un appui long sur les boutons PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour avancer rapidement / Rebobiner la chanson jusqu'au point voulu.

Appuyez sur MODE pour revenir au menu de sélection de chanson.

Maintenez appuyé le bouton MODE pour revenir au menu principal.

Faites un appui long sur le bouton MODE pour passer au sous-menu de Musique.

Sous-menu Music

Guide de l'utilisateur THORN

Que pouvez-vous paramétrer sur le sous-menu Musique ?

- **Mode lecture :** Répétition, Lire à nouveau (Mode lecture à nouveau, Temps de relecture, Intervalle entre les répétitions).
- **Paramètres audios :** Égaliseur, Lecture à vitesse variable.
- **Ajouter à liste de lecture.**
- **Supprimer de la liste de lecture.**
- **Supprimer**
- **Favoris :** Pour marquer une partie préférée de chanson.

Relecture entre A et B

Après avoir choisi « Replay Mode [Mode de relecture] sur le sous-menu appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer en statut de Relecture.

Vous pouvez alors appuyer sur le bouton NEXT [SUIVANT] pour créer un segment de chanson en sélectionnant un point « A » et un point « B » dans la chanson.

Cela créera une boucle de relecture du segment de chanson entre les points « A » et « B ».

6. VIDÉO

Pour d'autres formats vidéo, vous pouvez changer le format en AMV en utilisant un outil de conversion en ligne. Une fois convertis en format AMV ils seront compatibles et pourront être lus.



Ce lecteur ne prend en charge que les fichiers vidéo en format AMV.

Sélectionnez « Vidéo » sur le menu principal et appuyez sur PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer au menu de sélection de vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour commencer à visionner la vidéo choisie.



Faites un appui long sur **MODE** pour passer au sous-menu de vidéo. Il contient les paramètres suivants : Luminosité, Répéter, Supprimer vidéo, Créer liste de lecture.

7. ENREGISTREMENTS

Sélectionnez « Recordings [Enregistrements] » sur le menu principal et appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer au menu d'enregistrement, sélectionnez « Start voice recording [Commencer enregistrement vocal] » et appuyez de nouveau sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour commencer à enregistrer votre voix.

Une fois que l'enregistrement a commencé, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour Interrompre / Reprendre l'enregistrement. Appuyez sur le bouton MODE pour arrêter et finir l'enregistrement et un dialogue s'affiche pour demander s'il faut l'enregistrer en fichier d'enregistrement ou non.

Menu d'enregistrement

Quelles sont les options figurant sur le menu « Recording [Enregistrement] » ?

- **Commencer l'enregistrement vocal.**
- **Recordings library [Bibliothèque d'enregistrements] :** View and play recorded files [Afficher et lire les fichiers d'enregistrement].
- **Set rec. bitrate [Définir le débit binaire] :** 512Kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps.

8. RADIO FM

Pour utiliser la fonction radio FM vous devez connecter les écouteurs à l'appareil. Sur le menu principal appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour défiler jusqu'à « FM radio ». Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour accéder.

Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer d'une station de radio existante à une autre.

Faites un appui court sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour changer de station radio en modifiant la fréquence par pas de 0,1 MHz.

Faites un appui long sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour rechercher automatiquement les stations de radio.

Faites un appui long sur le bouton MODE pour passer au sous-menu FM Radio.

Sous-menu de radio FM

Que trouverez-vous sur le sous-menu de radio FM ?

- **Start FM radio recording [Commencer l'enregistrement de radio FM].**
- **Save to preset [Mémorisation en station pré réglée] :** Mémorise la fréquence radio existante en station pré réglée.
- **Supprimer le pré réglage.** Suppression des stations pré réglées.
- **Auto-tune [Accord automatique] :** Recherche automatique des stations de radio.
- **Tuner Region [Bande de fréquences] :** Définition de la bande de fréquences radio.
- **FM Recording [Enregistrement de radio FM] :** Afficher et lire les fichiers d'enregistrement de radio FM.

9. PARAMÈTRES

Vous pouvez régler les paramètres suivants de cet appareil :

- **Language [Langue]**
- **Display Settings [Paramètres d'affichage] :** Luminosité, minuteur durée de rétroéclairage.
- **Sleep timer [Minuteur de veille] :** off, régler le minuteur de veille entre 1 min ~ 99 mins.

Guide de l'utilisateur THORN

- **Power off timer [Minuteur d'extinction] :** 0 - 99 min Quand mis sur 0, l'appareil ne s'éteindra pas.
- **Informations sur l'appareil.**
- **Formater appareil**
- **Factory settings [Configuration d'usine]:** Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Cela peut causer une perte totale de toute la configuration effectuée et des fichiers enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

10. PHOTOS

Sélectionnez « Pictures [Photos] » sur le menu principal et appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer à la galerie de photos.

Sélectionnez une photo et appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour commencer à parcourir.

Appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour passer à une autre image.

Faites un appui long sur le bouton MODE pour passer au sous-menu de photos.

Sous-menu de photos

Vous y pourrez : Paramétrer la luminosité, le diaporama. Supprimer des photos et créer une liste de lecture.

11. EBOOK

Avec cet appareil a une fonctionnalité multi-tâches. Vous pouvez écouter de la musique ou la radio tout en lisant un livre numérique ou en parcourant des photos.



Seuls les fichiers .txt sont supportés par cette fonctionnalité.

Sélectionnez « eBook [Livre numérique] » sur le menu principal et appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE [LECTURE / INTERRUPTION] pour passer à la liste de fichiers TXT.

Sur cette liste sélectionnez un fichier TXT et appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE

[LECTURE /INTERRUPTION] pour commencer à le lire.

Appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT [PRÉCÉDENT / SUIVANT] pour tourner à une page précédente / nouvelle page. Faites un appui long sur ce bouton pour tourner rapidement les pages.

Faites un appui long sur le bouton MODE pour passer au sous-menu de Livre numérique.

Sous-menu de livre numérique

Vous y pourrez : Paramétrer la lecture, supprimer un livre numérique, créer et sélectionner des favoris, supprimer des favoris, sélectionner des pages, définir un arrière-plan de livre numérique.

12. AUTRES PARAMÈTRES

Carte microSD.

Ce lecteur MP4 prend en charge les cartes MicroSD / Micro SHDC.

Quand une carte mémoire est insérée dans la fente de carte (par exemple : musique, vidéo, photos) les options de dossier local / dossier sur carte seront affichées. Sélectionnez le menu approprié et appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE /INTERRUPTION] pour confirmer. Si vous voulez lire un fichier situé dans votre carte mémoire, vous devez choisir l'option « Card Folder [Dossier sur carte] »

Vue Dossier

Afficher et modifier tous les répertoires et fichiers.

Sélectionnez « Folder View [Vue Dossier] » et appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE /INTERRUPTION] pour passer à la liste de fichiers. Appuyez de nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE [LECTURE /INTERRUPTION] pour passer au dossier. Appuyez sur le bouton MODE pour revenir au répertoire précédent.

Raccordement à un PC


Le lecteur MP3 est aussi un disque USB standard et un lecteur de carte. Pris en charge par Windows/Mac.

Guide de l'utilisateur THORN

Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil à un PC. Une fois connecté vous pourrez choisir entre le « Charge & Transfer [Charger et Transférer] » et le mode « Charge & Play [Charger et Lire].









Après une connexion réussie en mode « Charge & Transfer [Charger et Transférer] » vous pourrez gérer les fichiers enregistrés dans la mémoire de l'appareil et dans la carte mémoire. Vous pourrez ajouter de nouvelles chansons, vidéos et photos et supprimer celles existantes.

13. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES











Dimensions	39x76x9mm	
Poids	25 g	
Écran :	1.8" TFT (128*160)	
Raccordement à PC	USB 2.0 Rapide (Type C)	
Formats de musique	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC	
MP3, WMA	Sortie Maximum	(G)10 mW + (D)10 mW (32 ohms)
	Débit binaire MP3	8 Kbps ~ 320 Kbps
	Débit binaire WMA	5 Kbps ~ 384 Kbps
Formats vidéo :	AMV 160x120 pixels	
Formats image	JPEG, BMP Environ 2400 X 2400x2400 pixels max.	
Température de fonctionnement	5 à 40 °C	
Tension de charge :	5,0 V  0,5 A	
Temps de charge :	1,5 heure	
Systèmes d'exploitation pris en charge :	Windows / Mac, etc.	

Veuillez noter : La conception et les fonctionnalités peuvent être changées sans avis préalable.



14. AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.</p> <p>Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>
	<p>N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.</p>
	<p>NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p>

Guide de l'utilisateur THORN

	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure du à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions

Guide de l'utilisateur THORN

	<p>ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.</p>
	<p>Union Européenne : Informations sur l'élimination.</p> <p>Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.</p>
FABRIQUÉ EN CHINE	



THORN

LEITOR MP4

GUIA DE USUÁRIO

ÍNDICE

1. SEGURANÇA & PRECAUÇÕES.....	1
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO.....	4
3. OPERAÇÕES BÁSICAS.....	5
Ligar dispositivo.....	5
Redefinir.....	5
Nível de bateria.....	5
4. MÚSICA.....	5
Seleção de canções.....	5
Tocar música.....	6
Submenu de música.....	6
Repetição A-B.....	7
6. VÍDEO.....	7
7. GRAVAÇÕES.....	8
Menu de gravação.....	8
8. RÁDIO FM.....	8
Submenu de Rádio FM.....	9
9. CONFIGURAÇÕES.....	9
10. IMAGENS.....	9
Submenu de Imagem.....	10
11. EBOOK.....	10
Submenu de eBook.....	10
12. OUTRAS CONFIGURAÇÕES.....	10
Cartão Micro SD.....	10
Vista de pasta.....	11
Conectar a um PC.....	11
13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	12
14. ADVERTÊNCIAS.....	13

1. SEGURANÇA & PRECAUÇÕES

AVISO

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não utilize este plugue com fios de extensão, tomadas ou outras saídas, a menos que a lâmina possa ser totalmente inserida para evitar a exposição da lâmina. Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.



Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte de trás). Não há nenhuma peça que possa ser reparada pelo usuário no interior, por favor, permita que pessoal de serviço qualificado realize reparos.

LEIA AS INSTRUÇÕES - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de operar o produto.

GUARDE AS INSTRUÇÕES - As instruções de segurança e operação devem ser mantidas para referência futura.

OBSERVE AVISOS - Todos os avisos no produto e instruções de operação devem ser observados.

SIGA AS INSTRUÇÕES - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.

LIMPEZA - Antes de limpar, desconecte o produto da tomada de parede. Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Use um pano úmido para limpar.

ANEXOS - Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante do produto, pois eles podem ser perigosos.

ÁGUA E UMIDADE - Não utilize o produto perto da água - por exemplo, perto de um banho, lavatório, pia de cozinha ou lavatório; em um porão molhado; ou perto de uma piscina, etc. O produto não deve ser exposto a pingos ou respingos de água, e objetos cheios de líquidos como vasos não devem ser colocados sobre o aparelho.

Não coloque este produto sobre um carrinho instável, suporte, tripé, consolo ou mesa instável. O produto pode cair, causando lesões graves a uma criança ou adulto e sérios danos ao produto. Use somente com um carrinho, suporte, tripé, consolo ou mesa recomendado pelo fabricante, ou vendido com o produto. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante, e deve usar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO - Este produto só pode ser operado com o tipo de

fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fornecimento de energia em sua casa, consulte o revendedor de seu produto ou a empresa de eletricidade local. Para produtos destinados a serem alimentados por bateria ou outras fontes de energia, consulte as instruções de operação.

PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO - O cabo de alimentação deve ser encaminhado para que não seja pisado ou esmagado por objetos colocados sobre ou contra ele, prestando especial atenção aos plugues, tomadas de conveniência e cabos nos pontos de venda dos produtos.

PERÍODOS DE NÃO USO - Quando não estiver em uso por um longo período de tempo, o cabo de alimentação do produto deve ser desconectado da tomada.

SOBRECARGA - Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou tomadas de conveniência integral, pois isso pode resultar no risco de incêndio ou choque elétrico.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA - Após concluir qualquer serviço ou reparos neste produto, peça ao técnico de serviço que realize uma verificação de segurança para certificar-se de que o produto está em condições adequadas de operação.

CALOR - O produto deve ser mantido longe de fontes de calor tais como radiadores, reguladores de calor, lareiras ou outros produtos geradores de calor (incluindo amplificadores).

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento. Alterações ou modificações feitas sem aprovação por escrito podem invalidar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

O excesso de pressão sonora de fones de ouvido e fones de ouvido pode causar perda auditiva.

Placa de marcação localizada na parte inferior do aparelho.

Utilizar somente anexos/acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante (por exemplo, adaptadores de energia especiais, baterias, etc.).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à umidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos de água e objetos que contenham líquidos (por exemplo, vasos) não devem ser colocados sobre o aparelho.

A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como a luz solar ou fogo.

Adaptador plug-in diretos ou cabo de alimentação são usados como dispositivo de

Guia de Usuário
THORN

desconexão e o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente acessível. Não abra. Não há peças substituíveis pelo usuário no interior, consulte um técnico qualificado para manutenção.



Para evitar possíveis danos auditivos, por favor, não escute em volume elevado durante longos períodos de tempo.



Construção com duplo isolamento Classe II.



Os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Para instruções de descarte, favor consulte o revendedor a quem você comprou este item. Baterias e materiais de embalagem podem ser reciclados utilizando sua instalação local de coleta. Todos os produtos elétricos e eletrônicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente do fluxo de lixo municipal através de uma instalação de coleta designada pelo governo ou autoridade local.

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO



1. REPRODUZIR / PAUSAR: Selecionar opção / Confirmar / Reproduzir / Pausar.
2. MODO: Pressão curta: voltar ao menu anterior / Pressão longa: voltar ao menu principal.
3. Botão ANTERIOR: Música anterior / Retroceder.
4. Interruptor Ligar/Desligar
5. Botão + : Aumento de volume.
6. Botão SEGUINTE: Próxima canção / Avançar rapidamente.
7. Botão - : Diminuição de volume.
8. Ranhura para cartão de memória (cartão TF).
9. Conexão de fone de ouvido.
10. Porta USB (Tipo-C).

3. OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar dispositivo

Quando o interruptor de ligar/desligar estiver ligado, pressione e segure o botão REPRODUZIR / PAUSAR para colocar a unidade em modo de espera.

Sempre mude o dispositivo para a posição OFF quando você tiver terminado de usar o leitor. O dispositivo se desligará então completamente e não drenará a bateria.

Redefinir

Você pode pressionar e segurar o botão REPRODUZIR/PAUSAR por pelo menos 8 segundos e depois soltá-lo para reiniciar e reiniciar o leitor.

Nível de bateria

- ☒ O nível da bateria é mostrado como cheio. Quanto mais o dispositivo for usado, mais a energia da bateria diminuirá.
- ☐ Quando a bateria estiver quase/ completamente descarregada, o dispositivo deverá ser carregado através de sua porta USB.


Aviso: Para não afetar a vida útil da bateria, lembre-se de carregar o dispositivo novamente quando não o utilizar por mais de 6 meses.

4. MÚSICA

Este leitor suporta MP3, WMA, APE, FLAC e outros formatos de música.

Seleção de canções

Selecione "Música" no Menu Principal e pressione REPRODUZIR / PAUSAR para entrar no menu de seleção de canções.



O que você vai encontrar lá?

- **Todas as canções:** mostra todas as canções.
- **Artistas:** Mostrar músicas em ordem alfabética pelo nome do artista.
- **Álbuns:** Mostrar músicas em ordem alfabética pelo nome do álbum.
- **Gêneros:** Mostrar músicas por gênero de música.
- **Lista de reprodução:** Criar lista de reprodução

No menu de seleção de músicas, pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para entrar na opção desejada. Por outro lado, pressione o botão MODO para retornar ao nível do menu anterior.

Tocar música

Depois de selecionar uma música no menu de seleção de músicas, pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para começar a tocar a música.

Pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR novamente para pausar ou retomar a reprodução.

Pressione os botões ANTERIOR / SEGUINTE para reproduzir a música anterior / seguinte.

Pressione e segure os botões ANTERIOR / SEGUINTE para avançar / retroceder a música para uma parte desejada.

Pressione o botão MODO para retornar ao menu de seleção de músicas.

Pressione e segure continuamente o botão MODO para retornar ao menu principal.

Pressione e segure o botão MODO para entrar no submenu de Música.

Submenu de música

Quais configurações de reprodução permitem o submenu de música?

- **Modo de reprodução:** Repetir, Reproduzir (Modo de Repetição, Tempos de Repetição, Intervalo de Repetição).
- **Configurações de som:** Equalizador, Reprodução de Velocidade Variável.
- **Adicionar à Lista de reprodução.**
- **Remover da lista de reprodução.**
- **Deletar.**
- **Favoritos:** Marque qualquer parte favorita de uma música.

Repetição A-B

Tendo escolhido "Modo de Reprodução" no submenu, pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para entrar no "Estado de Reprodução".

Aí você pode pressionar o botão SEGUINTE para criar um segmento de música selecionando o ponto "A" e o ponto "B" em uma música.

Isto criará uma reprodução em loop do segmento de música entre o ponto A e o ponto B.

6. VÍDEO



Este leitor permite apenas arquivos de vídeo AMV.

Para outros formatos de vídeo, você pode usar ferramentas de conversão de vídeo online para mudar o formato para AMV. Após convertê-los para o formato AMV, eles serão compatíveis e reproduzíveis.

Selecione "Vídeo" no menu principal e pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para entrar no menu de seleção de vídeo. Pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR novamente para começar a reproduzir qualquer vídeo desejado.



Pressione e segure **MODO** para acessar o "Submenu de Vídeo". A partir daí você pode acessar as seguintes configurações: Brilho, Repetir, Deletar vídeo e Criar lista de reprodução.

7. GRAVAÇÕES

No menu principal, selecione "Gravações" e pressione REPRODUZIR/PAUSAR para entrar no menu de gravação, selecione "Iniciar gravações" e pressione REPRODUZIR/PAUSAR para iniciar a gravação

Uma vez iniciada a gravação, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR para Pausar/Resumir a gravação.

Pressione **MODO** para parar e terminar a gravação, e aparecerá uma tela perguntando se deseja salvar como um arquivo de gravação.

Menu de gravação

Quais opções você encontrará no "menu Gravação"?

- **Inicie a gravação de voz.**
- **Biblioteca de gravações:** Visualize e reproduza arquivos gravados.
- **Definir taxa de bits:** 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps.

8. RÁDIO FM

Para usar a função de rádio FM, é necessário conectar o fone de ouvido ao dispositivo.

Pressione o botão ANTERIOR / SEGUINTE no menu principal para rolar até aparecer a função "rádio FM". Pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para entrar.

Pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para alternar entre as estações disponíveis.

Pressione brevemente o botão ANTERIOR / SEGUINTE para mudar a estação de rádio alterando a frequência em 0,1 MHz.

Pressione e segure o botão ANTERIOR / SEGUINTE para procurar automaticamente as estações de rádio até que o dispositivo as detecte.

Pressione e segure o botão MODO para entrar no submenu de Rádio FM.

Submenu de Rádio FM

Quais opções você encontrará no submenu de Rádio FM?

- **Iniciar a gravação de rádio FM.**
- **Salvar na predefinição:** Salvar uma frequência de rádio existente como uma estação pré-definida.
- **Apagar predefinição:** Apagar as estações de rádio salvas.
- **Sintonia automática:** Procurar estações de rádio automaticamente.
- **Região do sintonizador:** Definir banda de rádio.
- **Gravação FM:** Visualizar e reproduzir os arquivos gravados em FM.

9. CONFIGURAÇÕES

Você pode definir os seguintes parâmetros para este dispositivo:

- **Idioma.**
- **Configurações do visor:** Brilho, Temporizador de luz de fundo.
- **Despertador:** desligado, defina o temporizador para 1min~99mins.
- **Temporizador de desligamento:** 0~99mins. Quando definido a 0, o dispositivo não será desligado.
- **Informações do dispositivo.**
- **Formatar dispositivo.**
- **Configuração de fábrica:** Redefinir as configurações de fábrica deste dispositivo. Isso pode resultar em uma perda completa de todas as configurações e arquivos concluídos salvos na memória do dispositivo.

10. IMAGENS

Selecionar "Imagens" no menu principal e pressione o botão REPRODUZIR/ PAUSAR para entrar na galeria de fotos.

Selecione uma imagem e pressione o botão REPRODUZIR/ PAUSAR para iniciar a navegação.

Pressione o botão ANTERIOR / SEGUINTE para alternar entre as diferentes imagens.

Pressione e segure o botão MODO para entrar no submenu de imagem

Submenu de Imagem

Aí você poderá: Definir parâmetros de Brilho, Definir configurações de Slideshow, Deletar imagens e Criar lista de reprodução.

11. EBOOK

O dispositivo tem uma função multitarefa. Você pode ouvir música ou rádio enquanto lê um e-book ou navega por imagens.



Somente arquivos .txt são suportados para esta função.

Selecione "e-Livro" (eBook) no menu principal e pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para entrar na lista de arquivos .txt.

Lá, selecione um arquivo .txt e pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para começar a lê-lo.

Pressione o botão ANTERIOR / SEGUINTE para virar uma página anterior / nova, por muito tempo pressione o botão para virar páginas rapidamente.

Pressione e segure o botão MODO para entrar no submenu do e-Livro.

Submenu de eBook

Aí você poderá: Definir configurações de reprodução, Apagar um e-livro, Criar e Selecionar Favoritos salvos, Apagar Favoritos, Selecionar Páginas, Definir fundo de e-Livro.

12. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Cartão Micro SD

Este leitor MP4 suporta leitura de cartões micro SD / micro SDHC (TF).

Quando um cartão de memória é inserido na ranhura, cada menu (por exemplo,

Música, Vídeo ou Imagem) exibe a opção Pasta Local / Pasta de Cartão. Selecione o menu apropriado e pressione o botão REPRODUZIR / PAUSAR para confirmar. (Se você quiser jogar qualquer um dos arquivos do cartão, você deve selecionar a opção "Pasta de Cartões").

Vista de pasta

Esta opção exibe todos os diretórios e arquivos.

No menu principal, selecione "Vista de Pasta" e pressione REPRODUZIR/PAUSAR para entrar na lista de arquivos, depois pressione REPRODUZIR/PAUSAR para entrar na pasta e MODO para retornar ao nível anterior.

Conectar a um PC

Este dispositivo também é um disco USB padrão e um leitor de cartão. Compatível com Windows/Mac.









Conecte o dispositivo ao PC usando o cabo USB. Uma vez conectado, você poderá escolher entre "Modo Carregar e Transferir" e "Modo Carregar e Reproduzir". Após conectar com sucesso através do "Modo Carregar e Transferir", você poderá gerenciar os arquivos salvos na memória do dispositivo e no cartão de memória. Assim, você poderá adicionar novas músicas, vídeos e fotos ou excluir os antigos.

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão	39x76x9mm	
Peso	25 g	
Tela	1.8 TFT (128x160 pixel)	
Conectar ao PC	Alta velocidade USB2.0 (Type-C)	
Formatos de música	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC	
MP3, WMA	Saída máx.	(L) 10mW + (R)10mW (32Ohm)
	MP3 Bit taxa	8K bps – 320K bps
	WMA Bit taxa	5K bps – 384K bps
Formatos de vídeo	AMV, 160x120 pixel	
Formato de fotos	JPG, BMP Máx. Cerca de 2400x2400 pixel	
Temperatura de operação	de 5 a 40°C	
Tensão de carregamento	de 5.0V  0.5A	
Tempo de carregamento	de 1.5 horas	
Sistemas suportados	Windows / Mac, etc.	











Atenção: O design e os caracteres podem mudar sem aviso prévio.



14. ADVERTÊNCIAS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p>
	<p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p>
	<p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p>
	<p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).</p>

Guia de Usuário

THORN

	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrônicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

	<p>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação.</p> <p>Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>
FABRICADO NA CHINA	

