

ARGOS

SPORTS MP3




USER GUIDE

## CONTENT


RECOMMENDATIONS .....	1
FUNCTION KEYS .....	2
CHARGING THE UNIT .....	3
ACCESSORIES .....	3
SPECIFICATIONS .....	3
WARNINGS.....	4

## RECOMMENDATIONS


- For your safety, please don't use the player on the road.
- When swimming, please do use the swimming waterproof earbuds.
- Please choose earbuds according to your wearing comfort.
- Press the power key for 4 seconds to power ON/OFF
- When diving or swimming forward very fast, the player may fall due to the thrust against the water. These problems can be solved if you put your swimming goggles against the connecting rod at the point near ear.



- The volume lowers as your swim, because the water forms a thin water film on the waterproof net or speaker film. Please take off the waterproof earbuds, blow off the water film from the waterproof net which is at the front end of the speaker tube, meanwhile squeeze the waterproof earbuds so that the water can come out from the earbuds, you can also put the player in dry place for more than 10 hours air drying, the volume will be normal.



It forms a thin water film on the waterproof net.




Take off the waterproof earbuds, blow off the water film.



Squeeze the earbuds to let the water come out.

## FUNCTION KEYS



1. Power ON/OFF - Pause/Play.
2. Vol -
3. Vol +
4. Previous.
5. Next.
6. Computer connection trough USB clip.
7. Make sure the device is dried before connecting it to a computer or charging. Clean the metallic contacts regularly to prevent poor contact between them and the metallic contacts on USB clip when battery charges and data transferring (suggest cleaning by eraser or toothbrush).

Key		Press	Playback Mode	Pause Mode
Power ON/OFF Pause Play	▶	Hold press for 4 seconds	Power ON/OFF	
		Press	Pause	Resume playback
Select F.FWD F.REV	▶▶	Press	Next and playing	Next
		Hold press	Fast Forward	Next
	◀◀	Press	Previous and playing	Previous
		Hold press	Fast backward	Previous
Volume +	Vol+	Press	Volume increase	Volume increase
		Hold press	Fast Vol. increase	Fast Vol. increase
Volume -	Vol-	Press	Volume decrease	Volume decrease
		Hold press	Fast Vol. decrease	Fast Vol. decrease


## CHARGING THE UNIT

- Connect the device cable in a external power adaptor of 5v 550mAh or 1A (not supplied). Also you can charge the device connecting it to a usb output of a computer.
- During the charging the green led flash slowly, with the full charge the green led stops flashing.
- Time of charging 2-3 hours.

## ACCESSORIES

MP3 player comes with followings:

1. MP3 player.
2. USB cable.
3. Manual.



4. With two series of earbuds:



Swimming use waterproof earbuds








Land use earbuds

## SPECIFICATIONS



IP Rating	IPX8
Dimensions	140x43x110 mm
Weight	25g
USB Interface	USB2.0 (High speed)
Battery	200 mA Lithium
Memory	4GB/8GB
Music format	MP3, WMA
File format	FAT16, FAT32

MP3 bit rate	8Kbps~320Kbps
WMA bit rate	32Kbps~192Kbps
Earphone output power	5mW+5mW
Frequency response	20Hz~20KHz
S/N	>70dB
Distortion	<0.1%
Operating Environment	-5~40°C 41~104F


## WARNINGS


	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical &amp; Electronic Equipment)(WEEE)</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>
	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p>
	<p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p>
	<p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C(140°F).</p>

ENGLISH  
User guide  
ARGOS

	<p>DO NOT use the device in the rain.</p>
	<p>Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.</p>
	<p>The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.</p>
	<p>POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.</p>
	<p>Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.</p>
	<p>Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.</p>
	<p>Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.</p>
	<p>DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.</p>
	<p>The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.</p>
	<p>Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.</p>

ENGLISH  
User guide  
ARGOS

	<p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p>
	<p>European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
<p>MADE IN CHINA</p>	



# ARGOS

MP3 DEPORTIVO

---


GUÍA DE USUARIO

## CONTENIDO


RECOMENDACIONES.....	1
BOTONES Y FUNCIONES .....	2
CARGANDO .....	3
ACCESORIOS .....	3
ESPECIFICACIONES .....	3
ADVERTENCIAS.....	4

## RECOMENDACIONES

- Para su seguridad, por favor no use el reproductor en la carretera
- Cuando nade, use auriculares impermeables.
- Elija auriculares según su comodidad.
- Pulse el botón de encendido durante 4 segundos para encender o apagar ON/OFF
- Cuando nada o bucea hacia adelante muy rápido, el reproductor puede caerse al agua debido a la corriente del agua. Estos problemas se pueden resolver si se pone las gafas de buceo en contra de la biela en el punto cerca de la oreja.



- El volumen baja cuando nada, ya que el agua forma una película delgada de agua en la red o altavoz impermeable. Quítese por favor los auriculares impermeables, sople la película de agua de la red impermeable que está en el extremo frontal del tubo de altavoz, mientras tanto apriete los auriculares impermeables para que el agua pueda salir de los auriculares, también puede colocar el reproductor en lugar seco durante más de 10 horas de secado al aire, y el volumen será normal.




Se forma una película delgada de agua en la red impermeable.

Quítese los auriculares impermeables y sople la película de agua.

Apriete los auriculares para que el agua salga.

## BOTONES Y FUNCIONES



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Encender/Apagar – Pausa/Reproducir. | 4. Anterior.                    |
| 2. Vol -                               | 5. Siguiente.                   |
| 3. Vol +                               | 6. Conexión a PC con cable USB. |
7. Compruebe que el aparato está seco antes de conectarlo a un ordenador o de cargarlo. Limpie los contactos metálicos con regularidad para evitar un mal contacto entre ellos y los contactos metálicos en el cable USB durante la carga de la batería y transferencia de datos (sugiere limpieza con goma o cepillo de dientes)

Tecla		Pulse	Modo Reprod.	Modo Pausa
ON/OFF Pausa Reprod.	▶	Pulsar durante 4 segundos	ON/OFF	
		Pulsar	Pausa	Volver a reprod.
Seleccione F.FWD F.REV	▶▶	Pulsar	Siguiente/Reprod.	Siguiente
		Mantener pulsado	Avance Rápido	Siguiente
	◀◀	Pulsar	Anterior/Reprod.	Anterior
		Mantener pulsado	Retroceso rápido	Anterior
Volumen +	Vol+	Pulsar	Subir volume	Subir volume
		Mantener pulsado	Subir vol. rápido	Subir vol. rápido
Volumen -	Vol-	Pulsar	Bajar volumen	Bajar volumen
		Mantener pulsado	Bajar vol. rápido	Bajar vol. rápido


## CARGANDO

- Conecte el cable del dispositivo a una fuente de alimentación externa (no suministrado).
- Durante la carga el LED verde parpadea lentamente, con la carga completa el LED verde deja de parpadear.
- Tiempo de carga 2-3 horas.

## ACCESORIOS

El reproductor MP3 viene con lo siguiente:

1. Reproductor MP3.
2. Cable USB.
3. Manual.



4. Con dos tipos de auriculares:



Auriculares impermeables para natación




Auriculares normales

## ESPECIFICACIONES


Índice IP	IPX8
Dimensiones	140x43x110 mm
Peso	25g
Interfaz USB	USB2.0 (High speed)
Batería	200 mA Lithium
Memoria	4GB/8GB
Formato de música	MP3, WMA
Formato del fichero	FAT16, FAT32

Índice bit MP3	8Kbps~320Kbps
Tasa de bits WMA	32Kbps~192Kbps
Potencia de salida del auricular	5mW+5mW
Respuesta de frecuencia	20Hz~20KHz
S/N	>70dB
Distorsión	<0.1%
Entorno de uso	-5~40°C 41~104F



## ADVERTENCIAS


	<p>Desechado correcto de este producto. (Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho)(WEEE)</p> <p>Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.</p> <p>Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.</p> <p>En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!</p>
	<p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p>
	<p>NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.</p>
	<p>NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.</p>
	<p>NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.</p>
	<p>NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.</p>
	<p>NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.</p>

Guía de usuario  
ARGOS

	<p>NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).</p>
	<p>NO utilice el aparato bajo la lluvia.</p>
	<p>Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.</p>
	<p>El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.</p>
	<p>CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.</p>
	<p>Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.</p>
	<p>Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.</p>
	<p>Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.</p>
	<p>NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.</p>
	<p>El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.</p>

Guía de usuario  
ARGOS

	<p>Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones</p>
	<p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p>
	<p>Unión Europea: información sobre reciclaje. El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.</p>
<p>FABRICADO EN CHINA</p>	



# ARGOS

SPORTIF MP3

---


GUIDE DE L'UTILISATEUR

**CONTENU**


RECOMMANDATIONS .....	1
TOUCHES DE FONCTION.....	2
CHARGEMENT .....	3
ACCESSOIRES .....	3
SPÉCIFICATIONS.....	3
AVERTISSEMENTS.....	4

## RECOMMANDATIONS

- Pour votre sécurité, veuillez n'utilisez pas le lecteur sur la route.
- Lors de la baignade, veuillez utiliser les écouteurs de baignade imperméables à l'eau.
- Appuyez sur la touche Power pendant 4 secondes pour allumer/éteindre
- Lorsque vous plongez ou nagez vers l'avant très vite, le lecteur peut tomber en raison de la poussée de l'eau. Ces problèmes peuvent être résolus si vous mettez vos lunettes de natation contre la tige de connexion au point situé près de l'oreille.



- Le volume diminue quand vous nagez, parce que l'eau forme un film mince d'eau sur le filet imperméable ou sur le film du haut-parleur. Veuillez enlever les écouteurs étanches, soufflez le film d'eau depuis le filet imperméable qui se trouve à l'extrémité avant du tube du haut-parleur, pendant ce temps pressez les écouteurs étanches afin que l'eau puisse s'écouler des écouteurs, vous pouvez aussi mettre le lecteur dans endroit sec pendant plus de 10 heures pour un séchage à l'air, le volume sera normal.




Il se forme un mince film d'eau sur le filet imperméable.

Enlevez les écouteurs étanches, soufflez le film d'eau.

Pressez les écouteur pour laisser l'eau sortir.

## TOUCHES DE FONCTION



1. Marche/Arrêt - Pause/Lecture.
2. Vol -
3. Vol +
4. Précédent.
5. Suivant.
6. Connection lecteur à PC via clip USB.
7. Assurez-vous que le périphérique est séché avant de le brancher à un ordinateur ou de le charger. Nettoyez les contacts métalliques régulièrement afin d'éviter les mauvais contacts entre eux et les contacts métalliques sur le clip USB quand la batterie est en charge et que les données sont transférées (utilisez une gomme ou brosse à dents pour le nettoyage)

Touche		Appuyer	Mode de lecture	Mode pause
Marche/arrêt Pause Lire	▶	Appuyé pendant 4s	Marche/Arrêt	
		Appuyer	Pause	Reprendre lecture
Sélectionner F.FWD F.REV	▶▶	Appuyer	Suivant et lecture	Suivant
		Maintenir appuyé	Avance rapide	Suivant
	◀◀	Appuyer	Précédent/Lecture	Précédent
		Maintenir appuyé	Retour rapide	Précédent
Volume +	Vol+	Appuyer	Augmenter le volume	Augmenter le volume
		Maintenir appuyé	Augmentation rapide du volume	Augmentation rapide du volume
Volume -	Vol-	Appuyer	Baisser le volume	Baisser le volume
		Maintenir appuyé	Diminution rapide du volume	Diminution rapide du volume

## Guide de l'utilisateur ARGOS


### CHARGEMENT

- Branchez le câble de l'appareil dans un adaptateur secteur externe (non fourni).
- Pendant le chargement le voyant led vert clignote lentement, avec la pleine charge le voyant led vert s'arrête de clignoter.
- Temps de chargement de 2 à 3 heures.

### ACCESSOIRES

MP3 player comes with followings:

1. Lecteur MP3.
2. USB cable.
3. Guide.



4. Avec deux séries d'embouts:



Écouteurs étanches à utiliser pour la natation





Écouteurs à usage normal

### SPÉCIFICATIONS



Classification IP	IPX8
Dimensions	140x43x110 mm
Poids	25g
Interface USB	USB2.0 (High speed)
Batterie	200 mA Lithium
Mémoire	4GB/8GB
Format musique	MP3, WMA
Format de fichier	FAT16, FAT32

Débit binaire MP3	8Kbps~320Kbps
Débit binaire WMA	32Kbps~192Kbps
Puissance de sortie écouteur	5mW+5mW
Réponse en fréquence	20Hz~20KHz
S/N	>70dB
Distorsion	<0.1%
Environnement d'utilisation	-5~40°C 41~104F



## AVERTISSEMENTS


	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.</p> <p>Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>
	<p>N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.</p>

# Guide de l'utilisateur ARGOS

	<p>NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p>
	<p>N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.</p>
	<p>Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.</p>
	<p>L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.</p>
	<p>TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.</p>
	<p>Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.</p>
	<p>Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.</p>
	<p>Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.</p>
	<p>NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.</p>
	<p>L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.</p>

Guide de l'utilisateur  
ARGOS

	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions
	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	



# ARGOS

MP3 ESPORTIVO




## GUIA DO UTILIZADOR

**CONTEÚDO**


RECOMENDAÇÕES .....	1
TECLAS DE FUNÇÕES.....	2
A CARREGAR.....	3
ACESSÓRIOS.....	3
ESPECIFICAÇÕES.....	3
ADVERTÊNCIAS.....	4

## RECOMENDAÇÕES

- Para sua segurança, por favor não use o leitor na estrada.
- Escolha por favor auriculares de acordo com o seu conforto.
- Pressione a tecla de ligação durante 4 segundos para ligar ou desligar ON/OFF
- Quando nada ou mergulha em frente muito rápido, o leitor pode cair devido à corrente da água. Estes problemas podem ser resolvidos se colocar os seus óculos de natação contra a biela no ponto perto da orelha.



- O volume diminui à medida que nada, porque a água forma uma película fina sobre a rede ou altifalante à prova de água. Tire os auriculares à prova de água, sobre a película de água a partir da rede à prova de água que está na extremidade dianteira do tubo do auricular, entretanto esprema os auriculares à prova de água para que a água possa sair dos auriculares, também pode colocar o leitor em local seco durante mais de 10 horas de secagem ao ar, e o volume será normal.




Forma uma película fina de água na rede à prova de água

Tire os auriculares à prova de água sobre a película de água

Esprema os auriculares para deixar a água sair

## TECLAS DE FUNÇÕES



1. ON/OFF - Pause/Reprodução.
2. Vol -
3. Vol +
4. Anterior.
5. Seguinte.
6. Ligue o leitor ao PC através cabo USB.
7. Assegure-se que o aparelho está seco antes de o ligar a um computador ou carregar. Limpe os contactos metálicos regularmente para evitar mau contacto entre eles e os contactos metálicos no cabo USB durante o carregamento da bateria e a transferência de dados.

Tecla		Prima	Modo Reprod.	Modo de pausa
ON/OFF Pausa Reprodução	▶	Pressione durante 4 segundos	Interruptor ON/OFF	
		Prima	Pausa	Retomar Reprod.
Selecione F.FWD Recuo rápido	▶▶	Prima	Seguinte e ler	Seguinte
		Press. demoradamente	Avanço Rápido	Seguinte
	◀◀	Prima	Anterior e tocar	Anterior
		Press. demoradamente	Retrocesso rápido	Anterior
Volume +	Vol+	Prima	Aumento do volume	Aumento do volume
		Press. demoradamente	Aumento volume rápido	Aumento de volume rápido
Volume -	Vol-	Prima	Diminuição vol.	Diminuição vol.
		Press. demoradamente	Diminuição de volume rápida	Diminuição de volume rápida


## A CARREGAR

- Conecte o cabo do dispositivo a uma fonte de alimentação externa (não fornecido).
- Durante o carregamento o led verde pisca lentamente, com a carga completa o led verde para de piscar.
- Tempo de carregamento 2-3 horas.

## ACESSÓRIOS

O leitor de MP3 vem com o seguinte:

1. Leitor MP3.
2. Cabo USB.
3. Manual.



4. Com dois séries de auriculares:



L



S

L  
SIZEM  
SIZES  
SIZE

Auriculares à prova de água para natação





Auriculares para uso em terra

## ESPECIFICAÇÕES


Classificação IP	IPX8
Dimensões	140x43x110 mm
Peso	25g
Interface USB	USB2.0 (High speed)
Bateria	200 mA Lithium
Memória	4GB/8GB
Formato da música	MP3, WMA
Formato do ficheiro	FAT16, FAT32

Taxa bit MP3	8Kbps~320Kbps
Taxa de bits WMA	32Kbps~192Kbps
Potência de saída do auricular	5mW+5mW
Resposta de frequência	20Hz~20KHz
S/N	>70dB
Distorção	<0.1%
Contexto de Funcionamento	-5~40°C 41~104F



## ADVERTÊNCIAS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p>
	<p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p>
	<p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p>

Guia do utilizador  
ARGOS

	<p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).</p>
	<p>NÃO use o aparelho à chuva.</p>
	<p>Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.</p>
	<p>O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.</p>
	<p>CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.</p>
	<p>Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.</p>
	<p>Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.</p>
	<p>Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.</p>
	<p>NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.</p>
	<p>O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.</p>

Guia do utilizador  
ARGOS

	<p>A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.</p>
	<p><b>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL:</b> a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação.</p> <p>Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>
<b>FABRICADO NA CHINA</b>	

 **sunstech**<sup>®</sup>  
For you. For everyone.

