FRLAMP1

CLOCK RADIO WITH LAMP

USER GUIDE

sunstech®

ENGLISH

User guide

FRLAMP1

CONTENT

BUTTONS AND FUNCTIONS....1
REMOTE CONTROL....3
Buttons and functions....3
Battery care....3
LED DISPLAY MODE....4
GET STARTED....5
Installing/Replacing the back-up battery....5
AC Power connection....5
Setting the calendar and time....5
Switching the unit ON/OFF....6
Volume adjust....6
Display brightness (in standby)....6
Display ON/OFF function....6
Reading light function....7
Mood light....7
Toggle temperature display between °C and °F....7
RADIO TUNING....7
Automatic search for radio stations....7
Manual search for radio stations....8
Hints for best reception....8
To set/recall radio station presets....8
ALARM SETTING....9
Deactivate the Alarm Function....11
SNOOZE FUNCTION (MAIN UNIT)....11
SLEEP OPERATION....12
Nap alarm....12
NATURAL SOUND....12
DAYLIGHT SAVING TIME (DST) MODE....13
AUX IN JACK....13
ALTERNATE DISPLAY: TIME / TEMP. / DATE....13
RESETTING....14
SPECIFICATIONS....14
WARNINGS....14

BUTTONS AND FUNCTIONS

1. LAMP SHADE.
2. DISPLAY.
3. LIGHT ON-OFF
4. TO SET THE LIGHT INTENSITY LOW
5. TO SET THE LIGHT INTENSITY HIGH
6. MOOD LIGHT ON –OFF / MOOD LIGHT SELECT
7. TIME SET / TEMPERATURE / MEMORY / MEMORY+
8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER
9. SOURCE/ DISPLAY OFF
10. << / TUNE - / YEAR/MONTH-DAY / C-F / BETWEEN DISPLAY CONTENTS / ON-OFF / NATURAL SOUND SELECT <<
11. >> / TUNE + / NAP / DST / NATURAL SOUND SELECT >>
12. ALARM 1 CONTROL / VOLUME DOWN
13. ALARM 2 CONTROL / VOLUME UP
14. ON / OFF / ALARM OFF
15. AUX IN JACK

16. DC POWER INPUT
17. TEMPERATURE SENSOR (IN DOOR)
18. SPEAKER
19. RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
20. FM ANTENNA
21. BATTERY COMPARTMENT (BOTTOM OF UNIT)

REMOTE CONTROL

Buttons and functions

1. ON/OFF / ALARM OFF
2. SOURCE / DISPLAY OFF
3. SNOOZE / SLEEP / DIMMER
4. LIGHT ON/OFF
5. MOOD LIGHT ON / OFF
6. TEMPERATURE / C-F
7. << / TUNE - / BETWEEN DISPLAY CONTENTS ON-OFF
8. ALARM 1 CONTROL
9. VOLUME DOWN
10. ALARM 2 CONTROL
11. >> / TUNE + / NAP / DST
12. TIME SET / MEMORY / MEMORY+
13. YEAR/MONTH-DAY
14. VOLUME UP
15. NATURAL SOUND SELECT
16. MOOD LIGHT SELECT (To turn the unit RGB color changing or to stop the MOOD LIGHT color changing.)
17. TO SET THE LIGHT INTENSITY HIGH
18. TO SET THE LIGHT INTENSITY LOW

Battery care

The remote control works on one 3V CR2025 type lithium battery (included). To active the remote control, remove the insulation tab inserted in the battery compartment. To remove the tab, pull it in the direction of the arrow as shown in the illustration.

If the operation of the remote control becomes unsatisfactory, replace the original battery with a new 3-volt lithium battery of the same type.

1. Slide out the battery holder from the remote control case.
2. Replace the weak/dead battery with a new one. Be sure the battery is installed correctly. The remote control will not work if the battery is installed with wrong polarity. There is danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type of battery.
3. Insert the battery holder back into the battery slot.

Note: Only use a well-known brand of cell battery to ensure the longest life and best performance. If the unit is not used for an extended period of time, remove the battery. An old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty. Do not dispose batteries in fire. Batteries may leak or explode. Do not try to recharge batteries that are not intended to be recharged; they can overheat, rupture and leak (Follow battery manufacturer's directions). Only an adult should replace the battery. Do not leave it lying around where a young child or pet could play with or swallow it.

LED DISPLAY MODE

1. TIME INDICATOR
2. PM INDICATOR
3. AUX IN INDICATOR
4. ALARM 1 INDICATOR
5. FM INDICATOR
6. ALARM 2 INDICATOR
7. MONTH INDICATOR
8. DAY INDICATOR
9. TEMPERATURE INDICATOR

GET STARTED

Select a proper place for the device such as a dry and even non slip area where you can easily operate the device. Inserting the Battery (Backup)

Installing/Replacing the back-up battery

This unit is equipped with a battery back-up system, requiring one DC3V CR2032 lithium battery (not included) to maintain the time/calendar settings and radio presets during AC power outage.

1. Unscrew and remove the BATTERY COMPARTMENT COVER.
2. Install one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment following the polarity diagram on the BATTERY COMPARTMENT COVER. Use only the specified size and type of battery.
3. Replace the BATTERY COMPARTMENT COVER and tighten its screw.

Note: The unit will operate without a battery installed but your time & alarm setting and radio presets will be lost and will have to be reset in the event of power interruption or failure. Be sure that the battery is installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality alkaline battery.

AC Power connection

Plug the AC power cord into a household outlet AC source.

Setting the calendar and time

1. In standby mode, press and hold the unit button (7) or the remote control button (12) for about 2 seconds to enter the calendar/time set mode.
2. The year indicator will flash on the LED DISPLAY for up to 30 seconds prompting for a new entry.
3. While the display is flashing, repeatedly tap the unit buttons (10), (11) or the remote control button (7), (11) to adjust to the correct year. Press and hold the unit (10), (11) button or the remote control button (7), (11) for faster scanning backward or forward. Tap the unit button (7) or the remote control button (12) to confirm.
4. Repeat steps 2 to 3 to adjust the month, day, time format, current hour and finally current minute in the same way.

- The display sequence in calendar / time set mode will be as follows:
Year → Month → Date → 12/24 Hour Time Format → Real Time Hour → Real Time Min → Normal Time
- To check the year while current time is displayed, tap the unit button (10) or the remote control button (13) once. The LED DISPLAY will change to year display for 5 seconds and then revert to current time automatically.
- To check the date while current time is displayed, tap the unit button (10) or the remote control button (13) twice. The LED DISPLAY will change to date display for 5 seconds and then revert to current time automatically.
-During the time set, if no button is being pressed within 10 seconds, the current display time will be automatically stored.
-Make sure the hour is set so that the PM indicator is displayed correctly for afternoon/night times.

Switching the unit ON/OFF

Press the unit on/off button (14) or the remote control on/off button (1) to switch the unit on or off.

Volume adjust

Press the unit (12) and (13) button or the remote control button (9) and (14) button to set the desired volume level. The volume level reading will appear in the LED DISPLAY.

Display brightness (in standby)

In standby mode, Press the unit DIMMER button (8) or the remote control DIMMER button (3) to adjust the display brightness.

Display ON/OFF function

- In standby mode, press and hold unit SOURCE button (9) or the remote control SOURCE button (2) for 3 seconds. "ON" appears on the display (2).
- After 15 seconds, the display (2) turns off.
- Press any button to turn the display (2) on for another 15 seconds.
- To deactivate the display on/off function, press and hold unit SOURCE button (9) or the remote control SOURCE button (2) for 3 seconds. "OFF" appears on the display (2).

Reading light function

1. Press the unit button (3) or the remote control button (4) to turn on the function.
2. Use the unit button (5) or the remote control button (17) to increase the brightness. Use the unit button (4) or the remote control button (18) to reduce the brightness.
3. In order to turn off the function, press the button again.

Mood light

1. Press the unit button (6) or the remote control button (5) to turn on the mood light. The light will alternate in different colors.
2. Press and hold the unit button (6) for about 3 seconds or Press the remote control button (16) to stop or start the mood light color changing.
3. In order to turn off the mood light, press the unit button (6) or the remote control button (5) again.

Toggle temperature display between °C and °F

1. Press the device to standby mode using the unit button (14) or the remote control button (1).
2. Press the unit button (7) or the remote control button (6) to display the temperature.
3. While the temperature is displayed, press the unit button (10) or the remote control button (6) for about 3 seconds to switch between °C and °F.

RADIO TUNING

1. In standby mode, Press the unit on/off button (14) or the remote control on/off button (1) to turn the unit 'On'.
2. The LED DISPLAY will show the radio frequency for about 5 seconds and then revert to normal time display.

Automatic search for radio stations

To automatically search for stations with strong signals, press and hold the main unit button (10) and (11) or the remote control button (7) and (11) until the frequency readout on the display begins to scan. Release the button. The tuner will stop on the first strong station it finds.

Manual search for radio stations

1. Tap the unit (10) and (11) button or the remote control button (7) and (11) repeatedly to choose your desired radio station.
2. Tap the unit (12) and (13) button or the remote control button (9) and (14) to set the desired volume level. The volume level reading will appear in the LED DISPLAY.

Notes: Use manual tuning to select weaker stations that might be skipped during automatic tuning. If the automatic tuning does not stop on the exact frequency of the station, for example, it stops on 88.9 MHz instead of 88.8 MHz, use the manual tuning method to "fine tune" to the exact frequency of the desired station.

Hints for best reception

FM - To insure maximum FM tuner reception, unwrap and fully extend the EXTERNAL FM WIRE ANTENNA for best FM radio reception.

To set/recall radio station presets

1. Press the unit button (10) and (11) or the remote control button (7) and (11) select the desired radio station.
2. Press and hold the unit (7) button or the remote control button (12), the next available preset memory number will flash on the LED display.

Note: "P01" will flash in the display if you are programming presets for the first time.

3. Press the unit button (10) and (11) or the remote control button (7) and (11) to change to the desired preset number P01 thru P10.
4. Repeat steps #1 thru #3 to preset up to10 FM stations.
5. To recall one of the preset stations already programmed, Press the unit button (7) or the remote control button (12) repeatedly until you reach the desired preset number/radio station.

ALARM SETTING

You can set two alarm times. 6 different alarm options are available: Radio + Light / Radio / Buzzer + Light / Buzzer / Natural sound + Light / Natural sound. The setting sequence for AL1 and AL2 is as follows:

In radio off mode, press the main unit alarm set buttons (12) and (13) or the remote control buttons (8) and (10) to show the alarm time. Afterwards keep depress the unit alarm set button (12) and (13) or the remote control button (8) and (10) over 2 seconds to enter the alarm set mode. After enter the setting mode, press the unit alarm set button (12) and (13) to change the mode cycle as follows:

SETTING THE ALARM 1 (BEEPER)

Normal Time → AL 1 Hour → AL 1 Min → AL 1 weekday Alarm → AL 1 beeper → Light → Light intensity → Normal Time.

SETTING THE ALARM 1 (RADIO)

Normal Time → AL 1 Hour → AL 1 Minute → AL 1 weekday → AL 1 beeper → AL 1 radio → AL 1 final radio volume → AL 1 Light → AL 1 Light intensity → Normal Time.

SETTING THE ALARM 1 (NATURAL SOUND)

Normal Time → AL 1 Hour → AL 1 Minute → AL 1 weekday → AL 1 beeper → AL 1 radio → AL 1 natural sound → (Use the unit buttons (10) and (11) or the remote control buttons (7) and (11) to select the desired natural sound) → AL 1 final natural sound volume → AL 1 Light → AL 1 Light intensity → Normal Time

SETTING THE ALARM 2 (BEEPER)

Normal Time → AL 2 Hour → AL 2 Min → AL 2 weekday Alarm → AL 2 beeper → Light → Light intensity → Normal Time.

SETTING THE ALARM 2 (RADIO)

Normal Time → AL 2 Hour → AL 2 Minute → AL 2 weekday → AL 2 beeper → AL 2 radio → AL 2 final radio volume → AL 2 Light → AL 2 Light intensity → Normal Time.

SETTING THE ALARM 2 (NATURAL SOUND)

Normal Time → AL 2 Hour → AL 2 Minute → AL 2 weekday → AL 2 beeper → AL 2 radio → AL 2 natural sound → (Use the unit buttons (10) and (11) or the remote control buttons (7) and (11) to select the desired natural sound) → AL 2 final natural sound volume → AL 2 Light → AL 2 Light intensity → Normal Time.

Proceed as follows:

1. In standby mode, Press the unit Alarm1 button (12) or the remote control button (8). The currently set alarm time is shown.
2. Keep the button pressed for approx. 3 seconds when the alarm time is displayed. The hours of the currently set alarm time start to flash.
3. Use the unit buttons (10) and (11) or the remote control button (7) and (11) for setting.
4. Press the unit Alarm 1 button (12) or the remote control button (8) for confirmation. The minutes start to flash.
5. Use the unit buttons (10) and (11) or the remote control button (7) and (11) for setting.
6. Now select the days you want the alarm to sound. The following selections can be made:

→ 1-5 = Monday to Friday
→ 1-7 = Monday to Sunday
→ 6-7 = Saturday and Sunday
→ 1-1 = Weekday. When you have selected the setting 1-1 press the button to select the weekday (1 = Mon, 2 = Tue, 3 = Wed, 4 = Thu, 5 = Fri, 6 = Sat, 7 = Sun). Make your selection with the buttons and press the button to confirm.

7. Then select how you want to be awakened. Select from:

→ "bu" (buzzer): A buzzer sounds when the alarm time is reached. The buzzer interval increases from slow to fast. The volume cannot be adjusted.
→ Radio frequency is displayed: As soon as your set alarm time is shown, the radio switches on. The last set station is played. The volume increases slowly to the set volume. The volume cannot be adjusted.
→ NS (natural sound): As soon as your set alarm time is shown, the natural sound switches on. The natural sound is played. The volume increases slowly to the set volume. The volume cannot be adjusted.

Note: The alarm function turns off automatically after 30 minutes until the next day. If you want to be awakened by a radio station, select the maximum alarm volume using the unit (10) and (11) buttons or the remote control (7) and (11) buttons.

8. Press the unit Alarm 1 button (12) or the remote control Alarm 1 button (8) to confirm. Then select the light intensity (L) for the alarm function. Selecting "OFF" will cancel this function.

Note: The light inside the lamp shade (1) will tum on 30 minutes prior to the pre-set alarm time. The brightness will gradually increase, starting at the intensity level previously set.

9. Finally, press the button again. The first alarm time is now activated. To set the second alarm time, repeat the above steps with the main unit Alarm 2 button (13) or the remote control Alarm 2 button (10).

Note: If the alarm time has been activated, AL1 or AL2 will appear in the display. In order to briefly display the set alarm times, press the unit Alarm 1 button (12) or the remote control Alarm 1 button (8), respectively the unit Alarm 2 button (13) or the remote control Alarm 2 button (10) Turning off the Alarm Press the unit on/off button (14) or the remote control on/off button (1) to stop the alarm.

Deactivate the Alarm Function

1. Switch the device to standby with the unit button (14) or the remote control button (1).

2. To deactivate the alarm function, press and hold the main unit button (12) and (13) or the remote control button (8) and (10) for about 3 seconds. AL1 or AL2 will disappear.

SNOOZE FUNCTION (MAIN UNIT)

When the alarm source is sounding, press the unit any buttons (except on/off button (14)) or the remote control SNOOZE button (3) to suspend the alarm and activate the snooze function. The Alarm will temporarily stop and sound again 9 minutes later but the AL1 (or AL2) indicator will keep flashing.

Notes: This manual snooze operation can be repeated again and again. To turn off the snooze function, press the main unit on/off button (14) or the remote control on/off button (1). The AL1 (or AL2) INDICATOR will stop flashing.

SLEEP OPERATION

The sleep timer allows you to turn the unit off after a designated time has elapsed.

1. While listening to the radio, tap the unit button SLEEP button (8) or the remote control button (3) the sleep time '90' (minutes) appears in the LED DISPLAY.

2. Repeatedly tap the SLEEP button to select a sleep timer of 90, 60, 30 or 15 minutes. Wait for about 10 seconds after your selection for the unit to confirm the selection, the unit will play for the selected length of time then turn itself 'Off' automatically.

3. To cancel the sleep timer, repeatedly tap the SLEEP button until you see the current time in the LED DISPLAY after last sleep timer option (15 minutes).

4. This function can be cancelled with the unit button (14) or the remote control button (1).

Note: There is no sleep indicator in this unit. To check the remaining sleep time, tap the SLEEP button once.

Nap alarm

The nap alarm can be used for e.g. a short "nap". The function only operates in standby. Press the unit button (11) or the remote control button (11) to select the time after which the device will beep. Select from 90 to 10 minutes or OFF (off) in steps of 10 minutes. After the selected time has elapsed, an increasingly fast beep will sound. Use the unit button (14) or the remote control button (1) to turn off the beep.

Note: When using the NAP alarm the wake up light function is inactive.

NATURAL SOUND

1. In standby mode, tap the unit ON-OFF button (14) or the remote control ON-OFF button (1) to turn the unit 'On'.

2. Press the unit button (9) or the remote control button (2) to switch to natural sound mode.

3. Use the main unit buttons (10) and (11) or the remote control button (15) to select the desired natural sound.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) MODE

If daylight saving time (DST) is available in the summer time in your State, you may use this option to adjust to the correct time easily.

1. In standby mode, press and hold the unit DST button (11) or the remote control button (11) for 2 seconds to advance the displayed time by one hour.
2. To cancel DST mode, repeat the above operation.

AUX IN JACK

If required, use a suitable adapter (not included). Connect the external device as follows (cable not included):

1. With a 3.5 mm stereo jack plug to the AUX IN socket (15).
2. Turn the device on using the unit button (14) or the remote control button (1). Press the unit button (9) or the remote control button (2) to switch to AUX IN mode. AUX IN appears in the display.
3. Start the playback of your audio source. Listen to the sound playback via the speaker. You can adjust the volume using the unit buttons (12/13) or the remote control button (9/14).
4. For the further procedure, please refer to the user manual of the external audio source.

Note: If possible, adjust the volume of the external unit to a comfortable level. Stop AUX IN operation. Disconnect the cable from the AUX IN jack. Press the unit on/off button (14) or the remote control button (1) to turn the unit off.

ALTERNATE DISPLAY: TIME / TEMP. / DATE

1. In radio off mode, press and hold the unit button (10) or the remote control button (7) for about 3 seconds until “ON” appears in the LED DISPLAY.
2. The DISPLAY will alternate between the current Time for 10 seconds and month- date for 5 seconds and temperature for 5 seconds.
3. To cancel this function, press and hold the unit button (10) or the remote control button (7) for about 3 seconds until “OFF” appears on the LED DISPLAY. The DISPLAY will switch back to normal time display.

Note: If you replace the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Otherwise, current time and alarm will be initialized.

RESETTING

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, simply disconnect the ac power cord and remove the system backup battery, wait for at least 3 minutes and then setup the unit again as if it is a brand new unit.

SPECIFICATIONS

Frequency range:	FM 87.5 – 108 MHz
In door Temperature Sensor Range:	0°C to 50°C (32 °F to 122 °F)
Battery backup:	3V (CR2032 Flat Lithium battery x 1)
Power Adaptor:	Input AC 100-240V 50- 60 Hz Output DC 5V 1200mA

WARNINGS

	Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
	DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	

FRLAMP1

RADIO DESPERTADOR CON LÁMPARA

GUÍA DE USUARIO

sunstech®

ESPAÑOL

Guía de usuario
FRLAMP1

CONTENIDO

FUNCIONES Y CONTROLES....1
MANDO A DISTANCIA....3
Funciones y controles....3
Colocación de la pila....3
PANTALLA LED....4
PRIMEROS PASOS....5
Instalar/Substituir la pila de reserva....5
Conexión a la corriente AC....5
Ajustar la hora y el calendario....5
Cambiar la unidad de On a Off....6
Ajuste del Volumen....6
Luminosidad de la pantalla (en modo espera)....6
Función activar/desactivar pantalla....6
Función de luz de lectura....7
Luz ambiente....7
Temperatura climática en °C (Celsius) y °F (Fahrenheit)....7
SINTONIZAR LA RADIO....7
Búsqueda automática de emisoras de radio....7
Búsqueda manual de emisoras de radio....8
Sugerencias para la mejor recepción de señal....8
Ajustar/Recuperar las pre-definiciones de emisoras de radio....8
AJUSTE DE ALARMA....9
Desactivar la Función de Alarma....11
FUNCIÓN REPETICIÓN (MÓDULO PRINCIPAL)....11
MODO SLEEP (REPOSO)....12
Alarma siesta....12
SONIDO NATURALEZA....12
MODO DE HORARIO DE VERANO (DST)....13
TOMA AUX IN....13
ALTERNAR PANTALLA: HORA / TEMP. / FECHA....13
RESETEAR....14
ESPECIFICACIONES....14
ADVERTENCIAS....14

FUNCIONES Y CONTROLES

1. PANTALLA DE LA LÁMPARA
2. VISOR
3. LUZ ON-OFF
4. BAJAR INTENSIDAD DE LA LUZ
5. SUBIR INTENSIDAD DE LA LUZ
6. LUZ AMBIENTE ON-OFF/SELECCIONAR LUZ AMBIENTE
7. DEFINICIÓN DE HORA/TEMPERATURA/MEMORIA/ MEMORIA +
8. SILENCIADOR / PAUSA / REGULADOR DE LUZ
9. FUENTE/PANTALLA OFF
10. << / AJUSTAR - / AÑO/MES-DÍA / C-F / VISUALIZACIÓN CONTENIDOS ON-OFF / SELECCIONAR SONIDO NORMAL <<
11. >> / AJUSTAR + / SIESTA / DST / SELECCIONAR SONIDO NORMAL >>
12. CONTROL DE LA ALARMA 1 / BAJAR VOLUMEN
13. CONTROL DE LA ALARMA 2 / SUBIR VOLUMEN
14. ON / OFF / ALARMA OFF
15. TOMA AUX IN

16. ENTRADA CC DE ALIMENTACIÓN
17. SENSOR DE TEMPERATURA (PARA INTERIOR)
18. ALTAVOZ
19. ETIQUETA DE ESPECIFICACIONES (PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD)
20. ANTENA FM
21. COMPARTIMIENTO DE PILAS (PARTE TRASERA DE LA UNIDAD)

MANDO A DISTANCIA

Funciones y controles

1. ON / OFF / ALARMA OFF
2. FUENTE/PANTALLA OFF
3. SILENCIADOR / PAUSA / REGULAR LUZ
4. LUZ ON/OFF
5. ON / OFF LUZ AMBIENTE
6. TEMPERATURA / C-F
7. << / AJUSTAR - / VISUALIZACIÓN CONTENIDOS ON-OFF
8. CONTROL ALARMA 1
9. DISMINUIR VOLUMEN
10. CONTROL ALARMA 2
11. >> / SINTONIZAR + / SIESTA / DST
12. HORA/MEMORIA/ MEMORIA +
13. AÑO/MES Y DÍA
14. SUBIR VOLUMEN
15. SELECCIONAR SONIDO NORMAL
16. SELECCIONAR LUZ AMBIENTE (para cambiar los colores RGB de la unidad o para detener la luz ambiente de colores cambiantes).
17. SUBIR INTENSIDAD DE LA LUZ
18. BAJAR INTENSIDAD DE LA LUZ

Colocación de la pila

El mando a distancia funciona con una pila de litio (incluida) 3V tipo CR2025. Para activar el mando a distancia, retire la lengüeta aislante del compartimiento de la pila. Para retirar la lengüeta, empújela hacia la dirección de la flecha 2, tal como se ve en la imagen:

Si el funcionamiento del mando se vuelve inadecuado, sustituía la pila original por una pila de litio de 3V nueva y del mismo tipo.

1. Retire la pila original del compartimiento del mando a distancia.

2. Cambie las pilas. Asegúrese de que la pila está correctamente instalada El mando a distancia no funcionará si la pila está colocada en la polaridad incorrecta. Peligro de explosión en caso de sustituir las baterías de forma incorrecta. Sustituya únicamente por otras iguales o por un tipo de baterías equivalente.

3. Vuelva a introducir la pila original en el compartimiento del mando a distancia.

Nota: En caso que la unidad no sea utilizada por un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila. Las pilas viejas o con fuga pueden causar daños en el aparato y anular la garantía. No tire las baterías al fuego. Las pilas pueden gotear o explotar. No intente recargar pilas que no son recargables; pueden sobrecalentarse, romperse y gotear. Las pilas deben ser substituidas únicamente por adultos. Manténgalas fuera del alcance de los niños y de las mascotas, ya que podrían jugar con ellas y/o tragárselas.

PANTALLA LED

1. INDICATOR DE HORA
2. INDICADOR DE PM
3. INDICADOR DE AUX IN
4. INDICADOR DE ALARMA 1
5. INDICADOR DE FM
6. INDICADOR DE ALARMA 2
7. INDICADOR DE MES
8. INDICADOR DE DÍA
9. INDICADOR DE TEMPERATURA

PRIMEROS PASOS

Busque un lugar adecuado (seco) para el dispositivo. Puede incluso colocarlo fuera del dormitorio, en un sitio de fácil acceso. Inserte la pila de reserva.

Instalar/Substituir la pila de reserva

Este dispositivo está equipado con un sistema de pila de reserva. Durante una interrupción eléctrica de corriente alterna necesita tener una pila de litio DC3V CR2032 (no incluida) para que pueda mantener las definiciones de la hora y del calendario, así como los ajustes preestablecidos de la radio.

1. Desatornille y retire la tapa del compartimiento de la pila.
2. Coloque una pila de litio CR2032 en el compartimiento de pilas, siguiendo el diagrama de polaridad en la tapa del compartimiento de la pila. Utilice únicamente el tipo de pilas con el tamaño recomendado.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la pila y atorníllela.

Nota: El dispositivo funcionará sin pila instalada, pero sus ajustes de hora, alarmas, y pre-definiciones de radio se perderán en el caso de corte o interrupción de la fuente de alimentación. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente. Una polaridad errónea puede dañar el aparato y anular la garantía. Se recomienda el uso de pilas alcalinas de buena calidad.

Conexión a la corriente AC

Conecte el cable de alimentación AC a una toma de corriente doméstica AC.

Ajustar la hora y el calendario

1. En modo de pausa, mantenga pulsado el botón de la unidad (7) o el botón del mando a distancia (12) durante aproximadamente 2 segundos, para acceder a los ajustes de hora y calendario.
2. El indicador de año parpadeará en la pantalla LED durante 30 segundos esperando la nueva fecha.
3. Mientras la pantalla parpadea, toque repetidamente los botones (10), (11) o el botón del mando a distancia (7), (11) para definir el año. Mantenga pulsado el botón (10), (11) o el botón del mando a distancia (7), (11) para una exploración más rápida hacia delante o hacia atrás. Para confirmar toque el botón (7) o el botón del mando a distancia (12).
4. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.

- La secuencia visualizada en el calendario y el modo de ajuste de hora será la presentada a continuación:
Año →Mes →Fecha →12/24 Formato de hora →Hora real →Minuto real →Hora habitual
- Para consultar el año mientras visualiza la hora, toque una vez el botón (10) o el botón del mando a distancia (13). La pantalla LED cambiará a la visualización del año durante 5s y volverá automáticamente a la hora.
-Para consultar la fecha mientras visualiza la hora, toque dos veces el botón (10) o el botón del mando a distancia (13). La pantalla LED cambiará a la visualización de la fecha durante 5s y volverá automáticamente a la hora.
- Si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, cuando ajuste la hora, se guardará automáticamente.
- Asegúrese de que la hora está definida de acuerdo con el indicador AM/PM de hora nocturna y diurna.

Cambiar la unidad de On a Off

Para cambiar la unidad de On a Off, pulse el botón on/off (14) o el botón on/off del mando a distancia (1).

Ajuste del Volumen

Para ajustar al volumen, pulse el botón (12) y (13) o el botón del mando a distancia (9) y (14). El nivel del volumen se mostrará en la pantalla LED.

Luminosidad de la pantalla (en modo espera)

Para ajustar la luminosidad de la pantalla, en modo de espera, pulse el botón de atenuación "DIMMER" (8) o el botón (3) del mando a distancia.

Función activar/desactivar pantalla

- En modo de espera, mantenga pulsado el botón fuente "SOURCE" (9) o el botón fuente del mando a distancia (2) durante 3 segundos. La pantalla (2) notificará "ON".
- Después de 15 segundos la pantalla (2) se apaga.
- Para activar la visualización (2), pulse cualquier botón durante 15s más.
- Para desactivar la función de visualización, mantenga pulsado el botón fuente "SOURCE" (9) o el botón fuente del mando a distancia (2) durante 3 segundos. La pantalla (2) notificará "OFF".

Función de luz de lectura

1. Para activar la función de luz de lectura, pulse el botón (3) o el botón del mando a distancia (4).
2. Para aumentar la luminosidad, pulse el botón (5) o el botón del mando a distancia (17). Para reducir la luminosidad, pulse el botón (4) o el botón del mando a distancia (18).
3. Si pretende desactivar la función, vuelva a pulsar el botón.

Luz ambiente

1. Para activar la luz ambiente, pulse el botón (6) o el botón del mando a distancia (5). La luz alternará distintos colores.
2. Para detener o iniciar la función de colores cambiantes, mantenga pulsado el botón (6) durante 3 segundos o pulse el botón del mando a distancia (16).
3. Para apagar la luz ambiente, pulse de nuevo el botón (6) o el botón del mando a distancia (5).

Temperatura climática en °C (Celsius) y °F (Fahrenheit)

1. Para activar el modo de espera, pulse el botón (14) o el botón del mando a distancia (1).
2. Para ver la temperatura, pulse el botón (7) o el botón del mando a distancia (6).
3. Para cambiar entre °C y °F, mientras visualiza la temperatura, pulse el botón (10) o el botón del mando a distancia (6).

SINTONIZAR LA RADIO

1. Para conectar la unidad, en modo de espera, pulse el botón on/off (14) o el botón on/off del mando a distancia (1).
2. La pantalla LED mostrará la frecuencia durante cerca de 5 segundos y luego vuelve a la visualización habitual de la hora.

Búsqueda automática de emisoras de radio

Para buscar automáticamente las emisoras de señal fuerte, mantenga pulsado el botón principal (10) y (11) o el botón del mando a distancia (7) y (11) hasta que el sistema lea la frecuencia. Libere el botón El sintonizador se detendrá en la primera señal fuerte de cualquier emisora.

Búsqueda manual de emisoras de radio

1. Para elegir la emisora de radio, toque repetidamente el botón (10) y (11) o el botón del mando a distancia (7) y (11).
2. Para ajustar el volumen, toque el botón (12) y (13) o el botón del mando a distancia (9) y (14). El nivel del volumen se mostrará en la pantalla LED.
Notas: Sintonice manualmente para seleccionar emisoras de señal más débil, que pueden ser ignoradas en la sintonización automática. Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de la emisora, por ejemplo: se detiene en 88.9 MHz en lugar de 88.8 Mhz, use el método de sintonización manual para lograr la frecuencia exacta de la emisora pretendida.

Sugerencias para la mejor recepción de señal

Para garantizar una señal óptima, extienda por completo la antena externa FM.

Ajustar/Recuperar las pre-definiciones de emisoras de radio

1. Para seleccionar la emisora de radio pretendida, pulse el botón (10) y (11) o el botón del mando a distancia (7) y (11).
2. Mantenga pulsado el botón (7) o el botón del mando a distancia (12) y el siguiente numero predefinido y memorizado parpadeará en la pantalla LED.
Nota: Si está realizando pre definiciones por primera vez, la notificación "P01" parpadeará en la pantalla.
3. Pulse el botón (10) y (11) o el botón del mando a distancia (7) y (11) para cambiar al número predefinido de P01 hasta P10.
4. Repetir los pasos del 1 al 3 para predefinir hasta 10 emisoras FM.
5. Para recuperar una de las emisoras ya programadas, pulse repetidamente el botón (7) o el botón del mando a distancia (12) hasta llegar al número predefinido o emisora de radio pretendida.

AJUSTE DE ALARMA

Puede configurar dos horas del despertador con 6 tipos distintos de alarma: Radio + Luz / Radio / Timbre + Luz / Timbre / Sonido naturaleza + Luz / Sonido naturaleza. La secuencia de configuración para AL1 y AL2 es la siguiente:

Con el modo radio desactivado, pulse los botones de alarma (12) y (13) o los botones del mando a distancia (8) y (10) para ver la hora de la alarma. Después, siga pulsando los botones de alarma (12) y (13) o los botones del mando a distancia (8) y (10) durante más de 2 segundos. Una vez en modo de ajuste, pulse el botón de ajuste de alarma (12/13) para cambiar el ciclo así:

CONFIGURAR LA ALARMA 1 (TIMBRE)

Hora → AL 1 Hora → AL 1 Minuto → AL 1 Alarma de día de la semana → AL 1 timbre → Luz → Intensidad de Luz → Hora.

CONFIGURAR LA ALARMA 1 (RADIO)

Hora → AL 1 Hora → AL 1 Minuto → AL 1 Alarma de día de la semana → AL 1 timbre → AL 1 radio → AL 1 volumen máximo de radio → AL 1 Luz → AL 1 Intensidad de Luz → Hora.

CONFIGURAR LA ALARMA 1 (SONIDO NATURALEZA)

Hora → AL 1 Hora → AL 1 Minuto → AL 1 Alarma de día de la semana → AL 1 timbre → AL 1 radio → AL 1 sonido naturaleza → (Use los botones de alarma (10) y (11) o los botones del mando a distancia (7) y (11) para seleccionar el sonido de naturaleza) → AL 1 volumen máximo del sonido naturaleza → AL 1 Luz → AL 1 Intensidad de Luz → Hora.

CONFIGURAR LA ALARMA 2 (TIMBRE)

Hora → AL 2 Hora → AL 2 Minuto → AL 2 Alarma de día de la semana → AL 2 timbre → Luz →Intensidad de Luz → Hora.

CONFIGURAR LA ALARMA 2 (RADIO)

Hora → AL 2 Hora → AL 2 Minuto → AL 2 Alarma de día de la semana → AL 2 timbre → AL 2 radio → AL 2 volumen máximo de radio → AL 2 Luz → AL 2 Intensidad de Luz → Hora.

CONFIGURAR LA ALARMA 2 (SONIDO NATURALEZA)

Hora → AL 2 Hora → AL 2 Minuto → AL 2 Alarma de día de la semana → AL 2 timbre → AL 2 radio → AL 2 sonido naturaleza → (Use los botones de alarma (10) y (11) o los botones del mando a distancia (7) y (11) para seleccionar el sonido de naturaleza) → AL 2 volumen máximo del sonido naturaleza → AL 2 Luz → AL 2 Intensidad de Luz → Hora.

Proceda de la siguiente manera:

1. En modo de espera, pulse el botón Alarma 1 (12) o el botón del mando a distancia (8). Se mostrará la hora de alarma configurada actual.
2. Cuando se presenta la hora de la alarma, mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 3s. La hora de alarma configurada parpadeará.
3. Para configurar use los botones (10) y (11) o los botones del mando a distancia (7) y (11).
4. Para confirmar, pulse el botón Alarma 1 (12) o el botón del mando a distancia (8). Los minutos parpadearán.
5. Para configurar use los botones (10) y (11) o los botones del mando a distancia (7) y (11).
6. Seleccione ahora los días en que desea que suene la alarma. Se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

→ 1-5 = Lunes a Viernes
→ 1-7 = Lunes a Domingo
→ 6-7 = Sábado y Domingo
→ 1-1 = Día de la semana. Cuando haya seleccionado la configuración 1-1 pulse el botón para seleccionar el día de la semana (1 = Lun, 2 = Mar, 3 = Mié, 4 = Jue, 5 = Vie, 6 = Sáb, 7 = Dom). Seleccione a través de los botones y pulse el botón para confirma.

7. Luego seleccione cómo desea despertarse. Seleccione entre:

→ "bu" (timbre): El timbre suena cuando llega a la hora de la alarma. El intervalo del timbre aumenta de lento para rápido. El volumen no puede ser modificado.
→ Frecuencia de radio: En cuanto se active la alarma configurada, se enciende la radio. Suena la última emisora configurada. El volumen aumenta de lento hasta el volumen configurado.
→ NS (sonido naturaleza): En cuanto se active la alarma configurada, se activa y suena el sonido naturaleza. El volumen aumenta de lento hasta el volumen configurado.

Nota: La función de alarma se apaga automáticamente después de 30 minutos, hasta el día siguiente. Si pretende despertarse con una emisora de radio, seleccione el volumen máximo de la alarma usando los botones (10) y (11) o los botones del mando a distancia (7) y (11).

8. Para confirmar, pulse el botón Alarma 1 (12) o el botón Alarma 1 del mando a distancia (8). Luego seleccione la intensidad de luz para la función de alarma. Para cancelar esta función seleccione "OFF".

Nota: La luz interior de la pantalla (1) se enciende 30 segundos antes de la hora de alarma configurada. La luminosidad aumentará gradualmente, empezando con el nivel de intensidad configurado anteriormente.

9. Finalmente, pulse de nuevo el botón. La primera hora de alarma ya está activada. Para configurar la hora de la segunda alarma, repita los pasos mencionados con el botón Alarma 2 (13) o el botón Alarma 2 del mando a distancia (10).

Nota: Si la alarma ha sido activada, en la pantalla aparecerá AL1 o AL2. Para visualizar rápidamente la hora de alarmas configuradas, pulse el botón Alarma 1 (12) o el botón Alarma 1 del mando a distancia (8), y respectivamente, el botón Alarma 2 (13) o el botón Alarma 2 del mando a distancia (10). Para parar la alarma, pulse el botón on/off (14) o on/off en el mando a distancia (1).

Desactivar la Función de Alarma

1. Cambie el dispositivo al modo de espera con el botón (14) o el botón del mando a distancia (1).

2. Para desactivar la función de alarma, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón (12) y (13) o el botón del mando a distancia (8) y (10). AL1 o AL2 desaparecerán.

FUNCIÓN REPETICIÓN (MÓDULO PRINCIPAL)

Para suspender la alarma y activar la función de repetición, cuando suena la alarma, pulse cualquiera de los botones (excepto el botón on/off (14) o el botón SNOOZE del mando a distancia (3)). La alarma se detendrá temporalmente y sonará de nuevo 9 minutos más tarde. Los indicadores AL1 o AL2 seguirán parpadeando.

Nota: Este procedimiento pude ser repetido continuamente. Para desactivar la función de repetición, pulse el botón on/off (14) o el botón on/off del mando a distancia (1). Los indicadores AL1 o AL2 dejarán de parpadear.

MODO SLEEP (REPOSO)

El temporizador para dormir permite apagar la unidad después de trascurrido el tiempo determinado.

1. Mientras escucha la radio, toque el botón SLEEP (8) o el botón del mando a distancia (3), luego, en la PANTALLA LED aparecerá el temporizador - '90' (minutos).
2. Para seleccionar el temporizador en 90, 60, 30 o 15 minutos, toque repetidamente el botón SLEEP. Espere aproximadamente 10 segundos tras confirmar la selección. La unidad sonará durante el periodo de tiempo establecido y luego se apaga automáticamente.
3. Para cancelar el temporizador para dormir, toque repetidamente el botón SLEEP hasta que vea la hora actual en la PANTALLA LED, después de la última opción de temporizador (15 minutos).
4. Esta función puede ser cancelada en el botón (14) o en el botón del mando a distancia (1).

Nota: No hay temporizador en esta unidad. Para comprobar el tiempo restante del temporizador, toque una vez el botón SLEEP.

Alarma siesta

Puede usar la alarma siesta para programar una pequeña siesta. Esta función sólo se produce en modo de espera. Para seleccionar el tiempo tras el cual sonará la alarma, pulse el botón (11) o el botón del mando a distancia (11). Seleccione entre 10 y 90 minutos o apagar en intervalos de 10 minutos. Después de trascurrir ese tiempo, sonará un timbre de rapidez creciente. Para apagar el timbre, pulse el botón (14) o el botón del mando a distancia (1).

Nota: Cuando se utiliza la alarma siesta, la luz de despertador estará inactiva.

SONIDO NATURALEZA

1. Para encender la unidad, en modo de espera, pulse el botón ON-OFF (14) o el botón ON-OFF del mando a distancia (1).
2. Para cambiar al modo de sonido naturaleza, pulse el botón (9) o el botón del mando a distancia (2).
3. Para seleccionar el sonido naturaleza pretendido, pulse los botones (10) y (11) o el botón del mando a distancia (15)..

MODO DE HORARIO DE VERANO (DST)

Si el horario de verano está disponible en su región, puede usar esta opción para ajustar fácilmente la hora adecuada:

1. Para avanzar la alarma una hora, en modo de espera, mantenga pulsado, durante 2 segundos, el botón DST (11) o el botón del mando a distancia (11).
2. Para cancelar el modo DST, repita la operación anterior.

TOMA AUX IN

Usar un adaptador compatible si fuera necesario (no incluido). Conecte los dispositivos externos como se indica a continuación (cable no incluido):

1. Conecte la toma del AUX IN (15) a un conector estéreo de 3,5mm.
2. Para encender el dispositivo, pulse el botón (14) o el botón del mando a distancia (1). Para cambiar al modo AUX IN, pulse el botón (9) o el botón del mando a distancia (2). En la pantalla aparece AUX IN.
3. Empezará la reproducción de su fuente de audio. Escuchará la reproducción a través del altavoz/auriculares. Puede ajustar el volumen usando los botones (12/13) o los botones del mando a distancia (9/14).
4. Para más procedimientos, por favor consulte las fuentes externas de audio en el manual de usuario.

Nota: Si es posible, ajuste un nivel cómodo de volumen en la unidad externa. Parar operación AUX IN. Desconectar el cable del conector auxiliar AUX IN. Para apagar la unidad, pulse el botón on/off (14) o el botón del mando a distancia (1).

ALTERNAR PANTALLA: HORA / TEMP. / FECHA

1. Con la función de radio desactivada, mantenga pulsado el botón (10) o el botón del mando a distancia (7) durante 3 segundos, hasta que aparezca “ON” en la pantalla LED.
2. La pantalla alternará entre la hora actual, durante 10 segundos, mes y fecha, durante 5 segundos, y la temperatura, durante 5 segundos.
3. Para cancelar esta función, mantenga pulsado el botón (10) o el botón del mando a distancia (7) durante aproximadamente 3 segundos, hasta que en la pantalla LED aparezca “OFF”. La pantalla volverá a la hora habitual.

Nota: Si substituye la batería, no desconecte el conector AC de la toma de corriente AC. De lo contrario, la hora actual y la alarma serán iniciadas.

RESETEAR

Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento erróneo, es posible que haya experimentado una descarga electrostática (ESD) o una subida de tensión que ha provocado que el micro controlador interno se apague. Si esto ocurre, desconecte el cable de alimentación AC y retire la pila de reserva del sistema, espere al menos 3 minutos y vuelva a configurar el aparato como si se tratase de un aparato nuevo.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia:	FM 87.5 – 108 MHz
Rango sensor Temperatura interior:	0°C a 50°C (32 °F a 122 °F)
Pila de reserva:	3V (CR2032) Pila plana de litio x 1
Adaptador:	Entrada AC 100-240V 50- 60 Hz Salida DC 5V 1200mA

ADVERTENCIAS

	Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE) Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos. Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!
	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.
	Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.
FABRICADO EN CHINA	

FRLAMP1

RADIO-RÉVEIL AVEC LAMPE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

sunstech®

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

FRLAMP1

CONTENU

FONCTION ET COMMANDES 1
TÉLÉCOMMANDE 3
Fonction et commandes 3
Entretien de la batterie 3
MODE D'AFFICHAGE LED 4
DÉMARRAGE 5
Installation/Remplacement de la batterie de secours 5
Alimentation secteur AC 5
Réglage du calendrier et de l'heure 5
Mettre l'appareil en marche/arrêt 6
Réglage du volume 6
Luminosité de l'écran (en mode veille) 6
Fonction marche/arrêt de l'écran 6
Lecture de la fonction d'éclairage 7
Lumière d'ambiance 7
Basculer l'affichage de la température entre °C et °F 7
REGLAGE DE LA RADIO 7
Recherche automatique de stations de radio 7
Recherche manuel pour les stations de radio 8
Conseils pour le meilleur accueil 8
Pour régler/rappeler les préréglages de stations de radio 8
RÉGLAGE DE L'ALARME 9
Désactiver la fonction d'alarme 11
FONCTION DE RÉPÉTITION (UNITÉ PRINCIPALE) 11
OPÉRATION DE VEILLE 12
Alarme de sieste 12
SON NATUREL 12
MODE HEURE D'ÉTÉ (DST) 13
JACK AUX IN 13
AFFICHAGE ALTERNATIF: TEMPS/TEMP./DATE 13
RÉINITIALISATION 14
CARACTÉRISTIQUES 14
AVERTISSEMENTS 14

FONCTION ET COMMANDES

1. ABAT-JOUR
2. AFFICHAGE
3. ALLUMER-ÉTEINDRE LA LUMIÈRE
4. POUR RÉGLER LA LUMIÈRE SUR UNE FAIBLE INTENSITÉ
5. POUR RÉGLER LA LUMIÈRE SUR UNE FORTE INTENSITÉ
6. ALLUMER-ÉTEINDRE LUMIÈRE d'HUMEUR/SÉLECTIONNER LUMIÈRE
7. RÉGLAGE DE L'HEURE / TEMPÉRATURE / MÉMOIRE / MÉMOIRE +
8. SONNERIE / VEILLE / VARIATEUR
9. ETEINDRE SOURCE/ECRAN
10. << / TUNE - / ANNÉE / MOIS-JOUR / C-F / MARCHE-ARRET ENTRE CONTENU D'AFFICHAGE / SELECTIONNER SON NATUREL <<
11. >> / TUNE + / NAP / DST / SELECTIONNER SON NATUREL >>
12. CONTRÔLE de l'ALARME 1 / BAISSER LE VOLUME
13. CONTRÔLE de l'ALARME 2 / MONTER LE VOLUME
14. ALLUMÉ / ÉTEINDRE / ALARME
15. JACK AUX IN

16. PUISSANCE D'ENTRÉE DC
17. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (DANS LA PORTE)
18. HAUT-PARLEUR
19. ÉTIQUETTAGE (AU BAS DE L'UNITÉ)
20. ANTENNE FM
21. COMPARTIMENT DE LA BATTERIE (AU BAS DE L'UNITÉ)

TÉLÉCOMMANDE

Fonction et commandes

1. ALARME MARCHE/ARRET
2. ETEINDRE SOURCE/ECRAN
3. SONNERIE / VEILLE / VARIATEUR
4. ALLUMER-ÉTEINDRE LA LUMIÈRE
5. ALLUMER-ÉTEINDRE LUMIÈRE
6. TEMPÉRATURE / C-F
7. << / TUNE - / MARCHE-ARRET ENTRE CONTENU D'AFFICHAGE
8. CONTRÔLE de l'ALARME 1
9. BAISSER LE VOLUME
10. CONTRÔLE de l'ALARME 2
11. >> / TUNE + / NAP / DST
12. RÉGLAGE HEURE/MÉMOIRE/MÉMOIRE+
13. ANNÉE / MOIS-JOUR
14. MONTER LE SON
15. SELECTIONNER SON NATUREL
16. SÉLECTIONNER LUMIÈRE d'HUMEUR (Pour éteindre l'appareil RGB changeant de couleur ou d'arrêter la lumière changeante de couleur.)
17. POUR RÉGLER LA LUMIÈRE SUR UNE FORTE INTENSITÉ
18. POUR RÉGLER LA LUMIÈRE SUR UNE FAIBLE INTENSITÉ

Entretien de la batterie

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium 3V « type CR2025 » (incluse). Pour activer la commande à distance, retirer la languette d'isolation insérée dans le compartiment à piles. Pour supprimer l'onglet, tirez-la dans le sens de la flèche comme indiqué dans l'illustration.

Si le fonctionnement de la télécommande devient insatisfaisant, remplacez la batterie d'origine par une pile au lithium de 3 volts neuve du même type.

1. Faites glisser le support du boîtier de la télécommande de la batterie.
2. Remplacez la batterie faible/morte avec un nouveau. Assurez-vous que la batterie est installée correctement. La télécommande ne fonctionne pas si la batterie est installée avec une mauvaise polarité,
3. Insérez le support de la pile dans le compartiment de la batterie.

Remarque: Utiliser uniquement une marque bien connue de la pile afin d'assurer la plus grande longévité et une meilleure performance. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie. Une vieille batterie ou une batterie qui coule fuite peut causer des dommages à l'appareil et peut annuler la garantie. Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent couler ou exploser. Ne pas essayer de recharger des piles qui ne sont pas destinées à être rechargées; elles peuvent surchauffer, se rompre et couler (Suivez les instructions du fabricant de la batterie). Seul un adulte devrait remplacer la batterie. Ne pas laisser traîner là où un jeune enfant ou un animal pourrait jouer avec ou l'avaler.

MODE D'AFFICHAGE LED

1. INDICATEUR DE L'HEURE
2. INDICATEUR PM
3. INDICATEUR AUX IN
4. INDICATEUR ALARM 1
5. INDICATEUR FM
6. INDICATEUR ALARM 2
7. INDICATEUR DE MOIS
8. INDICATEUR DE JOUR
9. INDICATEUR DE TEMPERATURE

DÉMARRAGE

Choisissez un endroit approprié pour le dispositif comme une zone sèche et non glissante peut utiliser l'appareil. Insertion de la batterie (de secours).

Installation/Remplacement de la batterie de secours

Cette unité est équipée d'un système de batterie de secours, nécessitant une pile au lithium de type CR2032 (non inclus) pour conserver les paramètres de l'heure/calendrier et préréglages de radio lors de panne de courant AC.

1. Dévissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Installer une nouvelle pile au lithium de type CR2032 dans le compartiment de la batterie en suivant le schéma de polarité sur le couvercle du compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifié.
3. Remplacer le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis.

Remarque: L'appareil fonctionne sans batterie installée, mais les paramètres de l'heure et le réglage d'alarme et les préréglées radio seront perdues et devront être remis à zéro en cas de coupure de courant ou de panne. Assurez-vous que la batterie est installée correctement. Une polarité incorrecte peut endommager l'appareil et annuler la garantie. Pour de meilleures performances et une plus longue durée de fonctionnement, nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de bonne qualité.

Alimentation secteur AC

Branchez alimentation à une prise domestique de source de courant alternatif.

Réglage du calendrier et de l'heure

1. En mode veille, maintenez enfoncée le bouton (7) de l'unité ou (12) de la télécommande pendant environ 2s pour entrer dans mode réglage cal./heure.
2. L'indicateur de l'année clignote sur l'affichage LED pour jusqu'à 30 secondes incitant une nouvelle entrée.
3. Pendant que l'affichage clignote, appuyez de manière répétée sur les boutons (10), (11) de l'unité ou (7), (11) de la télécommande pour régler l'année. Appuyez et maintenez enfoncer les boutons (10), (11) ou (7), (11) de la télécommande pour un balayage plus rapide vers l'arrière ou vers l'avant. Appuyez bouton (7) de l'unité ou (12) de la télécommande pour confirmer.
4. Répéter les étapes 2 à 3 pour régler le mois, le jour, le format de l'heure, l'heure actuelle et les minutes actuelles de la même manière.

-La séquence d'affichage du mode de réglage calendrier/heure sera comme suit: Année → Mois → Date → 12/24 heures Format de l'heure → Temps réel Heure → Temps réel Min → Temps Normal
-Pour vérifier l'année, alors que l'heure est affichée, appuyez sur le bouton (10) de l'unité ou sur le bouton (13) de la télécommande une fois. L'affichage LED va passer à l'affichage de l'année pendant 5 secondes, puis revenir à l'heure automatiquement.
-Pour vérifier la date alors que l'heure est affichée, appuyez bouton (10) de l'unité ou (13) de la télécommande deux fois. L'affichage LED va passer à l'affichage de la date pendant 5s, puis revenir à l'heure automatiquement.
-Pendant le réglage du temps, si aucun bouton n'est pressé dans les 10 secondes, le temps d'affichage en cours sera automatiquement enregistré.
-S'assurer que l'heure est réglée de telle sorte que l'indicateur PM est affiché correctement pour les temps d'après-midi/nuit.

Mettre l'appareil en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (14) de l'appareil ou le bouton marche/arrêt (1) de la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

Réglage du volume

Appuyez sur les boutons (12) et (13) de l'appareil ou sur les boutons (9) et (14) de la télécommande pour régler le niveau de volume désiré. La lecture du niveau de volume apparaîtra dans l'affichage LED.

Luminosité de l'écran (en mode veille)

En mode veille, appuyez sur le bouton DIMMER (8) ou sur le bouton (3) DIMMER de la télécommande pour régler la luminosité de l'écran.

Fonction marche/arrêt de l'écran

- En mode veille, appuyez bouton SOURCE (9) ou bouton SOURCE (2) de la télécommande pendant 3 secondes. « ON » apparaît sur l'écran (2).
- Après 15 secondes, l'écran (2) s'éteint.
- Appuyez sur un bouton (2) pour activer l'écran pendant 15 secondes.
- Pour désactiver la fonction marche/arrêt de l'écran, appuyez et maintenez bouton SOURCE (9) de l'unité ou sur le bouton SOURCE (2) de la télécommande pendant 3 secondes. « DE » apparaît sur l'écran (2).

Lecture de la fonction d'éclairage

1. Appuyez sur le bouton (3) de l'unité ou sur le bouton (4) de la télécommande pour activer la fonction.
2. Utilisez le bouton (5) de l'unité ou sur le bouton (17) de la télécommande afin d'augmenter la luminosité. Utilisez le bouton (4) de l'unité ou le bouton (18) de la télécommande pour réduire la luminosité.
3. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche encore.

Lumière d'ambiance

1. Appuyez bouton (6) de l'unité ou (5) de la télécommande pour allumer la lumière d'ambiance. La lumière alterne dans différentes couleurs.
2. Appuyez et maintenez bouton (6) de l'unité pendant environ 3s ou (16) de la télécommande pour arrêter ou démarrer le changement de couleur de la lumière d'ambiance.
3. Pour éteindre, ré-appuyez bouton (6) (appareil) ou (5) de la télécommande.

Basculer l'affichage de la température entre °C et °F

1. Appuyez sur l'appareil en mode veille à l'aide du bouton (14) de l'unité ou sur le bouton (1) de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton (7) de l'unité ou le bouton (6) de la télécommande pour afficher la température.
3. Bien que la température soit affichée, appuyez bouton (10) de l'unité ou (6) de la télécommande pendant environ 3s pour basculer entre °C et °F.

REGLAGE DE LA RADIO

1. En mode veille, appuyez bouton (14) de l'unité ou bouton (1) de la télécommande pour mettre l'appareil «en marche».
2. L'affichage LED indique la fréquence radio pendant environ 5 secondes, puis revient à l'affichage de l'heure normale.

Recherche automatique de stations de radio

Pour rechercher automatiquement des stations avec des signaux forts, appuyez et maintenez le bouton principale (10) et (11) de l'unité ou sur le bouton de la télécommande (7) et (11) jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence affichée commence à numériser. Relâchez le bouton. Le syntoniseur s'arrête sur la première station forte qu'il trouve.

Recherche manuel pour les stations de radio

1. Appuyez sur le bouton (10) et (11) de l'appareil ou sur le bouton de la télécommande (7) et (11) à plusieurs reprises pour choisir votre station de radio désirée.
2. Appuyez sur les boutons (12) et (13) de l'appareil ou sur les boutons (9) et (14) de la télécommande pour régler le niveau de volume souhaité. La lecture du niveau de volume apparaîtra sur l'affichage LED.
Remarque: Utilisez la syntonisation manuelle pour sélectionner les stations les plus faibles qui pourraient être ignorées pendant le réglage automatique. Si la syntonisation automatique ne s'arrête pas sur la fréquence exacte de la station, par exemple, elle s'arrête sur 88,9 MHz au lieu de 88,8 MHz, utilisez la méthode de recherche manuelle pour « affiner » la fréquence exacte de la station de votre choix.

Conseils pour le meilleur accueil

FM - Pour assurer une réception maximale du tuner FM, déroulez et étendez complètement LE FIL DE L'ANTENNE EXTERNE pour une meilleure réception de la radio FM.

Pour régler/rappeler les préréglages de stations de radio

1. Appuyez sur le bouton (10) et (11) de l'appareil ou sur les boutons (7) et (11) de la télécommande pour sélectionner la station de radio désirée.
2. Appuyez et maintenez le bouton (7) de l'unité ou sur le bouton (12) de la télécommande, le prochain numéro de la mémoire de présélection clignote sur l'affichage LED. (Note : « P01 » clignote sur l'écran si vous programmez des préréglages pour la première fois.)
3. Appuyez sur les boutons (10) et (11) de l'unité ou sur les boutons (7) et (11) de la télécommande pour changer le numéro de préréglage souhaité P01 à P10.
4. Répétez les étapes # 1 à # 3 à prérégler jusqu'à 10 stations FM.
5. Pour rappeler une des stations préréglées déjà programmé, appuyez sur le bouton (7) de l'unité ou le bouton (12) de la télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro/la station radio présélectionnée souhaitée.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Vous pouvez définir différentes options d'alarme: Radio+Lumière / Radio / Buzzer+Lumière / Buzzer / Son naturel+Lumière / Son naturel.

La séquence de réglage pour AL1 et AL2 est la suivante: En mode radio éteinte, appuyez boutons (12) et (13) de l'unité ou (8) et (10) de la télécommande pour afficher l'heure d'alarme. Ensuite maintenez enfoncer boutons (12) et (13) de l'unité ou bouton (8) et (10) de la télécommande plus de 2s pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. Après être entré dans le mode de réglage, appuyez bouton (12) et (13) de l'unité pour changer le cycle de mode comme suit:

REGLAGE DE L'ALARME 1 (BIP)

Temps normal → AL 1 heure → AL 1 Min → AL 1 alarme jour de la semaine → AL 1 bip → Lumière → Intensité lumineuse → Temps Normal.

REGLAGE DE L'ALARME 1 (RADIO)

Temps normal → AL 1 heure → AL 1 Minute → AL 1 semaine → AL 1 bip → AL 1 Radio → AL 1 volume de la radio finale → AL 1 lumière → AL 1 Intensité de la lumière → Normal temps.

REGLAGE DE L'ALARME 1 (SON NATUREL)

Temps normal → AL 1 heure → AL 1 Minute → AL 1 semaine → AL 1 bip → AL 1 Radio → AL 1 son naturel → (Utilisez les boutons (10) et (11) de l'unité ou les boutons (7) et (11) de la télécommande pour sélectionner le son naturel) → AL 1 volume sonore naturel final → AL 1 lumière → AL 1 Intensité de la lumière → Temps normal

REGLAGE DE L'ALARME 2 (BIP)

Temps normal → AL 2 heures → AL 2 Min → AL 2 alarme jour de la semaine → AL 2 bip → Lumière → Intensité lumineuse → Temps Normal

REGLAGE DE L'ALARME 2 (RADIO)

Temps normal → AL 2 heures → AL 2 minutes → AL 2 en semaine → AL 2 bip → AL 2 Radio → AL 2 volume de la radio finale → AL 2 lumière → AL 2 Intensité de la lumière → Temps Normal.

REGLAGE DE L'ALARME 2 (SON NATUREL)

Temps normal → AL 2 heures → AL 2 minutes → AL 2 en semaine → AL 2 bip → AL 2 Radio → AL 2 sons naturels → (Utilisez les bouton (10) et (11) de l'unité ou les boutons (7) et (11) de la télécommande pour sélectionner le son naturel) → AL 2 volume sonore naturel final → AL 2 lumière → AL 2 Intensité de la lumière → Temps Normal.

Procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur le bouton Alarme 1 (12) de l'appareil ou sur le bouton (8) de la télécommande. L'heure d'alarme actuelle est affichée.
2. Maintenez le bouton enfoncé pendant env. 3s lorsque l'heure d'alarme est affichée. Les heures de l'alarme actuellement fixé commencent à clignoter.
3. Utilisez les boutons (10) et (11) de l'unité ou les boutons 7) et (11) de la télécommande pour le réglage.
4. Appuyez sur le bouton Alarme 1 (12) de l'appareil ou sur le bouton (8) de télécommande pour confirmer. Les minutes commencent à clignoter.
5. Utilisez les boutons (10) et (11) de l'unité ou sur les boutons (7) et (11) de la télécommande pour le réglage.
6. Maintenant, sélectionnez les jours durant lesquels vous souhaitez que l'alarme sonne. Les sélections suivantes peuvent être faites :

→ 1-5 = du Lundi au Vendredi
→ 1-7 = du Lundi au Dimanche
→ 6-7 = Samedi et Dimache
→ 1-1 = jour de la semaine. Lorsque vous avez sélectionné le paramètre 1-1:

1. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le jour de semaine.
2. Faites votre choix avec les boutons et.

(1 = Lun, 2 = Mar, 3 = Mer, 4 = Jeu, 5 = Ven, 6 = Sam, 7 = Dim)

7. Appuyez sur le bouton pour confirmer. Ensuite, sélectionnez la façon dont vous voulez être réveillé. Choisissez parmi :

→ «bu» (sonnerie): Un signal sonore retentit lorsque le temps d'alarme est atteint. L'intervalle de la sonnerie augmente de lent à rapide. Le volume ne peut pas être réglé.
→ La fréquence radio est affichée: Dès que votre heure de réveil réglée est affichée, la radio se met en marche. La dernière série de station est joué. Le volume augmente lentement jusqu'au volume réglé. Le volume ne peut pas être réglé.
→ NS (son naturel): Dès que votre heure de réveil réglée est affichée, le son naturel se met en marche. Le son naturel est joué. Le volume augmente lentement jusqu'au volume réglé. Le volume ne peut pas être réglé.

Remarque: La fonction d'alarme se désactive automatiquement au bout de 30 minutes jusqu'au lendemain. Si vous souhaitez être réveillé par une station de radio, sélectionnez le volume d'alarme maximal à l'aide des boutons (10) et (11) de l'appareil ou des boutons (7) et (11) de la télécommande.

8. Appuyez bouton (12) de l'appareil ou bouton (8) de la télécommande pour confirmer. Sélectionnez ensuite l'intensité lumineuse (L) pour la fonction d'alarme. La sélection de « OFF » annulera cette fonction.

Remarque: La lumière à l'intérieur de l'abat-jour (1) se met en marche 30min avant l'alarme prédéfinie. La luminosité va augmenter progressivement, en commençant par le niveau d'intensité réglée précédemment.

9. Enfin, appuyez à nouveau sur le bouton. La première alarme est maintenant activée. Pour régler la deuxième heure d'alarme, répétez les étapes ci-dessus avec le bouton (13) de l'unité ou bouton (10) de la télécommande

Remarque: Si l'heure de l'alarme a été activée, AL1 ou AL2 apparaîtront à l'écran. Pour afficher brièvement les heures d'alarme réglée, appuyez bouton (12) de l'unité ou bouton (8) de la télécommande, respectivement le bouton (13) de l'unité ou bouton (10) de la télécommande. Pour éteindre l'alarme, appuyez le bouton (14) de l'appareil ou le bouton (1) de la télécommande pour arrêter l'alarme.

Désactiver la fonction d'alarme

1. Mettre l'appareil en mode veille avec le bouton (14) de l'unité ou sur le bouton (1) de la télécommande.

2. Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez et maintenez enfoncer les boutons (12) et (13) de l'unité principale ou sur les boutons (8) et (10) de la télécommande pendant environ 3 secondes. AL1 ou AL2 disparaîtront.

FONCTION DE RÉPÉTITION (UNITÉ PRINCIPALE)

Lorsque la source d'alarme retentit, appuyez sur les boutons (sauf le bouton marche/arrêt (14) de l'unité) ou sur le bouton SNOOZE (3) de la télécommande afin de suspendre l'alarme et activer la fonction de répétition. L'alarme cesse temporairement et sonne de nouveau 9 minutes plus tard, mais l'indicateur AL1 (ou AL2) continuera à clignoter.

Remarque: Cette opération de répétition manuelle peut être répétée encore et encore. Pour désactiver la fonction de répétition, appuyez sur le bouton marche/arrêt (14) de l'unité principale ou sur le bouton marche/arrêt (1) de la télécommande. Le INDICATEUR AL1 (ou AL2) cessera de clignoter

OPÉRATION DE VEILLE

Le minuteur de mise en veille vous permet de mettre l'appareil hors tension une fois le temps écoulé.

1. En écoutant la radio, appuyez sur le bouton VEILLE de l'appareil (8) ou sur le bouton (3) de la télécommande, le temps de veille '90' (minutes) s'affiche sur l'écran DEL.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche VEILLE pour sélectionner une minuterie de sommeil de 90, 60, 30 ou 15 minutes. Attendez environ 10 secondes après votre sélection pour permettre à l'unité de confirmer la sélection, l'unité va jouer pour la durée sélectionnée puis tourner lui-même « s'éteindre » automatiquement.

3. Pour annuler minuteur de mise en veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton VEILLE jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche dans l'AFFICHAGE DEL après la dernière minuterie de mise en veille (15 minutes).

4. Cette fonction peut être annulée avec le bouton (14) de l'unité ou avec le bouton (1) de la télécommande.

Remarque: Il n'y a pas d'indicateur de mise en veille dans cette unité. Pour vérifier le temps restant de mise en veille, appuyez sur le bouton VEILLE.

Alarme de sieste

L'alarme de sieste peut être utilisée par exemple pour une courte « sieste ». La fonction fonctionne uniquement en mode veille. Appuyez le bouton (11) de l'unité ou le bouton (11) de la télécommande pour sélectionner la durée après laquelle l'appareil émet un signal sonore. Sélectionnez de 90 à 10 minutes ou ARRÊT (off) par incréments de 10 min. Une fois le temps sélectionné écoulé, un bip de plus en plus rapide retentit. Utilisez le bouton (14) de l'appareil ou le bouton (1) de la télécommande pour éteindre le bip.

Remarque: Lorsque vous utilisez l'alarme NAP, la fonction réveil est inactive.

SON NATUREL

1. En mode veille, appuyez sur le bouton ON-OFF (14) de l'appareil ou sur le bouton ON-OFF (1) de la télécommande pour allumer l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton (9) de l'appareil ou sur le bouton (2) de la télécommande pour passer en mode son naturel.

3. Utilisez les boutons (10) et (11) de l'unité principale ou le bouton (15) de la télécommande pour sélectionner le son naturel désiré.

MODE HEURE D'ÉTÉ (DST)

Si l'heure d'été (DST) est disponible dans votre état, vous pouvez utiliser cette option pour ajuster l'heure correcte facilement.

1. En mode veille, maintenez bouton (11) de l'appareil ou bouton (11) de télécommande enfoncée pendant 2s pour avancer heure affichée une heure.
2. Pour annuler le mode DST, répétez l'opération ci-dessus.

JACK AUX IN

Si nécessaire, utilisez un adaptateur approprié (non fourni). Connectez le périphérique externe comme suit (Câble non inclus) :

1. Avec une prise jack stéréo 3,5 mm à la prise AUX IN (15).
2. Mettez l'appareil sous tension à l'aide bouton (14) de l'appareil ou (1) de la télécommande. Appuyez bouton (9) de l'appareil ou bouton (2) de la télécommande pour passer en mode AUX IN. AUX IN apparaît sur l'afficheur.
3. Lancez la lecture de votre source audio. Écoutez la lecture du son via le haut-parleur. Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches (12/13) de l'appareil ou (9/14) de la télécommande.
4. Pour la procédure suivante, reportez-vous au mode d'emploi de la source audio externe.

Remarque: Si possible, réglez le volume de l'unité externe à un niveau confortable. Arrêter l'opération AUX IN. Débranchez le câble de la prise AUX IN. Appuyez sur le bouton marche/arrêt (14) de l'appareil ou sur le bouton de la télécommande (1) pour éteindre l'appareil.

AFFICHAGE ALTERNATIF: TEMPS/TEMP./DATE

1. En mode d'arrêt radio, maintenez enfoncée (10) de l'appareil ou (7) de la télécommande pendant environ 3s jusqu'à ce que «ON» apparaisse sur l'affichage DEL.
2. L'affichage alternera entre l'heure actuelle pour 10 secondes et la date-mois pendant 5 secondes et la température pendant 5 secondes
3. Pour annuler cette fonction, maintenez enfoncée la touche (10) de l'appareil ou la touche (7) de la télécommande pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que « OFF » apparaisse sur l'affichage DEL. L'affichage revient à l'affichage de l'heure normale.

Remarque: Si vous remplacez la batterie, ne débranchez pas la fiche secteur de la prise secteur. Sinon, l'heure et l'alarme actuelles seront initialisées.

RÉINITIALISATION

Si le système ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou intermittent, vous pouvez avoir subi une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur interne, ce qui à créer un arrêt automatique. Dans ce cas, il suffit de débrancher le cordon d'alimentation secteur et de retirer la batterie de secours du système, attendre au moins 3 minutes et remettre l'appareil sous tension comme s'il s'agissait d'un appareil neuf.

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence:	FM 87.5 - 108 MHz
Portée Température du capteur:	0°C to 50°C (32 °F to 122 °F)
Batterie de secours:	3V (CR2032 Batterie au lithium plate x 1)
Adaptateur secteur:	Entrée CA 100-240V 50- 60 Hz Sortie DC 5V 1200mA

AVERTISSEMENTS

	Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie. Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !
	NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.

Guide de l'utilisateur
FRLAMP1

	NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.
60°C(140°F) 20°C(68°F)	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure du à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
sunstech POWER SUPPLY : POWER (IN STANDBY): (IN USE):	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
OFF	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.

	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions
	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	

FRLAMP1

RÁDIO RELÓGIO COM LÂMPADA

GUIA DO UTILIZADOR

sunstech®

PORTUGUÊS

Guia do utilizador

FRLAMP1

CONTEÚDO

FUNÇÕES E CONTROLOS....1
CONTROLO REMOTO....3
Buttons and functions....3
Cuidados com a pilha....3
MODO DE EXIBIÇÃO DE LED....4
PRIMEIROS PASSOS....5
Instalar/Substituir a bateria de segurança....5
Ligação da corrente CA....5
Definição do calendário e de tempo....5
Interruptor de ligar/desligar a unidade....6
Ajuste de volume....6
Brilho do visor (em standby)....6
Função de ligar/desligar visor....6
Função de luz de leitura....7
Luz ambiente....7
Alternar exibição de temperatura entre °C e °F....7
SINTONIZAÇÃO DO RÁDIO....7
Pesquisa automática de estações de rádio....7
Pesquisa manual para estações de rádio....8
Dicas para uma melhor receção....8
Para programar/ouvir estação de rádio predefinidas....8
AJUSTE DE ALARME....9
Desativar a função de alarme....11
FUNÇÃO ADIAR (UNIDADE PRINCIPAL)....11
FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO DORMIR....12
Alarme pausa....12
SOM NATURAL....12
MODO DE HORÁRIO DE VERÃO (DST)....13
FICHA AUX IN....13
EXIBIÇÃO TEMPO/TEMP./MÊS-DATA NO VISOR....13
REINICIAR....14
ESPECIFICAÇÕES....14
ADVERTÊNCIAS....14

FUNÇÕES E CONTROLOS

1. MÁSCARA DE LÂMPADA
2. VISOR
3. LUZ DE LIGAR-DESLIGAR
4. PARA DEFINIR A INTENSIDADE DA LUZ BAIXA
5. PARA DEFINIR A INTENSIDADE DA LUZ ALTA
6. LUZ AMBIENTE LIGAR-DESLIGAR / LUZ AMBIENTE SELECIONADA
7. DEFINIÇÃO DE TEMPO / TEMPERATURA / MEMÓRIA / MEMÓRIA +
8. SNOOZE / DORMIR / REGULADOR DA LUZ
9. FONTE / EXIBIÇÃO
10. << / SINTONIZAR - / ANO/MÊS-DIA / C-F / ENTRE EXIBIR CONTEÚDO LIGAR-DESLIGAR / SELECIONAR SOM NATURAL <<
11. >> / SINTONIZAR + / PAUSA / DST / SELECIONAR SOM NATURAL >>
12. CONTROLO DE ALARME 1 / DIMINUIR O VOLUME
13. CONTROLE DE ALARME 2 / AUMENTAR O VOLUME
14. ON/OFF / DESLIGAR ALARME
15. FICHA AUX IN

16. ENTRADA DE ENERGIA CC
17. SENSOR DE TEMPERATURA (NA PORTA)
18. ALTIFALANTE
19. ETIQUETA DE ESPECIFICAÇÕES (PARTE INFERIOR DA UNIDADE)
20. ANTENA FM
21. COMPARTIMENTO DE PILHAS (PARTE INFERIOR DA UNIDADE)

CONTROLO REMOTO

Buttons and functions

1. ON/OFF / DESLIGAR ALARME
2. FONTE / EXIBIÇÃO DESLIGADA
3. SNOOZE / DORMIR / REGULADOR DA LUZ
4. LIGAR/DESLIGAR LUZ
5. LUZ AMBIENTE ON / OFF
6. TEMPERATURA / C-F
7. << / SINTONIZAR- / LIGAR-DESLIGAR EXIBIR CONTEÚDO
8. CONTROLO ALARME 1
9. VOLUME PARA BAIXO
10. CONTROLO ALARME 2
11. >> / SINTONIZAR+ / SESTA / DST
12. TEMPO / MEMÓRIA / MEMÓRIA +
13. ANO/MÊS-DIA
14. AUMENTAR VOLUME
15. SELECIONAR SOM NATURAL
16. SELECIONAR LUZ AMBIENTE (para ligar a mudança de cor RGB da unidade ou para impedir a mudança de cor da LUZ AMBIENTE).
17. PARA DEFINIR A INTENSIDADE DA LUZ ALTA
18. PARA DEFINIR A INTENSIDADE DA LUZ BAIXA

Cuidados com a pilha

O controlo remoto funciona com uma bateria de lítio do "Tipo CR2025" 3V (incluída). Para ativar o controlo remoto, retire o compartimento de isolamento inserido no compartimento das pilhas. Para retirar a guia, puxe-o na direção da seta como mostrado na ilustração.

Se a operação do controlo remoto for insatisfatória, substitua a bateria original com uma bateria nova de lítio de 3 volts do mesmo tipo.

1. Deslize para fora a caixa do suporte da bateria do controlo remoto.
2. Substitua as pilhas fracas/sem funcionar com novas. Certifique-se que a bateria está instalada corretamente. O controlo remoto não funcionará se a bateria estiver instalada com polaridade errada.
3. Introduza o suporte da bateria na ranhura da bateria.

Nota: Substitua apenas por outras iguais ou por um tipo de baterias equivalente. Utilize apenas uma marca conhecida de bateria de telemóvel para garantir uma vida útil mais longa e um melhor desempenho. Caso a unidade não seja utilizada por um longo período de tempo, remova a pilha. As pilhas velhas ou com fuga podem causar danos no aparelho e podem anular a garantia. Não exponha as baterias ao fogo. As baterias podem verter ou explodir. Não tente recarregar pilhas que não sejam recarregáveis; podem sobreaquecer, quebrar e verter (seguir instruções do fabricante da bateria). Só um adulto deve substituir a bateria. Não deixá-la próximo do local onde uma criança ou um animal de estimação pode brincar ou engoli-lo.

MODO DE EXIBIÇÃO DE LED

1. INDICADOR HORA
2. INDICADOR PM
3. INDICADOR AUX IN
4. INDICADOR ALARME 1
5. INDICADOR FM
6. INDICADOR ALARME 2
7. INDICADOR MÊS
8. INDICADOR DIA
9. INDICADOR TEMPERATURA

PRIMEIROS PASSOS

Selecione um local adequado para o dispositivo como uma área seca, e até numa área não derrapante poderá facilmente operar com o dispositivo. Inserir a bateria (segurança)

Instalar/Substituir a bateria de segurança

Esta unidade está equipada com um sistema de segurança de bateria, que requer uma bateria CR2032 (não incluída) para manter as configurações de hora/calendário e predefinições de rádio durante a falta de energia AC.

1. Desaperte e retire a tampa do compartimento da bateria.
2. Instale uma bateria de lítio CR2032 nova no compartimento da bateria, seguindo o esquema de polaridade na tampa do compartimento da bateria. Utilize apenas o tipo de pilhas com o tamanho especificado
3. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Nota: A unidade irá operar sem uma bateria instalada, mas o seu tempo e a configuração do alarme e a predefinição de rádio serão perdidas e terão que ser repostas em caso de interrupção de energia ou falha. Certifique-se que a pilha está corretamente instalada. Uma polaridade errada pode danificar o aparelho e anular a garantia. Para um melhor desempenho e mais tempo de funcionamento, recomendamos o uso de pilha tipo alcalina de boa qualidade.

Ligação da corrente CA

Conecte o cabo de alimentação AC a uma tomada doméstica de fonte AC.

Definição do calendário e de tempo

1. No modo de espera, pressione e segure o botão da unidade (7) ou do controlo remoto (12) durante 2s para o modo de definição de hora/calendário.
2. O indicador do ano irá piscar no VISOR LED por 30 segundos, alertando para uma nova entrada.
3. Enquanto o visor estiver a piscar, toque repetidamente nos botões da unidade (10), (11) ou o botão do controlo remoto (7), (11) para ajustar o ano correto. Pressione e segure a unidade (10), (11) ou no botão do controlo remoto (7), (11) para a pesquisa mais rápida para a frente ou para trás. Toque no botão da unidade (7) ou no botão de controlo remoto (12) para confirmar.
4. Repita os passos 2 ou 3 para ajustar o mês, dia, formato de hora, hora atual e finalmente minuto atual da mesma forma.

-A sequência de exibição no calendário / modo de ajuste de tempo será como segue: Ano → mês → data → 12/24 Horas Formato de Tempo → Hora Tempo Real → Minuto Tempo Real → Tempo Normal

- Para verificar o ano enquanto a hora atual é exibida, toque uma vez no botão da unidade (10) ou no botão do controlo remoto (13). O visor LED irá alterar a exibição do ano durante 5s e reverter para o tempo atual.

- Para verificar a data enquanto a hora atual é exibida, toque duas vezes no botão de unidade (10) ou no botão de controlo remoto (13). O visor LED irá alterar a exibição da data por 5s e reverter para o tempo atual.

- Durante a definição do tempo, se nenhum botão for pressionado dentro de 10 segundos, a exibição de tempo atual será automaticamente salva.

- Certifique-se que a hora está definida para que o indicador PM seja exibido corretamente, para horas de tarde/noite.

Interruptor de ligar/desligar a unidade

Pressione o botão ligar/desligar da unidade (14) ou o botão ligar/desligar do controlo remoto (1) para ligar ou desligar a unidade.

Ajuste de volume

Pressione a unidade (12) e o botão (13) ou o botão do controlo remoto (9) e o botão (14) para definir o nível de volume. Em nível de volume aparece no LED.

Brilho do visor (em standby)

No modo de espera, pressione o interrutor da unidade (8) ou o interrutor do controlo remoto (3) para ajustar o brilho do ecrã.

Função de ligar/desligar visor

- No modo de espera, pressione e segure o botão FONTE da unidade (9) ou o botão FONTE do controlo remoto (2) por 3s. "ON" aparece no visor (2).

- Após 15 segundos, o visor (2) desliga-se.

- Pressione qualquer botão para ligar o monitor (2) por mais 15 segundos.

- Para desativar a função de ligar/desligar o visor, pressione e segure o botão FONTE da unidade (9) ou o botão FONTE do controlo remoto (2) durante 3 segundos. "OFF" aparece no visor (2).

Função de luz de leitura

1. Pressione o botão da unidade (3) ou o botão do controlo remoto (4) para ativar a função.
2. Utilize o botão da unidade (5) ou o botão do controlo remoto (17) para aumentar o brilho. Utilize o botão da unidade (4) ou o botão do controlo remoto (18) para reduzir o brilho.
3. Para desativar a função, pressione o botão novamente.

Luz ambiente

1. Pressione o botão da unidade (6) ou o botão do controlo remoto (5) para ligar a luz ambiente. A luz irá alternar em cores diferentes.
2. Pressione e segure o botão (6) durante 3s ou pressione o botão do controlo remoto (16) para parar ou iniciar a mudança de cor da luz ambiente.
3. Para desligar a luz ambiente, pressione novamente o botão da unidade (6) ou o botão do controlo remoto (5).

Alternar exibição de temperatura entre °C e °F

1. Pressione o dispositivo no modo de espera usando o botão da unidade (14) ou o botão do controlo remoto (1).
2. Pressione o botão da unidade (7) ou o botão do controlo remoto (6) para indicar a temperatura.
3. Enquanto a temperatura é exibida, pressione o botão de unidade (10) ou o botão do controlo remoto (6) durante 3 segundos para alternar entre °C e °F.

SINTONIZAÇÃO DO RÁDIO

1. No modo de espera, pressione o botão ligar/desligar da unidade (14) ou o botão ligar/desligar do controlo remoto (1) para ligar a unidade'.
2. O visor LED mostrará a frequência de rádio durante 5 segundos e, em seguida, reverterá para a exibição da hora normal.

Pesquisa automática de estações de rádio

Para procurar automaticamente estações com sinal forte, pressione e segure o botão de unidade principal (10) e (11) ou o botão do controlo remoto (7) e (11) até que a leitura da frequência no visor comece a pesquisa. Solte o botão. O sintonizador irá parar na primeira estação forte que encontrar.

Pesquisa manual para estações de rádio

1. Toque repetidamente no botão (10) e (11) da unidade ou no botão (7) e (11) do controlo remoto para escolher a sua estação de rádio desejada.
2. Toque no botão (12) e (13) da unidade ou (9) e (14) do controlo remoto para definir o nível de volume desejado. A leitura do nível de volume irá aparecer no visor LED.

Nota: Use a sintonização manual para selecionar emissoras mais fracas, que podem ser ignoradas durante a sintonização automática. Se a sintonização automática não parar na frequência exata da estação, por exemplo, parar em 88,9 MHz em vez de 88,8 MHz, usar o método de sintonização manual para "afinar" para a frequência exata da estação desejada.

Dicas para uma melhor receção

FM - Para garantir a máxima receção do sintonizador FM, desembrulhe e estenda completamente a ANTENA de FIO FM EXTERNA para melhor receção de rádio FM.

Para programar/ouvir estação de rádio predefinidas

1. Pressione o botão (10) e (11) da unidade ou o botão (7) e (11) do controlo remoto e selecione a estação de rádio desejada.
2. Pressione e segure o botão (7) da unidade ou o botão (12) do controlo remoto, o próximo número predefinido disponível na memória irá piscar no visor LED. (Nota: "P01" piscará no visor se estiver a programar as predefinições pela primeira vez.
3. Pressione o botão (10) e (11) da unidade ou o botão (7) e (11) do controlo remoto para mudar para o número predefinido desejado desde o P01 ao P10.
4. Repita os passos #1 a #3 para predefinir até 10 estações FM.
5. Para ouvir uma das estações predefinidas já programadas, pressione o botão (7) da unidade ou o botão (12) do controlo remoto repetidamente até chegar ao número/estação de rádio pré-sintonizada desejada.

AJUSTE DE ALARME

Pode configurar duas horas de alarme. Estão disponíveis 6 opções de alarme diferentes: Rádio + Luz / Rádio / Besouro + Luz / Campainha / Som natural + luz / Som natural. A sequência de configuração para AL1 e AL2 é como segue: No modo de rádio desligado, pressione os botões (12) e (13) da unidade principal ou os botões (8) e (10) do controlo remoto para mostrar a hora do alarme. Depois mantenha pressionado o botão (12) e (13) de definição do alarme da unidade ou o botão (8) e (10) do controlo remoto por 2s para entrar no modo de definição do alarme. Uma vez no modo de definição, prima o botão (12) e (13) para alterar o ciclo do modo conforme se segue:

DEFINIR O ALARME 1 (BIP)

Tempo Normal → AL 1 Hora → AL 1 Minutos → AL 1 Dia da Semana do Alarme → AL 1 bip → Luz → Intensidade da luz → Tempo Normal.

DEFINIR O ALARME 1 (RÁDIO)

Tempo Normal → AL 1 Hora → AL 1 Minuto → AL 1 Dia da Semana → AL 1 bip → AL 1 rádio → AL 1 volume de rádio final → Luz AL 1 → Intensidade de Luz AL 1 → Tempo Normal.

DEFINIR O ALARME 1 (SOM NATURAL)

Tempo Normal → AL 1 Hora → AL 1 Minuto → AL 1 Dia da semana → AL 1 bip → AL 1 rádio → AL 1 som natural → (Use os botões (10) e (11) da unidade ou os botões (7) e (11) do controlo remoto para selecionar o som natural desejado) → volume de som natural final AL 1 → Luz AL 1 → Intensidade de Luz AL 1 → Tempo Normal

DEFINIR O ALARME 2 (BIP)

Tempo Normal → AL 2 Hora → AL 2 Minutos → AL 2 Dia da Semana do Alarme → AL 2 bip → Luz → Intensidade da luz → Tempo Normal.

DEFINIR O ALARME 2 (RÁDIO)

Tempo Normal → AL 2 Hora → AL 2 Minuto → AL 2 Dia da Semana → AL 2 bip → AL 2 rádio → AL 2 volume de rádio final → Luz AL 2 → Intensidade de Luz AL 2 → Tempo Normal.

DEFINIR O ALARME 2 (SOM NATURAL)

Tempo Normal → AL 2 Hora → AL 2 Minuto → AL 2 Dia da semana → AL 2 bip → AL 2 rádio → AL 2 som natural → (Use os botões (10) e (11) da unidade ou os botões (7) e (11) do controlo remoto para selecionar o som natural desejado) → volume de som natural final AL 2 → Luz AL 2 → Intensidade de Luz AL 2 → Tempo Normal

Proceda da seguinte forma:

1. No modo de espera, pressione o botão da unidade Alarm1 (12) ou o botão do controlo remoto (8). O tempo de alarme atualmente definido é mostrado.
2. Mantenha o botão pressionado por aproximadamente 3 segundos quando a hora do alarme é exibida. As horas do alarme atualmente definido começam a piscar.
3. Use os botões (10) e (11) da unidade ou o botão (7) e (11) do controlo remoto para configuração.
4. Pressione o botão (12) da unidade do Alarme 1 ou o botão (8) do controlo remoto para confirmação. Os minutos começam a piscar.
5. Use os botões (10) e (11) da unidade ou o botão (7) e (11) do controlo remoto para configuração.
6. Agora selecione os dias em que você quer que o alarme toque. Pode selecionar da seguinte forma:

→ 1-5 = Segunda a sexta-feira
→ 1-7 = Segunda-feira a domingo
→ 6-7 = Sábado e domingo
→ 1-1 = Dia da semana. Quando tiver selecionado a configuração 1-1:

1. Prima o botão para selecionar o dia da semana.
2. Faça a sua escolha com as teclas e.

(1 = 2da-feira, 2 = 3ra-feira, 3 = 4ta-feira, 4 = 5ta-feira, 5 = 6ta-feira, 6 = Sáb, 7 = Dom)

7. Prima o botão para confirmar. Em seguida, selecione como deseja ser acordado. Selecione:

→ "bu" (besouro): Ouvirá um som de besouro quando chegar a hora do alarme. O intervalo do besouro aumenta de lento a rápido.

→ A frequência de rádio é exibida: Assim que o seu tempo de alarme é mostrado, o rádio liga-se. A última estação definida começa a tocar. O volume aumenta lentamente para o volume definido.

→ NS (som natural): Assim que o seu tempo de alarme é mostrado, o som natural liga-se. Toca o som natural. O volume aumenta lentamente para o volume definido. O volume não pode ser ajustado.

Nota: A função de alarme desliga-se automaticamente após 30 minutos, até ao dia seguinte. Se desejar ser acordado por uma estação de rádio, selecione o volume do alarme máximo usando os botões (10) e (11) da unidade ou os botões (7) e (11) do controlo remoto.

8. Pressione o botão alarme 1 (12) da unidade ou o botão alarme 1 (8) do controlo remoto para confirmar. Em seguida, selecione a intensidade de luz (L) para a função de alarme. Selecionar "OFF" irá cancelar esta função.
Nota: A luz no interior da câmara da lâmpada (1) acende-se 30 minutos antes da hora de alarme pré-estabelecida. O brilho irá aumentar gradualmente, começando com o nível de intensidade definido anteriormente.
9. Finalmente, pressione o botão novamente. A primeira hora do alarme está agora ativada. Para definir a segunda hora do alarme, repita os passos acima com o botão de Alarme 2 da unidade principal (13) ou com o botão de Alarme 2 do controlo remoto (10).
Nota: Se a hora do alarme foi ativada, aparecerá no visor AL1 ou AL2. Para exibir brevemente as horas do alarme, pressione o botão do Alarme 1 da unidade (12) ou o botão do alarme 1 do controlo remoto (8), respectivamente o botão do Alarme 2 da unidade (13) ou o botão do alarme 2 do controlo remoto (10). Desligar o alarme Pressione botão ligar/desligar (14) da unidade ou o botão ligar/desligar (1) do controlo remoto para parar o alarme.

Desativar a função de alarme

1. Ligar o aparelho no modo de espera com o botão da unidade (14) ou o botão do controlo remoto (1).
2. Para desativar a função de alarme, pressione e segure o botão (12) e (13) da unidade principal ou o botão (8) e (10) do comando, por cerca de 3 segundos. AL1 ou AL2 desaparecerá.

FUNÇÃO ADIAR (UNIDADE PRINCIPAL)

Quando a fonte de alarme está a tocar, pressione qualquer botão da unidade (exceto o botão ligar/desligar (14)) ou o botão ADIAR do controlo remoto (3) para suspender o alarme e ativar a função adiar. O alarme será temporariamente parado e tocará novamente 9 minutos depois, mas o indicador AL1 (ou AL2) ficará a piscar.
Nota: Esta operação manual de adiar pode ser repetida uma e outra vez. Para desativar a função adiar, pressione o botão ligar/desligar da unidade principal (14) ou o botão ligar/desligar do controlo remoto (1). O INDICADOR AL1 (ou AL2) irá parar de piscar

FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO DORMIR

O temporizador permite desligar o aparelho, decorrido um tempo designado.

1. Enquanto ouve rádio, pressione o botão SILÊNCIO da unidade (8) ou o botão (3) do controlo remoto, o tempo de silêncio '90' (minutos) aparece no VISOR LED.

2. Pressione repetidamente o botão SILÊNCIO para selecionar um temporizador de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Espere cerca de 10 segundos após a sua seleção para a unidade confirmar a seleção, a unidade vai tocar durante o tempo selecionado e, em seguida, desligar-se-á automaticamente.

3. Para cancelar o temporizador, toque repetidamente no botão SILÊNCIO até ver a hora atual no VISOR LED após a última opção de temporizador de silêncio (15 minutos).

4. Esta função pode ser cancelada com o botão (14) da unidade ou o botão (1) do controlo remoto.

Nota: Não há nenhum indicador de silêncio nesta unidade. Para verificar o tempo restante de silêncio, toque no botão de SILÊNCIO uma vez.

Alarme pausa

O alarme pausa pode ser usado para, por exemplo, uma curta "sesta". A função funciona apenas no modo de espera. Pressione o botão (11) da unidade ou o botão (11) do controlo remoto para selecionar o tempo após o qual o dispositivo emitirá um sinal sonoro. Selecione de 90 para 10 minutos ou OFF (desligado) em etapas de 10 minutos. Decorrido o tempo selecionado, um bip irá cada tocar cada vez mais rápido. Utilize o botão (14) da unidade ou o botão (1) do controlo remoto para desligar o sinal bip.

Nota: Quando estiver a utilizar o alarme PAUSA a função de luz de acordar está inativa.

SOM NATURAL

1. No modo de espera, toque no botão LIGAR/DESLIGAR (14) da unidade ou no botão LIGAR/DESLIGAR (1) do controlo remoto para ligar a unidade '.

2. Pressione o botão (9) da unidade ou o botão (2) do controlo remoto para alternar para o modo de som natural.

3. Use os botões (10) e (11) da unidade principal ou o botão (15) do controlo remoto para selecionar o som natural desejado.

MODO DE HORÁRIO DE VERÃO (DST)

Se o horário de Verão (DST) está disponível durante o verão na sua localidade, pode usar esta opção para ajustar facilmente a hora correta.

1. No modo de espera, pressione e segure o botão (11) ou o botão de controlo remoto (11) durante 2s para avançar o tempo exibido por uma hora.
2. Para cancelar o modo DST, repita a operação acima.

FICHA AUX IN

Se necessário, utilize um adaptador adequado (não incluído). Conecte o dispositivo externo como segue (cabo não incluído):

1. Com uma entrada de tomada estéreo de 3,5 mm à tomada AUX IN (15).
2. Ligue o dispositivo usando o botão (14) da unidade ou o botão (1) do controlo remoto. Pressione o botão (9) da unidade ou o botão (2) do controlo remoto para alternar para o modo AUX IN. AUX IN aparece no visor.
3. Iniciar a reprodução da sua fonte de áudio. Ouvir a reprodução de som através do altifalante. Pode ajustar o volume utilizando os botões (12/13) da unidade ou o botão (9/14) do controlo remoto.
4. Para o novo procedimento, por favor consulte o manual do usuário da fonte de áudio externa.

Nota: Se possível, ajuste o volume da unidade externa para um nível confortável. Parar a operação AUX IN e desconecte o cabo da tomada AUX IN. Pressione o botão ligar/desligar (14) da unidade ou (1) no controlo remoto para ligar a unidade.

EXIBIÇÃO TEMPO/TEMP./MÊS-DATA NO VISOR

1. No modo rádio, pressione e segure o botão (10) da unidade ou o botão (7) do controlo remoto por cerca de 3 segundos até aparecer "ON" no visor LED.
2. O visor irá alternar entre a hora atual por 10 segundos e mês-data durante 5 segundos e a temperatura durante 5 s.
3. Para cancelar esta função, pressione e segure o botão (10) da unidade ou o botão (7) do controlo remoto por cerca de 3 segundos até aparecer "OFF" no VISOR LED. O VISOR irá voltar a exibir o tempo normal.

Nota: Se substituir a bateria, não desligue a ficha AC da tomada AC. Caso contrário, o alarme e hora atuais serão inicializados.

REINICIAR

Caso o sistema não responda ou demonstre uma operação intermitente ou irregular, pode ter sofrido uma descarga eletrostática ou um pico de energia que fez com que o microcontrolador interno se desligasse automaticamente. Caso esta situação ocorra, basta desconectar o cabo de alimentação AC e remover a bateria de reserva do sistema, esperar pelo menos 3 minutos e, em seguida, configurar o aparelho novamente como se fosse um aparelho novo.

ESPECIFICAÇÕES

Intervalo de frequência:	FM 87.5 - 108 MHz
Intervalo do Sensor de Temperatura:	0°C a 50°C (32 °F a 122 °F)
Bateria de reserva:	3V (CR2032 Pilha de Lítio plana x 1)
Adaptador de corrente:	Entrada CA 100-240V 50- 60 Hz Saída DC 5V 1200mA

ADVERTÊNCIAS

	Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.
	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

Guia do utilizador
FRLAMP1

	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	

sunstech®

For you. For everyone.

RoHS
2011/65/EU