210X297MM用80G双胶纸双面印刷

sunstech

AM/FM MINI RADIO RPC5

BUTTONS AND SLOTS



TECHNICAL SPECIFICATION

Frequency Range:
FM 87.5-108 MHz
AM 526-1606 kHz

Power Source:
DC 3V 2 x AAA Battery

BATTERY OPERATION

1. Open the battery cover and slide carefully the cover.
2. Use 2 AAA size batteries (UM-4) only. Insert batteries with correct polarity shown at the back.
3. Close the battery cover.

*Recommendation:
Remove the batteries when they are exhausted or when the unit is not going to be used for a long time.

RADIO OPERATION

1. Rotate Volume Knob dockwise to turn on the radio and select to a desired sound level.
2. Slide Band Switch to choose the AM / FM frequency.
3. Rotate the Tuning Knob to search the radio station.
4. For FM reception, extend the earphone cable for a better reception.
5. Rotate the unít for maximum reception of AM band.
6. Rotate the Volume Knob anti-dockwíse to turn off the radio.

WARNINGS

Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (WEEE).
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C (140°F).
DO NOT use the device in the rain.
The device may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

European Union:
Disposal Information.

This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

ENGLISH

sunstech

MINI RADIO FM/AM RPC5

BOTONES Y COMPARTIMENTOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Intervalo de Frecuencia:
FM 87.5-108 MHz
AM 526-1606 kHz

Fuente de alimentación:
DC 3V 2 pilas AAA

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa de la batería deslizándola suavemente.
2. Utilice únicamente 2 pilas de tamaño AAA (UM-4). Introduzca las pilas con la polaridad correcta como se muestra en la parte trasera.
3. Cierre la tapa de las pilas.

*Recomendación:
Retire las pilas cuando estén agotadas o cuando no vaya a usar el aparato durante un período largo de tiempo.

FUNCIONAMIENTO

1. Gire el botón del volumen en el sentido de las agujas del reloj para encender la radio y seleccione el volumen que desee.
2. Deslice el interruptor de banda para seleccionar la frecuencia AM o FM.
3. Gire el botón de sintonización para buscar la emisora de radio.
4. Para lograr una mejor recepción de FM, estire el cable del auricular.
5. Gire el aparato para lograr la máxima recepción de banda AM.
6. Gire el botón del volumen en el sentido contrario al de las agujas del reloj para apagar la radio.

ADVERTENCIAS

Desechado correcto de este producto.
(Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

ESPAÑOL

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!
NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
NO utilice el aparato bajo la lluvia.
El aparato puede producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

Unión Europea:
Información sobre reciclaje.

El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

ESPAÑOL

sunstech

RADIO MINI FM/AM RPC5

BOUTONS ET COMPARTIMENTS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de fréquences:
FM 87,5-108 MHz
AM 526-1606 kHz

Source d'alimentation:
DC 3V 2 Batteries AAA

INSTALLATION DES BATTERIES

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de batteries et faites glisser le couvercle soigneusement
2. Utilisez deux batteries de taille AAA (UM-4) seulement. Insérez les batteries en respectant la polarité indiquée á l'arriére.
3. Fermez le couvercle du compartiment de batteries.

*Recommandation:
Retirez les batteries lorsqu'elles sont épuisées ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période

UTILISATION DE LA RADIO

1. Tournez le Volume Knob vers la droíte pour allumer la radio et sélectionner un niveau sonore souhaité.
2. Glissez le Band Switch de choisir la fréquence AM / FM.
3. Tournez le Tuning Knob pour rechercher la station de radio.
4. Pour la réception FM, étendez le câble d'écouteurs pour une meilleure réception.
5. Tournez l'appareil pour la réception maximum de la bande AM.
6. Tournez le Volume Knob vers la gauche pour éteindre la radio.

AVERTISSEMENTS

Débarrasser correctement de ce Produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité

FRANÇAIS

qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!
NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.
Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.
L'appareil peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.
PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié.
Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez- le avant de le nettoyer.
NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

Union européenne :
Informations sur l'élimination.

Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et règlements locaux votre produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, prenez-le à un point de collecte agréé par les autorités locales. Cette collecte et le recyclage de votre produit et / ou de sa batterie au moment de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

FRANÇAIS

sunstech

MINI RÁDIO FM/AM RPC5

BOTÕES E COMPARTIMENTOS



ESPECIFICALES TÉCNICAS

Intervalo de Frequéncia:
FM 87,5-108 MHz
AM 526-1606 kHz

Fonte de alimentado:
DC 3V 2 pilhas AAA

OPERADO DAS PILHAS

1. Abra a tampa da batería e faça-a deslizar com cuidado,
2. Use apenas pilhas AAA (UM-4). Insira as pilhas com a polaridade correta, conforme se mostra na traseira.
3. Feche a tampa do compartimento.

*Recomendado:
Retire as baterias quando gastas ou quando não vai ser usado durante um período de tempo longo.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

1. Rode o botão do volume para a direita para ligar o rádio e selecíonar o nível de som desejado.
2. Faça deslizar o interruptor de banda para selecionar frequência AM/FM
3. Rode o botão de sintonização para procurar a estação de rádio.
4. Para a receção FM, estique o cabo dos auriculares para urna melhor receção.
5. Rode a unidade para urna melhor rececáo na banda
6. Rodé o botão do volume para a esquerda para desligar o rádio.

ADVERTÊNCIAS

Descarte correto deste Produto.
(Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)(WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

PORTUGUÊS

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!
NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
NÃO use o aparelho à chuva.
Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrônicos.
O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. Não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado debe proceder a reparações.

União Europeia:
Informação sobre resíduos.

O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

PORTUGUÊS